Peilstabsystem **MultiLevel**



Weitere Dokumentation zu diesem Produkt:

Benennung	Bestell Nr.
MultiLevel Fahrer Bedienungsanleitung	MNF18019GE / DOK-518
MultiLevel Anleitung zur Kalibrierung	MNF18005GE / DOK-480
MultiLevel Eichtechnische Prüfung	MNF18003GE / DOK-514
MultiLevel Parameterliste	MNF18006GE / DOK-483
MultiLevel Siegel-Beleg	MNF18007GE / DOK-482
NoMix 2000 Installation / Zeichnungen	MNF16002GE / DOK-415
NoMix 2000 Zulassungen	MNF16006GE / DOK-454
NoMix 2000 Standard / Systemschaltpläne	MNF16007GE / DOK-419
EMIS2 Werkstatt- / Installationshandbuch	MNF19008GE / DOK-447
EMIS2 Schaltplänen und Zeichnungen	MNF19004GE / DOK-456
EMIS3 Werkstatt- und Installationshandbuch	MNF19009GE / DOK-493
EMIS3 Schnittstellenbeschreibung	MNF19002GE / DOK-411

Historie

Revision	Datum	Bearbeiter	Status	Beschreibung
Rev. 1.00	Oktober 2006	R. Arndt	Freigabe	Grundausgabe
Rev. 1.10	Dezember 2007	MF / jp	Freigabe	- Format Änderungen / neue Zeichnungen - Redaktionelle Überarbeitung
Rev. 1.22	Dezember 2009	GE / jp	Freigabe	- Kapitel 8 neu "Formularlayout" (GE)
Rev. 1.23	Mai 2010	GE / jp	Freigabe	- Kapitel 10 neu "Technische Daten"
Rev. 1.27	May 2011	GE / jp	Vorläufig	- Temperaturkompensation während der Beladung - Beladungsvorabschaltung Funktionalität pro Kammer - EMIS Kommunikation: Befüllung & Abgabe Daten - Totalizer / Abgabe Bericht - Berichte und Tabellen drucken
Rev. 1.29	Januar 2012	GE / jp	Freigabe	-Temperaturkompensation Bioethanol-Gemische (neues Verfahren) - Zweiter Restmengensensor - Zuordnung der Sensoren einstellbar

Wichtiger Hinweis

Alle Erläuterungen und technische Angaben in dieser Dokumentation wurden vom Autor mit größter Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Trotzdem sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Für die Mitteilung eventueller Fehler ist *F. A. Sening GmbH* jederzeit dankbar.

Inhaltsverzeichnis

Inh	altsverzeichnis	3
1	Allgemeines	11
1.1	Orientierungshilfen für das Handbuch	11
2	Allgemeine Installationshinweise	12
2.1	Vorbeugende Maßnahmen	12
2.1.1	Um Unfälle (durch eventuelle Gasentzündungen) zu vermeiden	12
2.1.2	Um Normanforderungen gerecht zu werden	12
2.1.3	Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten	12
2.1.4	Um auch dem Service die Arbeit zu erleichtern	13
2.2	Leitungsverlegung im Fahrzeug	13
2.3	Wartung	15
2.4	Sicherheitshinweise	16
2.4.1	Hinweise zum Ex-Schutz	16
2.4.2	Besonders zu beachten	16
2.4.3	Bedienelemente	16
2.4.4	Entsorgung	16
2.4.4.1	Entsorgung von Produktions- und Hilfsstoffen	17
2.4.4.2	Entsorgung der Funktionsgruppe bzw. Anlage	17
2.4.5	Bestimmungsgemäße Verwendung	17
3	Quick Start	18
3.1	Bedienungsfehler	24
4	Fernzugriff auf NoMix	25
4.1	Befüllung	25
4.2	Abgabe	27
5	Beschreibung des Peilstabsystems	29
5.1	Elektrische Komponenten	29
5.2	Mechanische Komponenten	30
5.3	Funktionsbeschreibung	32
5.4	Voraussetzung für die Eichfähigkeit	35
5.4.1	Deutschland	35
5.4.2	Außerhalb Deutschlands	36
5.5	Funktionsprinzip der Höhenmessung	36
5.5.1	Übertragung der Peilstabdaten	37
5.5.2	Unterdrückung von Oberflächenwellen (Schwappen der Flüssigkeit)	38
5.6	Erläuterung der Peiltabellen	39
5.6.1	Tankform und Kalibrierung	39

5.6.2	Grafik einer typischen Ausliterungskurve (Erstellt aus der Peiltabelle)	40
5.7	Erläuterung der Neigungskorrektur	40
5.7.1	Grafik einer typischen Neigungskorrekturkurve	41
5.7.2	Neigungssensor	42
5.7.3	Neigungssensor - Definition der Winkelkorrekturen	43
5.7.4	X / Y Korrektur	43
5.8	Höhendefinition des Sensorkopfes	45
6	Installation der Peilstabkomponenten	46
6.1	Verpackung der Peilstäbe	46
6.2	Transport der Peilstäbe	47
6.3	Aufbau des Sondenkopfes	48
6.4	Definition Sondenlänge	49
6.5	Mechanik	50
6.5.1	Einbauvorschriften Sondenkopf	50
6.5.2	Schwimmer	51
6.5.3	Kabelsteckverbindung	51
6.5.4	Peilstab – MLDSBO-XXXX	52
7	Baugruppen	53
7.1	Main Unit / Display - MLMAINDISP / MLMAINDISP2	53
7.1.1	Display / Tastatur 2	54
7.1.2	Display Interface	55
7.1.3	Zeichendefinition und Funktionen der Tasten	55
7.1.4	Wichtige Funktionen und Eingaben	56
7.1.5	MultiLevel Funktionalität mit NoMix	56
7.1.6	Standalone-Betrieb	57
7.2	Restmengensensor Interface - NM2WET-E	58
7.3	Restmengensensor - NS-2E	59
7.4	Temperatursensor - MLDTS-2	59
7.5	Peilstab Interface - MLIF	60
7.6	Neigungssensor - MLIS	61
7.7	Chipkartenlesegerät - CCR	61
7.8	I/O-Interface - NM2IO	62
8	Inbetriebnahme	63
8.1	Setup Display Interface	63
9	MENÜ-Struktur	66
9.1	Befüllung	
9.1.1	Tempraturkompensierte Messung bei Beladung	68
9.2	Abgabe	69

9.3	Berichte und Tabellen drucken	71
9.3.1	PRINT <1> - Setup	72
9.3.1.1	Setup <f1> - Komplette Parameter-Liste</f1>	73
9.3.1.2	Setup <f3> - PTB Parameter-Liste</f3>	77
9.3.2	PRINT <2> - Tabellen	78
9.3.2.1	Tabellen <1> - Peiltabellen	78
9.3.2.2	Tabellen <1> - Peiltabellen-Liste	79
9.3.2.3	Tabellen <2> - Neigungstabelle-Liste	81
9.3.3	PRINT <3> - Logbuch	83
9.3.3.1	Logbuch <1> - Ereignis-Logbuch	83
9.3.3.2	Logbuch <1> - Ereignis-Bericht Liste	84
9.3.3.3	Logbuch <2> - Parameter-Logbuch Liste	86
9.3.3.4	Logbuch <3> - Kammerüberwachung	87
9.3.3.4.1	Logbuch <3> - Kammerüberwachung Liste	87
9.3.3.5	Logbuch <4> - Messungen	88
9.3.3.5.1	Logbuch <4> - Messdaten-Logbuch Liste (Beladung / Lieferschein)	88
9.3.3.6	Logbuch <5> - Updates	89
9.3.3.6.1	Logbuch <5> - Update-Bericht Liste	89
9.3.4	PRINT <4> - Report	90
9.3.4.1	Report <1/2> - Tourbericht Liste - Beispiel 1	90
9.3.4.2	Report <1/2> - Tourbericht Liste - Beispiel 2	91
9.4	Einstellungen und Änderungen	92
9.5	Anzeige – Konfiguration - 1	93
9.6	Anzeige des Ladeplans - 2	94
9.7	Parameter-Liste - 3	95
9.7.1	Geräteeinstellung - 31	97
9.7.1.1	Lokaler CAN-Bus - 311	97
9.7.1.2	Globaler CAN-Bus - 312	98
9.7.1.3	Kammern - 313	100
9.7.1.3.1	Kammern 1-10 - 3132	100
9.7.1.3.1.1	Kammern 1-10 - 31321	101
9.7.1.3.2	Kammerüberwachung bei der Befüllung - 31351	114
9.7.1.3.3	Kammerüberwachung bei der Abgabe - 31352	
9.7.1.4	Bedien-Optionen - 314	115
9.7.1.4.1	Allgemein - 3141	
9.7.1.4.1.1	Ladeplan ändern - 31411	
9.7.1.4.1.2	Ladeplan ändern - 31411	
9.7.1.4.2	Abgabe - 3142	
9.7.1.4.2.1	UnterMenü für Mengenvorwahl - 31421	118

9.7.1.4.3	Befüllung - 3143	120
9.7.1.4.3.1	Steuerung Ventile - 31431	120
9.7.1.4.3.2	Abfrage Ladeplan – 31432	121
9.7.1.4.3.3	Messung Beladung - 31433	121
9.7.1.4.4	Hilfsanzeigen - 3147	122
9.7.1.5	Eichrestriktionen - 315	125
9.7.1.5.1	Neigungswinkel - 3154	125
9.7.1.5.2	Belegdruck - 3155	127
9.7.1.5.3	Geräte-Info - 3156	128
9.7.2	Druckereinstellungen - 32	128
9.7.2.1	Schnittstelle - 322	129
9.7.2.2	Optionen - 324	130
9.7.2.3	Treiber - 325	131
9.7.2.3.1	Allgemein - 3251	131
9.7.2.3.2	Größe - 3252	132
9.7.2.3.3	Attribute - 3253	132
9.7.3	Komponenten - 33	133
9.7.3.1	Wetleg-IF - 334	133
9.7.4	Formular-Beschreibung - 34	134
9.7.4.1	Seitenlayout - 341	135
9.7.4.1.1	Seitenlayout 1 - 3411	135
9.7.5	Produktdefinition - 35	138
9.7.5.1	Produkt-Liste (Seite 1) - 351	138
9.7.5.1.1	Produktspezifikation - 3511	139
9.7.5.1.2	Produktnamen - 35111	139
9.7.5.1.3	Produkt 1 - 3511	139
9.7.5.1.4	Produkt 2 - 3512	140
9.7.5.1.5	Produkt 3 - 3513	140
9.7.5.1.6	Produkt 4 - 3514	141
9.7.5.1.7	Produkt 6 - 3515	141
9.7.5.1.8	Produkt 7 - 3516	
9.7.5.1.9	Produkt 8 - 3517	
9.7.5.1.10	Produkt 9 - 3518	
9.7.5.1.11	Produkt 10 - 3530	
9.7.6	Fahrerliste - 36	
9.8	Service - 4	147
9.8.1	Siegel - 41	147
9.8.2	Kalibrieren - 42	151
9.8.2.1	Peilstab-IF - 421	152
9.8.2.1.1	Peilstäbe - Kalibrieren Bildschirm	152

9.8.2.1.2	Neigungssensor - Kalibrieren Bildschirm	153
9.8.3	Diagnose - 43	155
9.8.3.1	Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 - 4311	155
9.8.3.2	Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Peilinterface - 4312	155
9.8.3.3	Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF - 4314	156
9.8.4	Initialisieren - 44	158
9.8.5	Chipkarte - 45	159
9.8.6	Software-Update - 46	161
9.8.7	Logbücher - 47	162
9.9	Totalizer - 7	164
10	Formularlayout	166
10.1	Formularbeschreibung	166
10.2	Definition eines Beleges (Lieferbeleg oder Rechnung)	166
10.2.1	Kennung - ID für Beleg-Element-Typ	167
10.2.1.1	Allgemeine Beleg-Elemente	167
10.2.1.2	Kammer- bzw. produktbezogene Detailblöcke	169
10.2.1.3	Abgabedetails	170
10.2.2	Y, X - Position der Beleg-Elemente	172
10.2.3	Attribute - Darstellungsmerkmale	173
10.2.4	Optionen - Bedingungen für die Verwendung	174
10.2.5	Format - Mehrzweckfeld, Formatierungshinweise	175
10.2.5.1	Platzhalter	175
10.3	User-Interface (Bedienung)	176
10.3.1	Eingabe-Dialog	176
10.3.2	Parameter	177
10.3.2.1	Formularänderung nach dem Versiegeln	178
11	Info- und Fehlermeldungen	179
11.1	Fehlersuche	179
11.2	Meldungen	181
11.2.1	Information	181
11.2.2	Fehler	184
11.2.3	Siegelbruch	189
12	Technische Daten	191
12.1	System Daten	
12.1.1	Main Unit Display / MLMAINDISP2	191
12.1.2	Peilstab Interface LLGIF	191
12.1.3	Neigungssensor LLGIS	193
12.1.4	Temperatursensor LLGDTS-2	193

12.1.5	Niveausens	sor Interface	193
12.1.6	Niveau-Ser	nsor S-NS-2	194
12.2	Drucker		194
13	Sonstige H	linweise	196
13.1	Auszug au	ıs ElexV (§12)	196
13.2	Wartung		196
13.3	Software T	Tausch	197
13.3.1	Main Unit		197
13.4	Interface B	Baugruppen	198
13.5	Download	/ Software-Update	198
13.5.1	Software-T	rennung	198
13.5.2	Speicherau	ıfteilung ohne Softwaretrennung	199
13.5.3	Speicherau	ufteilung mit Softwaretrennung	199
13.5.4	Versionsbe	ezeichnung	200
13.5.5	Update-Log	gbuch	200
13.5.6	Update, Lo	gbucheintrag, Siegelbruch	200
13.5.7	Update-Vor	rgang	201
13.5.8	Bedienungs	sablauf beim Software-Update	201
13.5.8.1	Darstellung	g der Menüführung	202
13.6	MultiLevel	Service Tool	206
13.6.1	Hauptfenst	er – Allgemein	208
13.7	Versionsg	eschichte / Änderungsprotokoll MultiLevel-Software	211
13.8	DIL-Schalt	terstellung DR-298-FDW	214
13.9	DIL-Schalt	erstellungen DR-295	214
13.10	DIL-Schalt	terstellungen DR-220	215
13.11	Montage d	ler EMV-Kabelverschraubung für Daten- und Druckerleitungen	216
14	Garantie u	nd Service	217
15	Anschrift u	und Kontakt	219
16	Menüsyste	em Kurzübersicht	220
	Hauptm	nenü	220
	31	Geräteeinstellungen	221
	313	Kammereinstellungen [1/3]	222
	313xx	Einzelne Kammer [2/3]	223
	313xx	Einzelne Kammer [3/3]	224
	314	Bedienoptionen	225
	31421	Mengenvorwahl	226
	3147	Hilfsanzeigen	227
	315	Eichrestriktionen	228

	32	Drucker	229
	325	Druckertreiber	230
	34	Formularbeschreibung	231
	341x	Seitenlayout	232
	35	Produkte	233
	35xy	Produkt Info	234
	36	Fahrerliste	235
	4	Service	236
	41	Elektr.Siegel	236
	42	Kalibrieren	237
	43	Diagnose	237
	45	Chipcard	238
	47	Logbücher	239
	PRINT-	-Menü	240
17	Parameter	rübersicht	241
17.1	Parameter	rtabelle (V1.29)	241
17.2	Kammern		244
17.3	Formular-Beschreibung	245	
17.4	Die Fabrikeinstellungen enthalten folgende Produkte		245
17.5			246
17.5.1			246
17.6	Hilfsanzei	gen	247
17.7	Es sind fo	lgende Hilfsanzeigen definiert	247
Anh	ang A.	Zeichnungen und Zulassungen	249
Inde	ex		250
	Zeichnun	gen	252
	71.251	579 - Ausrüstungsteile	252
	61.251	579 - Peilstabeinbau komplett	253
	51.3518	851 - Peilstab komplett für MultiLevel	254
	51.251	583 - Schutzrohr	255
	51.251	588 - Einschweißflansch TW220 DN65	256
	51.251	593 - Anschlussflansch für Peilstab	257
	61.3520	025 - MultiLevel Main Unit & Display komplett	258
		673 - Anschlußplan Main Unit / Display - NM2MAINDISP(2) - MSMAINDISP(2) - AINDISP(2)	259
	51.351	352 - Anschlußplan Display Interface (NM2Display)	260
	61.351	549 - NoMix 2000 Main Unit & Display komplett NM2MAINDISP	261
	51.351	675 - EPROM-Tausch / SETUP-Schalter Main CPU-Board -Umbauanweisung	262
	51.351	978 - Temperatursensor MLDTS-2	263

	51.351998 - MLIF-Interface	264
	51.351307 - Sensor NS-2E komplett	265
	51.350839 - Restmengen Sensoreinstellung hinter dem NS-2E / NS-2A	266
	51.351346 - Anschlussplan Restmengensensor-Interface - NM2WET	267
	51.351997 - ML-Restmengensensor-Interface komplett NMN2WET-E	268
	61.351918 - Anschlußplan Peilstab-Interface MLIF	269
	51.351466 - I/O-Interface NM2IO	270
	51.351468 - Anschlußplan I/O-Interface	271
	51.351979 - Neigungssensor	272
	31.351914 - Neigungssensor komplett (MLIS)	273
	51.351801 - Chip-Card-Reader / CCR	274
	51.351751 - Anschlußplan Signalgeber / Chip Card Reader auf Display CPU-Platine	275
	11.351906 - NoMix2000 & MultiLevel Gesamtverdrahtungsplan	276
		277
	11.352185 - MultiLevel Gesamtverdrahtungsplan	278
		279
Z	ulassungen	280
	EG - Konformitätserklärung MultiLevel	280

1 Allgemeines

1.1 Orientierungshilfen für das Handbuch

Damit Sie in diesem Handbuch die erforderlichen Informationen leicht finden können, haben wir einige Orientierungshilfen gestaltet.

Die Informationen in diesem Handbuch reichen von zwingend notwendigen Schutzmaßnahmen und genormten Vorgaben bis hin zu konkreten Handlungsschritten und Ratschlägen. Zur besseren Unterscheidung im Kontext sind diese Informationen durch entsprechende Piktogramme vor dem Text gekennzeichnet.

Sie sollen nicht nur die Aufmerksamkeit erhöhen, sondern auch helfen, die gewünschte Information schnell herauszufinden. Deshalb stehen die Piktogramme sinnbildlich für den textlichen Inhalt, der dahinter steht.

In diesem Handbuch finden folgende Piktogramme Verwendung:



Gefahrenhinweis

Explosionsgefahr durch leichtentzündliche Gase und Flüssigkeiten.



Aktionen, die dem Gerät schaden.

§ Juristische Hinweise

Aktionen, die rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Arbeitsschritt

Aktion erforderlich, z.B. "Drücken Sie die <Enter>-Taste".

Eingabe erforderlich

z.B. über Ziffertasten oder Funktionstasten.

© Rückmeldung positiv

z.B. "Jetzt erscheint das Hauptmenü".

Rückmeldung negativ

z.B. "Sollte jetzt eine Fehlermeldung erscheinen...".

G Hintergrundinformation

Kurz-Tip, z.B. "Nähere Information erhalten Sie in Kapitel XX".

Option

Sonderfall.

☐ Funktion

Funktionsbeschreibung.



HINWEIS:

Weist auf besondere Situation hin.



ACHTUNG:

zur besonderen Beachtung.

2 Allgemeine Installationshinweise

Neben den im Folgenden aufgeführten Punkten müssen Sie bei der Errichtung, dem Betrieb und der Wartung alle einschlägigen Vorschriften, wie z. B. VDE 0165, beachten. Nur wenn Sie die folgenden Hinweise berücksichtigen, können wir einen langen und störungsfreien Betrieb garantieren.

2.1 Vorbeugende Maßnahmen

2.1.1 Um Unfälle (durch eventuelle Gasentzündungen) zu vermeiden



EX-Schutzverordnungen sind zu beachten!

Müssen bei Al-Klemmenkästen Kabelverschraubungen gewechselt werden, so dürfen Sie nur Ex-zugelassene Verschraubungen verwenden.

2.1.2 Um Normanforderungen gerecht zu werden

- Die Verdrahtung muss nach den mitgelieferten Anschlussplänen erfolgen. Die Farben der Adern entsprechen DIN 47100. Beachten Sie unbedingt die Farbauswahl!
- Die elektrische Installation führen Sie gemäß EN 60079-14 (VDE 0165) aus.
- Das Einbringen von zusätzlichen Komponenten in das Gehäuse oder den Klemmenkasten (z.B. zusätzliche Klemmen) ist nicht zulässig, da hierdurch die Zulassung des Gerätes erlischt.

2.1.3 Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten

- Unterbrechen Sie bei Schweißarbeiten am Fahrzeug die Stromversorgung.
- Montieren Sie die Leitungseinführungen immer zur Seite oder nach unten gerichtet, um das Eindringen von Wasser in das Gehäuse zu verhindern.
- Verschließen Sie nicht benutzte Kabelverschraubungen an dem Gerät(en) mit Blindverschlüssen wasserdicht.
- Schützen Sie die Klemmen- und Elektronikkästen sowie die Stecker gegen direkten Wasserschwall (z.B. von den Reifen).
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass diese weder beschädigt noch geknickt werden können.

- Verwenden Sie an Al-Klemmenkästen die mitgelieferten Blindverschlüsse.
- Versehen Sie alle Adern mit Aderendhülsen.
- Alle elektrischen Verbindungen sind in Schraubklemmtechnik ausgeführt. Die Leistungen sind entsprechend des Querschnitts, durch die dafür vorgesehenen Kabelverschraubungen, in das Gehäuse einzuführen.
- Montieren Sie Magnetventile aufrecht, d. h. die Magnetspule muss nach oben zeigen.
- Achten Sie beim Abschneiden der Adern unbedingt darauf, dass keine Kabelreste in das geöffnete Gerät fallen. Dies kann zu Kurzschlüssen auf der Platine führen.
- Es darf niemals eine Verbindung zwischen dem Gehäuse / Schirm und der 0V-Leiste hergestellt werden. Es kann sonst zu Funktionsstörungen kommen.

2.1.4 Um auch dem Service die Arbeit zu erleichtern

- Bringen Sie die Klemmenkästen gut zugänglich an.
- Auch die Elektronikgehäuse sollten immer gut zugänglich montiert werden.
- Kabel ohne Steckverbinder dürfen gekürzt werden.
- Fetten Sie die Befestigungsschrauben der Deckel vor dem Aufsetzen leicht ein z.B. mit Kupferpaste, Graphitfett. Dadurch wird verhindert, dass die Schrauben korrodieren und sich nach längeren Betrieb lösen lassen.

2.2 Leitungsverlegung im Fahrzeug

Das Gerät bzw. System wurde für den Einsatz auf einem Fahrzeug konzipiert.

- Um eine störungsfreie Funktion sicherzustellen, müssen bei der Installation die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Richtlinien beachtet werden. Werden diese Richtlinien nicht beachtet, kann es zu Störungen im Betrieb kommen.
- § Bei nachweislicher Nichtbeachtung der Richtlinien oder nicht fachgerechtem Einbau (Verstoß gegen geltenden Vorschriften) übernehmen wir keine Garantie bei auftretenden Störungen und sich möglicherweise daraus ergebenden weiteren Ansprüchen.




Abbildung 1: Beispiel Installation der Geräte im TKW

- Alle verwendeten Kabel müssen kraftstoffbeständig sein. Für die Verkabelung im nicht eigensicheren Bereich sind Ex-Kabel zu verwenden. Die Verdrahtung der Batterie- und CAN-Bus Verbindung (interner CAN-Bus) ist ausschließlich mit der mitgelieferten Leitung, Teile Nr. NM2Kabel, vorzunehmen.
- Alle Kabel sind so zu verlegen (zu schützen), dass sie beim Betrieb und Bedienung (Arbeitsweisen des Bedieners) nicht beschädigt werden.
- Verlegen Sie eine separate Zuleitung als Spannungsversorgung.
- Verwenden Sie eine Leitung mit ≥ 1,5mm² Querschnitt.
- Die Leitung braucht nicht geschirmt zu sein.
- Greifen Sie die Spannung von +24V über eine abgesicherte Leitung direkt vom Pluspol der Batterie ab.
- Sichern Sie die Anlage mit 8 A ab.
- Greifen Sie die 0V-Leitung möglichst dicht am Masseanschluss der Batterie ab.

- Versorgen Sie von hier ausschließlich das NoMix 2000-System mit Spannung.
- Wird die Anlage über einen Schalter abgeschaltet, so legen Sie den Schalter ausschließlich in die +24V Versorgungsleitung.
- Die 0V-Leitung darf nicht geschaltet werden.
- Drucker nicht an eine extra Spannungsversorgung anschließen.
- Werden Komponente dieser Anlage auf einem Auflieger montiert, verwenden Sie für die Spannungsversorgung und die Kommunikationsleitung zwischen Zugmaschine und Auflieger ausschließlich das bei Sening[®] zu beziehende Aufliegerkabel, Teile Nr. "AK".



EXPLOSIONSGEFAHR

Jeglicher Eingriff, mechanischer oder elektrischer Art, ist unzulässig

2.3 Wartung

Das Gerät bzw. System ist wartungsfrei. Es dürfen keine mechanischen oder elektronischen Änderungen an den Geräten selber vorgenommen werden.

- Bei Reinigungsarbeiten mit dem Dampfstrahler oder mit Druckwasser müssen die Geräte vor dem Wasserstrahl geschützt werden. Niemals den Dampfstrahl direkt auf die Geräte halten!
- § Wird Feuchtigkeit in den Geräten festgestellt, die auf unsachgemäße Reinigungsarbeiten zurückzuführen ist, muss eine Garantie abgelehnt werden.



Bei allen Geräten muss eine regelmäßige Sicherheitsüberprüfung gemäß ElexV§12¹ erfolgen (Siehe Kapitel 13.1 **"Auszug aus ElexV (§12)"** / Seite 196).

¹ Abdruck §12 ElexV im Anhang

2.4 Sicherheitshinweise



Achtung:


Vor Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen und beachten.

2.4.1 Hinweise zum Ex-Schutz



Die Messanlagen sind für die Durchflussmessungen von hochentzündlichen und entzündlichen Flüssigkeiten (Gefahrenklasse Al und AIII) an Tankwagen konzipiert. Funkenbildung oder offenes Feuer sind strikt zu vermeiden.

2.4.2 Besonders zu beachten



§ Die Messeinrichtungen unterliegen der Eichpflicht. Jede Manipulation, beabsichtigt oder unbeabsichtigt hat ein Brechen des Eichsiegels zur Folge.



Achten Sie darauf, dass kein Kraftstoff in das Erdreich fließt.

Das ist eine reine Verschwendung!

2.4.3 Bedienelemente

ACHTUNG:

Gehäusedeckel nicht unter Spannung öffnen!



An den Ex-e-Klemmen darf nur im spannungsfreien Zustand gearbeitet werden. Bei Inbetriebnahme müssen die nationalen Vorschriften beachtet werden. Bei Funktionskontrollen müssen Sie die Richtlinien nach EN 60 079-17 beachten.

2.4.4 Entsorgung

Erkundigen Sie sich bei den zuständigen örtlichen Behörden über alle geltenden Vorschriften. Sorgen Sie für eine umweltgerechte Verwertung der jeweiligen Stoffe.

§ Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass die zum Zeitpunkt der Entsorgung geltenden allgemeingültigen und örtlichen Vorschriften eingehalten werden.

2.4.4.1 Entsorgung von Produktions- und Hilfsstoffen

- Mineralölprodukte sind extrem umweltgefährdend, sie dürfen nicht in die Kanalisation oder in den Boden gelangen.
- Entsorgen Sie diese Stoffe und damit verschmutzte Gegenstände über entsprechende Entsorgungsstellen.



Entsorgung von Batterien

Batterien der Steuerung sollten nur von einer Elektrofachkraft gewechselt werden. Sie dürfen nicht in den Hausmüll gelangen. Entsorgen Sie Batterien nur über entsprechende Sammelstellen.

2.4.4.2 Entsorgung der Funktionsgruppe bzw. Anlage

- Nach Ausmusterung der Funktionsgruppe bzw. Anlage empfehlen wir eine sortenreine Entsorgung durch zu führt. Trennen Sie Eisen, Nichteisenmetalle, Kunststoffe, Elektronikschrott etc.
- Kraftstoffe, Fette, Öle und damit verschmutzte Gegenstände und Leitungen müssen gesondert entsorgt werden.

2.4.5 Bestimmungsgemäße Verwendung

لبا	Mineralölen auf Tankwagen gebaut. Die entsprechend geltenden Sicherheitsvorschriften (z.B. Ex-Schutz) sind einzuhalten.
[,3	Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß, für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.
[]	Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch die vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Installations- und Instandhaltungsbedingungen.
[,3	Die Messanlagen dürfen nur von Personen installiert, betrieben, gewartet und instand gesetzt werden, die hiermit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind.
[]	Eigenmächtige Veränderung an den Messanlagen schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus

3 Quick Start

Nach dem Einschalten erscheint im MultiLevel Display folgende Status Anzeige.

① - Start Bildschirm

Bedienung:

- Um eine Abgabe zu beginnen drücken Sie Taste <**F3**>.
- Die Anzeige wechselt, ggf. in die Kammer- überwachung und Sie werden aufgefordert, die Schläuche anzuschließen.



② - Abgabe Bildschirm

Bedienung:

- Unten in der Anzeige werden
 Detailinformationen für die Kammer 1 angezeigt.
- Mit Drücken der Taste <F2> erhalten Sie Detailinformation zu den anderen Kammern.
- Mit Drücken der Pfeiltasten
 ← / → am Bediengerät
 können weitere



Detailinformationen abgerufen werden wie z B.:

- Querneigung, Längsneigung, Temperatur, Kammer VT,
- Kammer V15, etc.
- Zum **Start einer Abgabe** drücken Sie die **<Ziffertasten>** der angeschlossenen Kammern.

3 - Abgabe Bildschirm - Vorwahl

Bedienung:

Bei Mengenvorwahl Abfrage kann jetzt die Vorgabemenge geändert werden, in dem ein neuer Wert über die Zifferntasten <1>...<0> eingegeben wird. Der neue Wert muss größer sein als die min. Abgabemenge. Sonst Ungeeichte Abgabe.




- Mit der **<Enter>** Taste wird der Wert übernommen.
- Oder mit **<F3>** Abbruch und zurück zur Kammerauswahl.
- Dieser Schritt kann für alle Kammern wiederholt werden.

Nach Eingabe der Vorgabemengen wird dann in die folgende Anzeige gewechselt.

Abgabe Bildschirm - Beruhigung


- MultiLevel wartet jetzt bis sich mögliche
 Wellenbewegungen geglättet haben, um eine korrekte Messung vornehmen zu können.
- In der Anzeige wird dies durch "Beruhigung" angezeigt.
- Nicht beruhigte Messwerte:→ neben Füllhöhe & Kammervolumen



Abgabe Bildschirm - Start

Im Folgenden ist die Abgabeanzeige zu sehen.

- Hier wird das abgegebene Volumen für die abzugebenden Kammern angezeigt.
- Außerdem werden
 Detailinformationen für die erste Kammer angezeigt.



Bedingung für gemessene und geeichte ABGABE

Es müssen folgende Bedingungen erfüllt sein, damit eine *gemessene* Abgabe durchgeführt werden kann:

- Die Füllhöhe befindet sich innerhalb der Grenzen der Peiltabelle und Neigungstabelle.
- Das Bodenventil ist geöffnet.
- Der Restmengensensor ist nass.
- Die Neigungswinkel für Längs- und Querneigung befinden sich innerhalb der eingestellten eichtechnischen Grenzen (i.d.R. +/- 3,0°).



ACHTUNG: Sonst wird ein "F" oberhalb der Kammer-Nr. angezeigt.

Bedingung für ungemessene ABGABE

Unter folgenden Bedingungen kommt es zu einer *ungemessene* Abgabe:

- Die Füllhöhe befindet sich außerhalb der Grenzen der Peiltabelle und Neigungstabelle.
- Die Neigungswinkel für Längs- und Querneigung befinden sich außerhalb der zulässigen eingestellten Grenzen (i.d.R. +/- 5,0°).



ACHTUNG: Ein Ausfall von Sensoren führt ebenfalls zu einer ungemessenen Abgabe!


4 - Bildschirm während der Abgabe

Bedienung:

Drücken Sie die Taste <F2>, wenn Sie Informationen zu anderen Kammern abrufen möchten.

Mit den Pfeiltasten ← / → kann zwischen den verschiedenen Infoseiten geblättert werden.

Sobald Produkt fließt, beginnt sich der Balken



(/) rechts von der Kammer-Nr. im Uhrzeigersinn zu drehen, das abgegebene Volumen wird aktualisiert.


⑤ - Abgabe Bildschirm - Pause

Bedienung:

Im folgenden ist die Abgabe für die Kammer <1> gezeigt.

Sie können die Abgabe jederzeit durch Drücken der Kammer-Nr., in der folgenden Anzeige die Taste <1>, stoppen.

Dadurch wird sowohl das
Bodenventil als auch das
Durchgangsventil der
entsprechenden Kammer
geschlossen und




MultiLevel befindet sich im Wartezustand.


- Angezeigt wird dies durch das "P" (Pause) oberhalb der Kammer-Nr.
- Sie können die Abgabe dann jederzeit wieder starten durch Drücken der Kammer-Nr., hier durch die Taste <1>.

6 - Beenden der Abgabe - Messung / Ende

Bedienung:



Bodenventil und Durchgangsventil werden geschlossen. Und es erscheint das "P" (Pause) Symbol in der Anzeige.



Mit <F1> kann die
Abgabe fortgesetzt
werden oder mit <F3> ende

werden oder mit **<F3>** endgültig beendet werden.

- Nach Abkuppeln des Abgabeschlauches wird das Bodenventil erneut geöffnet und es erfolgt die **Messung** des Füllstandes, was durch ein "**M**" oberhalb der Kammer-Nr. angezeigt wird.
- Liegt ein gültiger Messwert vor, wird das Bodenventil geschlossen und das **Ende** der Abgabe der Kammer **1** wird durch das "E" oberhalb der Kammer-Nr. angezeigt.
- Dieses Vorgehen erfolgt sowohl für die Teilmengenabgabe als auch für eine komplette Abgabe der Kammer.



ACHTUNG:


Bei einer kompletten Abgabe der Kammer wird die Restmenge erst dann dazu addiert, wenn der Restmengensensor trocken anzeigt!

- Sollte der Restmengensensor durch zusammengelaufenes Medium aus der Kammer wieder nass anzeigen, kann die aktuelle Abgabe jederzeit durch Ankuppeln des Abgabeschlauches und durch Drücken der Kammer-Nr. gestartet werden, sofern noch kein Beleg ausgedruckt wurde!
- Anschließend wiederholt sich dieser beschriebene Ablauf noch einmal.

7 - Beenden der Abgabe - Messung / Ende

Bedienung:


- Geben Sie alle anderen Kammern wie für Kammer **1** beschrieben ab.
- Machen Sie nachdem alle Kammern abgegeben sind und alle Schläuche und GWG-Kabel entfernt sind einen Ausdruck.
- Dazu muss die Messung der Kammer beendet sein was durch das "E" oberhalb der Kammer-Nr. angezeigt wird.



8 - Lieferschein ausdrucken

Bedienung:

- Legen Sie Papier in den Drucker ein und drücken Sie die Taste < Print > am MultiLevel Bediengerät.
- Jetzt werden Sie dazu aufgefordert ein Formular Layout auszuwählen <F1> / <F2>. Hier können zum Beispiel, je nach eigener Definition, die Abgabemengen von einem Produkt zu einer gemeinsamen Summe zusammengefasst werden.



Starten Sie nun den
Ausdruck, indem Sie noch einmal die Taste **Print** drücken.



ACHTUNG:

Von Kammern, deren Abgabe nicht beendet ist, erfolgt kein Belegdruck! Dieser kann nachgeholt werden, sobald die Messung beendet ist, angezeigt durch "E" oberhalb der Kammer-Nr.

Damit ist die Abgabe beendet.

3.1 Bedienungsfehler

- fBetriebsart kann nicht verlassen werden.
 - Befinden Sie sich bei NoMix z.B. im "Menü" und drücken bei MultiLevel auf "Abgabe" oder "Befüllung", und es kann nicht in die entsprechende Betriebsart verzweigt oder diese kann nicht verlassen werden, dann kontrollieren Sie bitte am NoMix Gerät ob es sich im gleich Betriebsmodus befindet wie das MultiLevel Gerät. Nur wenn beide Geräte im gleichen Modus sind kann eine andere Betriebsart am MultiLevel aufgerufen werden.
 - Diese Situation tritt immer auf, wenn MultiLevel und NoMix den Modus nicht synchronisiert haben.
- fKein Status Bildschirm nach dem Einschalten.
 - · Wenn nach dem Einschalten nicht der Statusbildschirm erscheint, sondern eine noch nicht beendete Abgabe, müssen Sie zunächst den noch ausstehenden Lieferbeleg drucken.
- £3 Zulässige, eichtechnische Neigung über-/ unterschritten.
 - Wenn die Neigung außerhalb der Eichgrenzen liegt (± 5°) kann keine geeichte Abgabe durchgeführt werden.

Es folgt z.B. folgende Fehlermeldung:

"Ungeeichte Abgabe2! Längsn. nicht innerh. der Eichgrenzen!"

- Diese Fehlermeldung müssen Sie mit der Taste <F1> = OK bestätigen.
- Allgemeine zulässige Neigung über- / unterschritten.
 - Wenn die Neigung außerhalb der allgemein zulässigen Neigung liegt (± 8°) kann keine gemessene Abgabe erfolgen.

Es erscheint die Fehlermeldung:

"Ungem. Abgabe 3! Neigung außerhalb der Neigungstabelle"

Diese Fehlermeldung müssen Sie mit der Taste <F1> = OK bestätigen.

4 Fernzugriff auf NoMix

₹,}	NoMix kann auch ohne eigenes Display betrieben werden. Hierbei
	übernimmt dann MultiLevel die Anzeige der NoMix-Informationen.

Die Umschaltung der MultiLevel-Anzeige auf NoMix erfolgt automatisch, wenn bei NoMix ein sog. Vollbild-Fehler vorliegt.

Im normalen Betrieb muss diese Umschaltung durch den Bediener vorgenommen werden.



ACHTUNG:

Während einer "Abgabe" oder "Belfüllung" darf am NoMix Gerät **KEIN** direkter Wechsel von der einen Betriebsart ("Abgabe" / "Belfüllung") in die andere durchgeführt werden!

4.1 Befüllung

Wenn sich das System nach dem Einschalten im sog. Grundzustand befindet:

Start Bildschirm

Bedienung:

(B)

Durch Drücken der Taste **<F1>** in die Befüllung wechseln.



Befüllungs Bildschirm (1)

Bedienung:

F

Durch Drücken der Taste <F2> in
Balkendarstellung der
Befüllung wechseln:


	Befüllung	i
01:	7031	L
02:	2136	L
03:	6725	L
Querne Längsr	eigung: +0 neigung +0	0,880° 0,720°
	Mehr	
F1	F2	F3

Befüllungs Bildschirm (2)

Bedienung:



Durch erneutes Drücken der Taste **<F2>** auf die NoMix-Anzeige wechseln:




Beladung NoMix Bildschirm

Bedienung:

Um zur MultiLevel Anzeige zurückzukehren:

NoMix kurzzeitig durch Drücker der Taste <MENU> in das Menü schalten und mittels <F1> oder <STOP> wieder verlassen.



4.2 Abgabe

Wenn sich das System nach dem Einschalten im sog. Grundzustand befindet:

Start Bildschirm

Bedienung:




Durch Drücken der Taste **<F3>** in die Abgabe wechseln.



ABGABE Bildschirm

Bedienung:

und Anzeigen werden MultiLevel am durchgeführt, eine Anzeige des NoMix-Bildschirms ist nur in wenigen Fällen erforderlich, z.B. zur Eingabe einer Umgehung.



Hierzu MultiLevel zunächst durch Drücken der Taste **<MENU>** in das Menü schalten:

Menü Bildschirm

Bedienung:

Über Menüpunkt <5> erfolgt der Fernzugriff auf die ("nicht vorhandene") NoMix-Anzeige:



Abgabe

Status

AS abgeschaltet ----QSS-ASS---

Inh.


Dκ

ВΙ SU

2 3

ABGABE NoMix Bildschirm

Bedienung:



Anschließend kann wie gewohnt die Umgehung freigeschaltet werden.



Anzeige zunächst in das MultiLevel-Menü zurück; wird auch dieses



ACHTUNG:

Das MultiLevel kann nur in das Menü geschaltet werden, wenn alle Abgaben gestoppt sind. Somit ist auch nur ein Fernzugriff auf NoMix möglich, wenn keine Abgabe läuft!

verlassen erfolgt wieder die Anzeige der Abgabe.

5 Beschreibung des Peilstabsystems

5.1 Elektrische Komponenten





Abbildung 2: Elektrische Komponenten

5.2 Mechanische Komponenten

Für eine korrekte Temperatur-Mengen-Umwertung bei der Abgabe <u>und</u> bei der Befüllung muss der Temperatursensor (9) in der Nähe des Bodenventils (6) installiert werden um eine zuverlässige Anströmung in beiden Betriebsarten zu gewährleisten!


Pos.	Name
13	Eisschutz
12	Schutzrohr Peilstab
11	Rohrleitungs – System
10	Restmengensensor
9	Temperatursensor
8	Auslaufstutzen
7	Befüllventil
6	Bodenventil
5	Durchgangsventil
4	Produkt
3	Schwimmer
2	Peilstab
1	Tank – Kammer



Das Rohrleitungssystem mit den Auslaufgefällen kann geometrisch abweichen, um unterschiedliche Tankwagenkonfigurationen zu berücksichtigen.

Abbildung 3: Übersicht Direktausläufer links - rechts

Pos.	Name
13	Eisschutz
12	Schutzrohr Peilstab
11	Rohrleitungssystem
10	Restmengensensor
9	Temperatursensor
8	Abgabestutzen
7	Befüll- und Abgabeventil
6	Bodenventil
5	Durchgangsventil
4	Produkt
3	Schwimmer
2	Peilstab
1	Tank – Kammer



Das Rohrleitungssystem mit den Auslaufgefällen kann geometrisch abweichen, um unterschiedliche Tankwagenkonfigurationen zu berücksichtigen.

Abbildung 4: Übersicht Direktausläufer links/links - rechts



Sämtliche Werkstoffe, Flansche, Schutzrohre und Dichtungen sind in Übereinstimmung mit aktuellen Werkstoffnormen auszuführen, sofern vorhanden. Die verwendeten Werkstoffe sind auf den Verkaufszeichnungen der Teile angegeben, Zeichnungen dazu befinden sich im Anhang.



Die Werkstoffwahl insbesondere hinsichtlich der Beständigkeit gegen Medien und Schweißbarkeit in Kombination mit den anderen Behälterwerkstoffen liegt in der Verantwortung des Tankwagenherstellers.

FMC übernimmt keine Garantie für die Schweißbarkeit der Teile in Kombination mit den Behälterwerkstoffen.

5.3 Funktionsbeschreibung

MultiLevel ist ein System zur Messung von Abgabemengen aus einem Tankfahrzeug. In jeder Kammer befindet sich ein Sensor, der die Füllhöhe der Flüssigkeit misst.




Abbildung 5: Tankwagen mit Peilstäben

Über eine kammerspezifische Peiltabelle wird jeder Kammerfüllhöhe ein Füllvolumen zugeordnet, wobei Zwischenwerte innerhalb der Tabelle linear interpoliert werden. (siehe Grafische Darstellung) Die Abgabemenge entspricht der Differenz zwischen dem Füllvolumen vor und nach der Abgabe.




Abbildung 6: Typische Füllhöhen - Peilkurve

1

ACHTUNG:

Das Peilstabmesssystem ist nicht geeignet, um Anzeige-, Überwachungs- und Belegdruckfunktionen beim Beladen zu übernehmen. Hierzu sind separate Einrichtungen nach den vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Regeln einzusetzen.

- Nur bei speziell ausgelegten und genau gefertigten Kammern ist das Füllvolumen unabhängig von der Neigung der Kammer. Bei fast allen üblichen Kammerformen treten Fehler in der Zuordnung der Füllhöhe zum Füllvolumen auf, sobald die Kammer geneigt wird. (Der Pegel der Kammer ändert sich bei Neigung, obwohl das Füllvolumen konstant bleibt.) Hier gilt die Peiltabelle nur für eine definierte Winkelausrichtung des Fahrzeuges. (Normalerweise 0° in Längs- und Querrichtung.)
- Die Höhe des Fehlers bei Neigung hängt von der Geometrie der Kammer und der Lage des Peilstabes ab. Für jede Kammer gibt es eine ideale Lage des Peilstabes. Je weiter der Peilstab von der Ideallage entfernt liegt, desto größer wird der Einfluss der Neigung. Übersteigt der Messfehler eichtechnische Grenzwerte, muss der Fehler korrigiert werden.
- Die Neigungskorrekturwerte werden rechnerisch mit Hilfe eines 3D-Zeichenprogrammes ermittelt. Hierzu müssen die Tankgeometrie incl. Lage des Füllstandssensors, die Ausrichtung der Tankkammer während der Kalibrierung und die Basis der Höhenmessung bekannt sein. Mit dem 3D Zeichenprogramm wird die Neigungstabelle erstellt, die in der Grafik "Typische Neigungskorrekturkurven" dargestellt ist.




Abbildung 7: Typische Neigungskorrekturkurven

- Die eichtechnische Grenze der absoluten Neigungskorrekturwerte wird durch die Genauigkeit des Winkelsensors bestimmt. Werden die Korrekturwerte zu groß im Verhältnis zur Größe der Kammer, übersteigt der Fehler durch den Winkelsensor eichtechnische Grenzen und die Kammer ist nicht mehr eichfähig.
- Auch eine Abweichung des Peilstabes von der Sollposition durch Fertigungstoleranzen erzeugt einen Messfehler. Durch ein rechnerisches Verschieben (X/Y Verschiebung) des Peilstabes auf seine ideale Lage ist eine Kompensation in Grenzen möglich. Aber auch hier entsteht ein zusätzlicher Fehler durch die Genauigkeit des Winkelsensors, der die Eichfähigkeit beeinflusst.

1

ACHTUNG:

Peilstabmesskammern erfordern erhöhte Anforderungen an die Fertigungs-toleranzen. Je genauer gefertigt wird, deste einfacher ist die anschließende Kalibrierung und Eichung des Fahrzeuges.

- Systembedingt kann die Füllstandsmessung weder vollständig bis zum Boden der Kammer erfolgen noch wird die Füllmenge in der Rohrleitung vom Peilstab erfasst. Daher müssen die Restmengen in der Tankkammer und in der Rohrleitung anders berücksichtigt werden, sobald die Tankkammer so weit entleert wird, dass die Füllstandsmessung nicht mehr erfolgen kann.
- Sobald der Füllstand unter den messbaren Bereich fällt, wird keine weitere Menge zur bereits angezeigten dazuaddiert. Erst wenn der Restmengensensor am Ende der Abgabe trocken fällt, wird die gesamte Restmenge zur Abgabemenge addiert. Die Definitionen von Restmenge und Rohrleitungsvolumen sind in der folgenden Abbildung dargestellt.




Abbildung 8: Definitionen Restmenge und Rohrleitungsvolumen



Systembedingt weisen Peilstabsysteme von reinen Direktausläufern immer Kammerrestmengen auf, die nicht mehr von den Füllstandssensoren erfasst werden.

ACHTUNG:



Wird die Abgabe während des Restablaufs gestoppt (z.B. weil der Abgabetank voll ist), kann nicht ermittelt werden, wie viel Flüssigkeitsmengen aus der Restmenge bereits in den Abgabetank gelaufen sind. Die Restmenge wird erst zur Abgabe dazugerechnet, sobald der Restmengensensor trocken fällt.



Des Weiteren müssen die Neigungswinkel der Kammer berücksichtigt werden. Hinweise dazu finden Sie im Siehe Kapitel 9.7.1.5.1 "Neigungswinkel - 3154" / Seite 125 und Kapitel 9.7.1.3.1.1.2 "Kammer 1-Installation - 313212" / Seite 103.

5.4 Voraussetzung für die Eichfähigkeit

5.4.1 Deutschland

Folgende grundlegende Anforderungen müssen erfüllt werden:



Diese Forderungen müssen bereits bei der Entwicklung und Konstruktion des Messbehälters beachtet werden!!

- Fahrzeuge, die mit einem Füllstandsmesssystem ausgestattet sind, benötigen in Deutschland eine PTB Zulassung. Die Anforderungen an ein solches Fahrzeug sind u.a. in der PTB-A 4.5 dargestellt.
- Das verwendete Füllstandsmesssystem benötigt eine eigene PTB Zulassung. Die Anforderungen sind ebenfalls in der PTB-A 4.5 dargstellt.
- Die Messkammern und die Einbaulage der Peilstäbe müssen so ausgelegt sein, dass das Gesamtsystem die Genauigkeitsanforderungen der PTB-A 4.5 erfüllt. Insbesondere durch die Neigungskorrektur ergeben sich bestimmte Geometrieanforderungen, die eingehalten werden müssen.



Bei Bedarf ist FMC Technologies gerne schon in der Planungsphase behilflich.

 Die Genauigkeitsanforderung beim Einbau der Peilstäbe ist unbedingt einzuhalten. Die Peilstäbe müssen genau nach Zeichnung ausgerichtet werden. Abweichungen können zu Ungenauigkeiten bei der Neigungskorrektur führen. (siehe hierzu auch Zeichnung Nr.: Siehe "61.251579" / Seite 253) Installation so, dass messtechnische Manipulationen nicht möglich sind.
 Plombenstellen sind in der Zulassung und im Messanlagenbrief darzustellen.

5.4.2 Außerhalb Deutschlands

- Außerhalb Deutschlands sind bisher keine gültigen nationalen Normen oder Regelwerke bekannt, die Anforderungen an ein Peilstabsystem in Tankfahrzeugen stellen.
- Derzeitig befindet sich das Arbeitspapier OIML R80-1 in Arbeit, das international als Empfehlung für Fahrzeuge mit Füllstandsmesssystem vorgesehen ist. Dieses muss nach Fertigstellung in den einzelnen Ländern national umgesetzt werden, um formal ein Peilstabsystem in ein Tankfahrzeug einbauen zu dürfen.

5.5 Funktionsprinzip der Höhenmessung

- Für die Höhenmessung wird ein magnetostriktiver Sensor eingesetzt, dessen Messprinzip auf einem Laufzeitverfahren basiert. Dazu ist im Sensorrohr ein Draht aus magnetostriktivem Material gespannt. Ein im Schwimmer eingesetzter Magnet erzeugt an seiner Position ein konstantes Magnetfeld. Durch Stromimpulse, die durch den Draht fließen, wird kurzzeitig ein zweites Magnetfeld rund um den Draht erzeugt.
- Am Ort der Überlagerung wird eine Verspannung erzeugt, die als mechanische Welle auf dem Draht läuft und im Sensorkopf durch einen piezokeramischen Auf-nehmer in ein elektrisches Signal umgewandelt wird.




Abbildung 9: Funktionsprinzip

 Ein Microcontroller misst die Lauf-zeit und berechnet daraus und aus der Drahtlänge die Schwimmer-position.




Abbildung 10: Peilstab

5.5.1 Übertragung der Peilstabdaten




Abbildung 11: Steckverbindung Peilstab

Die Datenübertragung an das Peilstabinterface erfolgt digital, wobei der Peilstab nur Daten senden kann. Dadurch ist eine Veränderung der Software bzw. der Parameter unmöglich. Außerdem ist das Vertauschen der Peilstäbe unmöglich, da jeder Peilstab elektronisch über seine Seriennummer identifiziert wird!



Wir verwenden spezielle Kabeldosen der Firma Hirschmann, die für den Einsatzzweck besonders geeignet sind.

Andere Kabel dürfen nicht verwendet werden!

5.5.2 Unterdrückung von Oberflächenwellen (Schwappen der Flüssigkeit)

Kommt es insbesondere beim Bremsen des TKW zu Wellenbewegungen im Tanksegment, so werden diese

- durch das Sondenschutzrohr, das über Bohrungen mit der Tankkammer verbunden ist und
- 2. durch einen digitalen Filter im Sensor gedämpft.

Die Abgabe wird erst freigegeben, wenn ein gültiger Mittelwert der schwappenden Flüssigkeit gebildet werden kann.



Bei ungünstig geformten Tankkammern bauen sich Wellenbewegungen manchmal schwer ab! Tankkammern sollten so aufgebaut sein, dass Wellenbewegungen schnell abklingen.

5.6 Erläuterung der Peiltabellen

5.6.1 Tankform und Kalibrierung

Tankform

Für jede Tankkammer muss eine individuelle Peiltabelle mittels Ausliterung erstellt werden, weil sie durch Fertigungstoleranzen immer unterschiedlich geformt sind. Aus dem gemessenen Füllstand wird mit Hilfe der Peiltabelle Interpolation das dazugehörige Füllvolumen berechnet. Die erreichte Genauigkeit bei der Fertigung des Messsystems bestimmt die Genauigkeit der Abgabemessungen. Je genauer das System gefertigt wird, desto einfacher wird das Kalibrieren und Eichen. Die Vorgaben der anzuwendenden Regelwerke und Zulassungen müssen eingehalten werden.




Abbildung 12: Tankformen

Kalibriereinheit

Die Kalibrierung der Tankkammern erfolgt mit Hilfe des Kalibriersystems. Nach der Kalibrierung erfolgt die Übertragung der Kalibrierdaten auf den TKW mittels Chipkarte.

Die Erstellung der Peiltabellen der Tankkammern erfolgt in Normallage, die normalerweise 0° in beide Richtungen beträgt. Jeder Tankwagen muss eine Referenzfläche aufweisen, mit der man das Fahrzeug wieder in die Normallage bringen kann.

Details zur Kalibriereinheit und zur Kalibrierung finden Sie in dem Dokument "MultiLevel Anleitung Kalibrierung", Bestell-Nr. DOK-480.



Abbildung 13: Kalibriersystem



Weitere Informationen im Dokument "MultiLevel Anleitung Kalibrierung" DOK-480

5.6.2 Grafik einer typischen Ausliterungskurve (Erstellt aus der Peiltabelle)




Abbildung 14: Grafik einer typischen Ausliterungskurve

Die oben gezeigt Grafik ist als Tabelle im MultiLevel abgelegt. Jeder Höhe wird ein Füllvolumen zugeordnet. Zwischenwerte werden linear interpoliert.

5.7 Erläuterung der Neigungskorrektur

Während der Abgabe einer Kammer steht das Fahrzeug in der Regel nicht in der Normallage von 0°. Daher ist es erforderlich, eine Neigungskorrektur der Füllmenge vorzunehmen. Zur Korrektur des Füllvolumens werden die Neigungen in Längs- (Pitch) und Querrichtung (Roll) von einem Neigungssensor gemessen. Für die Ermittlung der Neigungskorrekturtabellen wird ein rechnerisches Verfahren verwendet, das auf einem im 3D-CAD System erstellten Volumenmodell der Tankkammer basiert. Die Neigungstabelle wird nur einmal pro Messbehältertyp ermittelt.




Abbildung 15: Neigung

5.7.1 Grafik einer typischen Neigungskorrekturkurve




Abbildung 16: Typische Neigungskorrekturkurven

Die oben gezeigte Grafik ist als Tabelle im MultiLevel abgelegt. Jeder Höhe wird ein Neigungskorrekturvolumen zugeordnet. Zwischenwerte werden linear interpoliert.

5.7.2 Neigungssensor



Abbildung 17: Neigungssensor - MLIS



Der Neigungssensor muss fest auf einer stabilen Traverse montiert werden. Durch äußere Krafteinwirkung darf sich die Ausrichtung des Sensors nicht verändern.



Der Neigungssensor muss richtig ausgerichtet am Tankfahrzeug montiert werden. Die Aufschrift auf dem Sensor ist zu beachten!

5.7.3 Neigungssensor - Definition der Winkelkorrekturen

Um die Fahrzeugneigung mit der geforderten Genauigkeit zu bestimmen, müssen die Winkelparameter mit besonderer Sorgfalt in das System eingetragen werden.

- Rechenvorschrift für die Winkelkorrektur:
 - Sensorrohdaten
 - + Sensorkorrektur
 - + Installationskorrektur
 - = Fahrzeugneigung

(siehe auch Vorprüfvorlagen DOK-476 Neigungssensor)

- Ablauf der Eingabe der Winkelkorrekturen:
- Eingabe der Korrekturwerte aus dem Vorprüfschein
- Ausrichten des Fahrzeuges auf 0° in beide Richtungen
- Durch "NULLEN" des Systems werden die Installationskorrekturen in die Parameterliste eingetragen!




Abbildung 18: Neigungssensor

Zeichnung: 51.251917




Durch Aufteilung des Korrekturwertes in Sensorkorrektur und Installationskorrektur kann der Neigungssensor getauscht werden, ohne dass das Fahrzeug erneut in Normallage gebracht werden muss. Es sind lediglich die Sensorkorrekturdaten aus dem Vorprüfschein in die Parametertabelle zu übertragen.

5.7.4 X / Y Korrektur


Die Neigungskorrekturwerte werden mittels PC und 3D-CAD Programm für die Sollposition des Peilstabes erstellt. Stimmt die Lage des Peilstabes durch Fertigungstoleranzen nicht mit der Sollposition überein, hat das negative Auswirkungen auf die Neigungskorrektur. Besonders groß sind die Fehler, wenn die Abweichungen von der Sollposition in Längs- oder Querrichtung des Fahrzeuges auftreten.

Ein Ausgleich der Abweichung ist mittels rechnerischer Verschiebung des Peilstabes in Längs- und Querrichtung des Fahrzeuges möglich.

Y - Korrektur in Querrichtung:



X - Korrektur in Längsrichtung:



Die Korrekturwerte werden im Versuch festgelegt und im Falle einer eichtechnischen Abnahme durch den Eichbeamten geprüft.

5.8 Höhendefinition des Sensorkopfes

Berechnung Füllhöhe H:

$$H = H_{roh} - H_{0mess} + H_o + T$$

Beschreibung:

- Mit Hilfe des unten aufliegenden Schwimmers wird die Differenz zwischen der Höhenanzeige des Peilstabes und des gedachten Füllstandes bestimmt.
- Die Differenz bleibt konstant und wird anschließend genutzt, um die Füllhöhe aus der Peilstabmessung bei jedem Füllstand zu berechnen.
- Die Verschiebung der Neigungstabelle in Längsrichtung des Peilstabes ist möglich, um grobe Höhenabweichungen beim Einbau des Peilstabes auszugleichen. Normalerweise ist die Verschiebung nicht erforderlich.




Abbildung 19: Höhendefinitionen

Zeichnung 51.251916

6 Installation der Peilstabkomponenten

6.1 Verpackung der Peilstäbe

Bei den Peilstäben handelt es sich um empfindliche Messgeräte, die vorsichtig transportiert und behandelt werden müssen. Die Peilstäbe müssen in einer stabilen Verpackung transportiert werden. Unsachgemäße Verpackung führt zu Transportschäden!



Abbildung 20: Peilstab mit Schaumstoffteilen und Umverpackung



Abbildung 21: Befestigung der Schaumstoffteile

Die Schaumstoffteile sollten so am Peilstab besfestigt werden, dass diese beim hineinschieben in die Umverpackung, an den dargestellen Positionen fixiert bleiben.




Abbildung 22: An beiden Enden der Umverpackung die Deckel mit Metallklammern sichern !!

Bevor die Deckel links und rechts auf die Umverpackung gedrückt werden, den Peilstab gegen verrutschen entsprechend mit Schaumstoffteilen oder Styropor sichern!

6.2 Transport der Peilstäbe

Vor der Montage muss auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass die Peilrohre nicht verbiegen. Die Peilstäbe dürfen auf keinen Fall mittig gegriffen und ohne Abstützen des Sondenkopfes getragen werden.





FALSCH:

Den Peilstab nicht waagrecht transportieren und nur mittig greifen!




Abbildung 24: Falscher Transport


⊗ Ergebnis:

Bei falschem Transport können die Peilstäbe schnell verbiegen und sind für den weiteren Einbau unbrauchbar und dürfen nicht weiter verwendet werden.



Abbildung 25: Ergebnis bei falschem Transport

6.3 Aufbau des Sondenkopfes



Zeichnung 71.251579 / siehe Seite 252

Abbildung 26: Aufbau des Sondenkopfes




Für die Installation der Peilstäbe sind Flansche TW220 DN65 erforderlich. (Kippventilflansch)



Die Teilenummern sind auf den Zusammenbauzeichnungen im Anhang dargstellt.

6.4 Definition Sondenlänge




Zeichnung 25431.351851 / siehe Seite

Abbildung 27: Sondenlänge

6.5 Mechanik

6.5.1 Einbauvorschriften Sondenkopf







Abbildung 29: Einbau Sondenkopf 2.Teil

6.5.2 Schwimmer

Für die Messung im Mineralölbereich wird ein Schwimmer aus POM (Polyoxymethylen) versetzt mit Grafit verwendet.

- Der Schwimmer ist beständig gegenüber sämtlichen dünnflüssigen Mineralölen und Alkoholen / Biodiesel RME.
- Flüssigkeit kann gut von der Oberseite abfließen
- Im Führungsbereich des Peilstabrohres befinden sich kleine Abstandsnasen, die ein An-haften an das Peilstabrohr verhindern.





ACHTUNG:

Die Schwimmerbeschriftung muss immer zum Sondenkopf zeigen!!

6.5.3 Kabelsteckverbindung

Der Peilstab ist mit einer Steckverbindung M12 ausgestattet!





ACHTUNG:

Wir verwenden spezielle Kabeldosen der Firma Hirschmann, die sich als dicht erwiesen haben. Andere Kabel dürfen nicht verwendet werden!

6.5.4 Peilstab – MLDSBO-XXXX

Teile Nr.: **MLDSBO-xxxx** (**xxxx** = Sondenlänge in mm)

Zeichnung Nr.: 51.351851 / 254 Anschlußplan Nr.: 51.351918

- Der hochgenaue Füllstandsensor liefert Informationen über Füllstände von Behältern.
- Als kontinuierliche Füllstandmessung schafft er Qualitätssicherung und Sicherheit im Prozess.
- Der Peilstab eignet sich für alle Anwendungen, bei denen eine hochgenaue Füllstandsmessung erforderlich ist.

Technik:

- Messgenauigkeit besser ±0,2 mm
- Auflösung besser 0,1 mm
- Microcontroller gesteuerte Messauswertung
- Temperaturkompensiertes Messprinzip
- 2-Leiter-Anschluss, digitale Messwertübertragung
- Sehr kurze Messintervalle
- Einsatz in Ex-Zone 0 (ATEX Zulassung)
- Langlebigkeit durch robusten Aufbau
- Erschütterungs- und vibrationsunempfindlich



Abbildung 32: Peilstab - MLDSBO-xxxx (xxxx = Sondenlänge in mm)

52

7 Baugruppen

7.1 Main Unit / Display - MLMAINDISP / MLMAINDISP2

Teile Nr.: MLMAINDISP2

Zeichnung Nr.: 61.352025 / S.258 Anschlußplan Nr.:51.351673 / S.259

- Die Main Unit / Display Teile Nr.
 MLMAINDISP2 ist die zentrale Steuerstelle des MultiLevel-Systems.
- Über die interne CAN-Bus Verbindung erhält / sendet sie Daten von / zu den Interface Baugruppen. Zum Beispiel zu dem integrierten Display Interface, Restmengensensor Interface (NM2WET-E) und dem Peilstab Interface (MLIF).



① Anzeige - ② Funktionstasten - ③ Ziffertasten

Abbildung 33: Main Unit / Display - MLMAINDSIP2

- In der Main Unit werden die Daten gespeichert und ausge-wertet.
- Zwischen der Main Unit und allen angeschlossenen Interface Baugruppen findet kontinuierlich ein "Life Test" statt, wodurch sichergestellt wird, dass alle Interface Baugruppen störungsfrei arbeiten.
- Außer der internen CAN-Bus Verbindung gibt es auch noch eine externe CAN-Bus Verbindung.
- Hierüber ist das MultiLevel-System mit dem NoMix 2000-System verbunden (Qualitätssicherung, Abfüll- und Gaspendelschlauchüberwachung, Abfüllsicherung).
- Da MultiLevel in Verbindung mit NoMix 2000 kein eigenes I/O-Interface besitzt, sendet es über den externen CAN-Bus Telegramme zu NoMix 2000, um z.B. Bodenventile und Durchgangsventile zu öffnen / schließen.

7.1.1 Display / Tastatur 2

Über die Tastatur und dem Display wird das MultiLevel-System bedient.

Teile Nr.: MLMAINDISP2

Zeichnung Nr.: 61.352025 / S.258 Anschlußplan Nr.: 51.351673 / S.259

- 1 Namenstreifen
- (2) Display CPU-Platine
- (3) MAIN Unit CPU- Platine
- (4) CPU
- Speicherkarte
 Oberhalb der Main Unit
 CPU-Platine ist die Platine
 mit der internen
 Speicherkarte installiert, auf
 der die Peil- und
 Neigungstabellen
 gespeichert sind.
- 6 Setup Schalter: DIP 8 Siegelschalter!



Abbildung 34: Display Interface 2 / offen - mit SD-Card

7.1.2 Display Interface

Teile Nr.: NM2MAINDISP2

Zeichnung Nr.: 61.351549 / S.261 Anschlußplan Nr.: 51.351673 / S.259

1 - Namenstreifen

2 - Display CPU-Platine



Abbildung 35: Display Interface

7.1.3 Zeichendefinition und Funktionen der Tasten

Taste	Funktionalität
F1 F2 F3	Mit den Funktionstasten wird jeweils die in der untersten Zeile des Displays angezeigte Funktion ausgeführt.
Stop	Mit der <stop></stop> Taste können laufende Abgaben oder Befüllungen sofort gestoppt werden. Außerdem kann ein Menü sofort beendet werden.
Menu	Mit der <menu></menu> Taste gelangt man in die Menüsteuerung, z.B. zur Einstellung des Setups, Durchführung von Tests.
Print	Mit der <print></print> Taste gelangt man in das Druck- Menü; Ausdrucken von: Parameterliste (Setup), Peiltabellen, Logbuch, Bildschirmkopien und von Lieferbelegen.
Enter	Mit der <enter></enter> Taste werden Eingaben bestätigt.



Tabelle 1: Funktionen der Tasten

7.1.4 Wichtige Funktionen und Eingaben

- Eingabe der Parameter / SETUP (Anpassung des MultiLevel-Systems an die unterschiedlichen Tankwagen Varianten).
- Ausführung von Tests bei der Inbetriebnahme und Fehlersuche.
- Ausdruck der MultiLevel Lieferbelege.
- Ausdruck von: Parameterliste (Setup), Peiltabellen, Logbuch, Bildschirmkopien.
- Starten / Stoppen der Abgabe.
- · Anzeigen von Detail Fehlermeldungen.
- \Box An der Display CPU-Platine wird über ein Steckverbinder der Chip Card Reader Teile Nr. CCR angeschlossen. Der Chip Card Reader dient vorzugsweise zur Übertragung der Peiltabellen vom Kalibriersystem zum MultiLevel System und zu deren Speicherung sowie zum Speichern der Parameterliste.

7.1.5 MultiLevel Funktionalität mit NoMix

Befüllung

<u>;</u>	Die Beladung wird von NoMix gesteuert. Dazu ist ein NoMix Bediengerät auf der Beladungsseite installiert.
<u>;;</u>	Das auf der Abgabeseite installierte MultiLevel braucht, während der Beladung, nicht bedient werden.
<u>;</u> 3	Wenn NoMix nach dem Einschalten nicht automatisch in den Beladungsmodus gewechselt hat, muss auf dem NoMix Bedienteil durch Drücken der Taste < F1 > in die Beladung gewechselt werden.
Ξ3	In der Regel ist für die Beladung des Fahrzeugs dann keine weitere Bedienung mehr notwendig.

Abgabe

[,]	Bei der Abgabe erflogt die Bedienung ausschließlich am MultiLevel System.
[,]	Das NoMix System erhält über den CAN-Bus dann alle weiteren Befehle, um z.B. Ventile zu öffnen oder zu schließen, usw.
[,]	Voraussetzung ist die Freigabe von NoMix!
€,3	Am NoMix Bedienteil ist keine weitere Bedienung erforderlich.
<i>&</i>	Im Notfall kann durch Drücken der <stop></stop> Taste sowohl bei MultiLevel als auch bei NoMix die komplette Abgabe gestoppt werden!

7.1.6 Standalone-Betrieb

Im Standalone-Betrieb ist das IO-Interface (Siehe Kapitel 7.8 "I/O-Interface - NM2IO" / Seite 62) zur Ansteuerung der Boden- und Durchgangsventile *direkt* am MultiLevel angeschlossen.

Dadurch entfallen sämtliche Informationen vom NOMIX System:

- Der Ladeplan muss jetzt manuell eingegeben werden.
- Es stehen keine Informationen über angeschlossene Schläuche / Grenzwertgeber etc. zur Verfügung.
- Keine Bereitschaftsinformation einer Kammer zur Abgabe (d.h. ob eine Kammer komplett & korrekt angeschlossen) ist.
- Der Vermischungsschutz ist ebenfalls nicht gewährleistet, es obliegt in der Verantwortung des Bedieners.

Durch Wegfall des NOMIX Systems ergibt sich auch ein geänderter Bedienungsablauf bei der Befüllung und bei der Abgabe:

Änderungen bei Befüllung:

- Beim Wechsel in den Befüllmodus können die Bodenventile automatisch oder manuell zum Starten der Befüllung geöffnet werden.
- Eine Befüllung muss *manuell* gestoppt werden.
- Ein Vermischungsschutz ist *nicht* gegeben.



Befüllung einer nicht-leeren Kammer mit neuem Produkt ist möglich !!!



Änderungen bei Abgabe:

- Zur Abgabe bereite Kammern werden *nicht* automatisch erkannt!
- Der Bediener muss eine Kammer manuell starten!
- Sicherheitsvorkehrungen (Schlauchüberwachung, Produkterkennung) sind nicht vorhanden!
- Unterbrechen / Beenden einer Abgabe erfolgt ebenfalls manuell.

7.2 Restmengensensor Interface - NM2WET-E

Teile Nr.: NM2WET-E

Zeichnung Nr.: 51.351997 / S.268 Anschlußplan Nr.: 51.351346 / S.267

- Das Restmengensensor Interface wertet über die jeweils im Rohrsystem der einzelnen TKW-Kammern installierten Restmengensensoren (Teile Nr. NS-2E) den Füllzustand der TKW-Kammern aus.
- Die Zustände der Kammern können entweder leer oder nicht leer / gefüllt sein.



Abbildung 36: Restmengensensor Interface - NM2WET-E

- Kurzschlüsse und Unterbrechung-en wie das Lösen der Steckverbindungen können detektiert wer-den. Die Zustände der Restmengensensoren bzw. die Änderungen der Zustände werden über den internen CAN-Bus zur weiteren Verarbeitung an die MultiLevel Main Unit gesendet und von dort aus auch weiter zu NoMix 2000.
- Außer den Restmengensensor Anschlüssen befinden sich im Restmengensensor Interface zwei eigensichere Eingänge z.B. zur Auswertung eines Hauptdruckluftschalters.
- Über den Druckluftschalter wird erkannt, ob die Versorgung des Pneumatiksystems mit Druckluft gewährleistet ist. Diese Information wird ebenfalls über den internen CAN-Bus an die MultiLevel Main Unit gesendet und dann weiter zu NoMix 2000.

7.3 Restmengensensor - NS-2E

Teile Nr.: NS-2E

Zeichnung Nr.: 51.351307 / S.265 Einstellung Nr.: 51.350839 / S.266 Anschlußplan Nr.: 51.351346 / S.267



Abbildung 37: Restmengensensor - NS-2E

- Die Restmengensensoren sind mit Hilfe der Einschweißstutzen an den tiefsten Punkten der Rohrleitungen, die noch zu den jeweiligen Kammern zählen, zu montieren
- Dieser tiefste Punkt befindet sich an der Unterseite der Rohrleitung vor dem Flansch des Durchgangsventils (vom Bodenventil aus gesehen) bzw. in der Befüllkupplung.
- Die Restmengensensoren sind grundsätzlich senkrecht von unten einzubauen.
- Die Restmengensensoren werden elektrisch an den Klemmen des Restmengensensor Interfaces angeschlossen.
- Die Ansprechhöhe der Restmengensensoren NS-2E kann bei Bedarf mit Hilfe unterschiedlicher Zwischenbuchsen eingestellt werden. Um die Ansprechhöhe zu vergrößern, muß die Buchse mit einer Drehmaschine gekürzt werden, oder sie kann ganz entfallen. (Siehe Restmengensensor Einstellung Zeichnung Nr. Kapitel 0 "51.350839" / Seite 266)

7.4 Temperatursensor - MLDTS-2

Teile Nr.: MLDTS-2

Zeichnung Nr.: 51.351978 / S.263 Anschlußplan Nr.: 61.351918 / S.269

- Der Temperatursensor MLDTS-2 dient zur Temperaturmessung im Rohrsystem. Angeschlossen wird er am Peilstab Interface - MLIF.
- Alle Komponenten sind in einem Gehäuse eingebaut und zum Schutz vor Witterungseinflüssen vergossen.



Abbildung 38: Temperatursensor - MLDTS-2

Die Komponenten des Temperatursensors sind im Wesentlichen:

- Analoger Temperatursensor Typ PT 1000, 1/3 DIN Klasse B
- Analog / Digitalwandlerschaltung
- Mikroprozessorschaltung zur Erzeugung eines digitalen 4 20 mA Signals.

7.5 Peilstab Interface - MLIF

Teile Nr.: MLIF

Zeichnung Nr.: 51.351998 / S.264 Anschlußplan Nr.: 61.351918 / S.269

 Das Peilstab Interface - MLIF ist Bestandteil des Peilstab Systems MultiLevel, das die Auswertung der Peilstabsensoren, Temperatursensoren und des Neigungssensors übernimmt.



Abbildung 39: Peilstab Interface - MLIF

- Das Gesamtsystem ist grundsätz-lich gemäß dem Gesamtverdrahtungsplan Zeichnung Nr. 11.351906 / Seite 276 aufgebaut und setzt sich je nach Ausbaustufe aus unterschied-lichen Interface Baugruppen zusammen, wobei eine Interface Baugruppe das Peilstab-Interface ist.
 - (siehe auch DOK-415 NoMix 2000 Installation / Zeichnungen)
- Das Peilstab Interface ist mit der Main Unit und anderen Interface Baugruppen über ein Bussystem, Interner CAN-Bus, verbunden.

7.6 Neigungssensor - MLIS

Teile Nr.: MLIS

Zeichnung Nr.: 31.351914 / S.273 Anschlußplan Nr.: 51.351918 / S.269

- Der Neigungssensor MLIS dient als Bestandteil des Peilstab Systems MultiLevel auf Tankwagen zur Neigungsmessung in Längs- und Quer-Richtung.
- Angeschlossen wird er am Peilstab Interface - MLIF.



Abbildung 40: Neigungssensor - MLIS

• Alle Komponenten sind in einem Gehäuse eingebaut und zum Schutz vor Witterungseinflüssen vergossen.

Die Komponenten des Neigungssensors sind im Wesentlichen:

- Neigungssensor
- Analog / Digitalwandlerschaltung
- Mikroprozessorschaltung zur Erzeugung eines digitalen 4 20 mA Signals.

7.7 Chipkartenlesegerät - CCR

Teile Nr.: CCR

Zeichnung Nr.: 51.351801 / S.274 Anschlußplan Nr.: 51.351751 / S.275

- Der Chipkartenleser (CCR) dient zum Speichern und Einlesen von Peiltabellen und Setupeinstellungen des Peilstab Systems MultiLevel
- Der CCR wird an der Main Unit / Display Einheit und MLMAINDISP / MLMAINDISP2 angeschlossen



Abbildung 41: Chip Card Reader - CCR

 Als Chipkarte verwenden Sie bitte ausschließlich die von SeningTM gelieferten Chipkarten. Der Schlitz für die Chipkarte befindet sich, gegen Verschmutzung geschützt, hinter der oben am Gerät befindlichen Kunststoffklappe. Im verriegelten Zustand entspricht der Chipkartenleser der Schutzart IP65.

7.8 I/O-Interface - NM2IO

Teile Nr.: NM2IO

Zeichnung Nr.: 51.351466 / S.270 Anschlußplan Nr.: 51.351468 / S.271

I/O-Interface (Ausgangs-Das treiber-Interface) dient Ansteuerung von Magnetventilen, die pneumatisch die Abgabe / Befüllung starten bzw. wieder stoppen. Die Information zur Ansteuerung eines Magnetventil erhält das I/O-Interface vom MultiLevel. Als Magnetventile kommen vorzugsweise die des bescheinigten schon NoMix Systems zum Einsatz.




Abbildung 42: I/O-Interface - NM2IO

8 Inbetriebnahme

- Vor dem ersten Einschalten der Anlage prüfen Sie noch einmal die Verdrahtung auf korrekten Anschluss und festen Sitz.
- Setzen Sie die Sicherung ein, damit das MultiLevel-System mit Spannung versorgt wird.
- Ist auf dem Display keine Anzeige (Text) zu erkennen bzw. leuchten auf der Platine in der geöffneten Main Unit Display und den Interface Baugruppen nicht die grünen Leuchtdioden, die zur Kennzeichnung der Versorgungsspannung dienen:
- dann schalten Sie die Anlage **sofort** wieder aus und prüfen die komplette Verdrahtung.
- Ust alles richtig angeschlossen, dann ist im Display z.B. die folgende Funktionsanzeige zu lesen, und es leuchtet in der Main Unit Display die grüne LED mit der Beschriftung "+5V" sowie die LED's in allen Interface Baugruppen.

Start - Bildschirm

Nach dem Einschalten erscheint im MultiLevel Display z.B. folgende Status Anzeige.




8.1 Setup Display Interface

Wenn das MultiLevel System läuft muss als erstes das Display Setup eingestellt werden. Das Display Interface besitzt ein eigenständiges Setup. Um ins Setup zu gelangen, muss beim Einschalten des MultiLevel die <F1> Taste gedrückt, und gedrückt gehalten werden. Man gelangt dann automatisch ins Display Setup. Zusätzlich ist in diesem Menü ein Display- und Tastatur-Test integriert.

Menü Punkte im Setup Display

Mit den Funktionstasten
<F1> und <F2>, "up = auf"
und "down = ab", kann der
jeweilige Setup-/ TestParameter angewählt
werden, z. B.: CANAdresse.

- Display Test
- CAN-address (CAN-Adresse)
- Keyboard test (Tastatur Test)
- Contrast (Kontrast)
- ► Char table (Zeichensatz)
- End (Ende)



Zum Ändern muß die **<ENTER>** Taste gedrückt werden.

Folgende Anzeige erscheint


<Pi <Display Test>:

Es werden alle ASCI Zeichen angezeigt, der Test wird automatisch beendet.

< < Own-address>:

(Can-Bus-Adresse)
Mit den <F1> und <F2>
Tasten, "plus" und "minus"
wird dann die jeweilige
CAN-Adresse eingestellt
und mit <F3> "Ende"
gespeichert.

- Display Interface 1: Adresse 0
- Display Interface 2: Adresse 1
- Display Interface 3: Adresse 2
- Display Interface 4: Adresse 3



- Für das Display der Baugruppe "Main Unit/Display" MLMAINDISP muss die Knotennummer "0" eingestellt werden. Für ein zusätzliches Display bei z.B. "links/links/rechts" TKW die Knotennummer "1".
- Ein vorhandener Chipkartenleser CCR muss immer an das Display mit der Knotennummer "0" angeschlossen sein! (werden!)
- **Keyboard Test>**: (Tastatur Test)

Ein Tastaturtest kann mit diesem Menüpunkt durchgeführt werden. Mit jeder Betätigung einer Taste wird diese mit ihrer entsprechenden Bezeichnung in der Zeile dargestellt. Der Test kann durch zweimaliges betätigen der Entertaste 2 x <ENTER> verlassen werden.

<Contrast>: (Kontrast)

Der Wertebereich für den Kontrast der Anzeige liegt bei (0...100) und wird mit

<F1> für "weniger Kontrast", mit

<F2> für "mehr Kontrast", eingestellt und mit

<F3> für "End" übernommen.

(Standardwert etwa: "40")

Das Display Interface besitzt eine automatische Kontrastnachführung, abhängig von der Temperatur. Eine Korrektur ist normalerweise nicht erforderlich.

<Chartable>: (Zeichensatz)

Einstellung der Zeichensätze (PC437, PC852, PC866) mit <F1> für "plus" und mit <F2> für "minus" und <F3> für "end" und Übernahme des neu eingestellten Wertes. (Standardwert: "PC437"). Der eingestellte Zeichensatz darf nur nach Absprache mit F. A. Sening verändert werden!

End>: (Ende)

Zum Beenden des Setups / Tests muß mit den Funktionstasten die Zeile: "End" angewählt und die <Enter> Taste gedrückt werden.

Nach Beenden der Setup Einstellungen / Tests, sollte das MultiLevel System "AUS" und wieder "EIN" geschaltet werden.

9 MENÜ-Struktur

Die MENÜ-Struktur des MultiLevel-Systems ist mit "Pull Up und Pull Down" Menüs aufgebaut. Aus dem Haupt-MENÜ kann in die Unter-MENÜS und umgekehrt gewechselt werden.



Siehe Kapitel 16 **"Menüsystem Kurzübersicht"** / Seite 220 im Anhang.

Start - Bildschirm

Nach dem Einschalten wird normalerweise der Grundbildschirm gezeigt.

Ausnahmen:

Sind vorherige Abgaben noch gedruckt, nicht springt MultiLevel in den Abgabemodus. Nun muss erst die im Speicher befindliche Abgabe gedruckt werden. Anschließend ist der Wechsel Grundbildschirm möglich.



MultiLevel geht automatisch in bestimmte Betriebszustände (z.B. Abgabemodus, Belademodus oder Kalibriermodus) sofern von NoMix, Sensoren oder sonstigen Einheiten der Befehl dazu kommt.

Erläuterung der Untermenüs


1 Befüllung: <F1> Anzeige während der Befüllung()
2 Abgabe: <F3> Anzeige während der Abgabe()
3 Print: Anzeige während des Druckens()
4 Menü: Anzeige für des Haupt-MENÜ()

66


9.1 Befüllung

Anzeige bei Befüllung

- Mit Drücken der Taste **<F1>**vom Start Menü wird in folgende Anzeige gewechselt:
- Hier wird das Volumen VT in den einzelnen Kammern angezeigt (Kammer 1 bis 3). Wenn keine Volumenanzeige möglich ist, z.B. Peistabinformation außerhalb der Peiltabelle, wird die Höhe in mm angezeigt.
- Im unteren Drittel der Anzeige: Hilfsanzeigen wie in der Abgabe.



- Die gleiche Anzeige erscheint auch wenn beim NoMix 2000 System in die Befüllung gewechselt wird.
- Mit Drücken der Taste <F2> = Mehr kann in eine weitere Anzeige gewechselt werden, wo dann der prozentuale Füllstand der einzelnen Kammern als Balkendiagramm angezeigt wird.
- Durch Drücken der Taste <PRINT> kann ein Ausdruck der aktuellen Anzeige erzeugt werden.
- Das Menü "Befüllung" kann auch für Neigungsversuche während der Eichnung verwendet werden.



9.1.1 Tempraturkompensierte Messung bei Beladung

- Zu Beginn der Beladung muss ggf. eine Beruhigung der Messwerte abgewartet werden (~).
- Danach läuft der Befüllvorgang wie bisher.
- Im unteren Drittel der Anzeige: Hilfsanzeigen wie in der Abgabe.
- Nach der Befüllung:

 Verlassen mit **STOP**> nicht

 möglich:

 "Bitte drucken".






- Druck mittels < PRINT>.
- Verschiedene
 Layouts
 konfigurierbar
 (wie bei der
 Abgabe).
- Messung /
 Ausdruck erfolgt
 immer ungeeicht!
- Speicherung der Messwerte im Logbuch.

Beladung (Beispielausdruck!) 27.04.2011 Start-Datum - ? -Tanknummer 6 Beleg-Nr. Daten aus geeichten Anlagenteilen sind durch Sterne eingeschlossen. Kammer End Start - Endzeit :15:45:21 - 15:46:21 Mittlere Temp. : +0,3 °C Produkt Diesel Zähler bei Start : 0 Liter Menge b. Abg.Temp.: 440,6 Liter Menge bei 15°C : 446,0 Liter

9.2 Abgabe

Start Anzeige Abgabe

Bei den Hilfsanzeigen (Kammerinfo) kann mittels der Pfeiltasten (← / →) zwischen den einzelnen Info-Seiten (max. 10 Stück) geblättert werden.




- Oder sie kann vorher wie gewohnt geändert werden.
- Mit Bestätigung der
 Vorwahlmenge (Taste
 <ENTER>) wird die Abgabe
 gestartet.



Anzeige während der Abgabe

- Unten in der Anzeige werden Detailinformationen für die Kammer 1 angezeigt.
- Mit Drücken der Taste **<F2>** erhalten Sie Detailinformation zu den anderen Kammern.
- Mit Drücken der Pfeiltasten ← /

 → am Bediengerät können
 weitere Detail-informationen
 abgerufen werden.



Anzeige mit EMIS während der Abgabe nach Übertragung der Vorwahlmengen

- \mathcal{L} Abgabe Statt der kammerbezogenen Hilfsanzeigen werden die Bitte Schläuche anschließen! Vorwahlmengen angezeigt. Start: Kammernummer \Box Es können max. 6 eingeben Vorwahlmengen angezeigt werden. :12345 :12345 04:12345 05:12345 £3 Mittels <F2> kann auf die 2345 06: normale Hilfsanzeige Kammer umgeschaltet werden. Abgabe £3 Bei den Hilfsanzeigen (Kammerinfo) kann mittels der Bitte Schläuche anschließen!
- Pfeiltasten ← / → zwischen den einzelnen Info-Seiten (max. 10 Stück) geblättert werden.
- f.h Beim Durchblättern der Kammern mittels <F2> erscheint nach der letzten Kammer wieder die Anzeige der Mengenvorwahl.
- \Box Wurden mehr als 6 wird in der Überschrift "Mengenvorwahl" durch 2 Pfeile auf die Möglichkeit des Blätterns mittels der Pfeiltasten ← / → hingewiesen.
- Eine Abgabe kann wie gewohnt durch Eingabe der Kammernummer gestartet werden.

Start: Kammernummer eingeben Info Kammer 01 iesel 12500 L Kammer Sen nass Restm. Kammer

Vorwahlmengen übertragen, so



Abbruch

Abgabe

anschließen!

Start: Kammernummer eingeben

Vorwahl Kammer

Menge (L): >12345<

Bitte

Schläuche

- Ist die Abfrage der
 Mengenvorwahl (Parameter
 314211) aktiv, so kann der
 Bediener noch die vom EMIS
 übertragene Vorwahlmenge
 verändern.
- Mit Bestätigung der
 Vorwahlmenge (Taste
 <ENTER>) wird die Abgabe
 gestartet.
- Ist die Abfrage der
 Mengenvorwahl (Parameter
 314211) deaktiviert, wird die Abgabe unmittelbar mit der von EMIS
 übertragenen Vorwahlmenge gestartet.
- Die von EMIS übertragenen Vorwahlmengen bleiben bis zum Ende der Abgabe (Ausdruck) im MultiLevel gespeichert.

9.3 Berichte und Tabellen drucken

Das Print-MENÜ hat folgendes Aussehen

Durch Drücken der <PRINT> Taste gelangen Sie in das MultiLevel Druck-Haupt-MENÜ.

Durch Drücken der <Ziffertasten> (hier zum Beispiel <1> bis <4>), die der jeweiligen Funktion vorangestellt ist, gelangen Sie in das entsprechende Untermenü.



Durch Drücken der **<F1>** Taste wird der Befehl "**ZURÜCK**" ausgeführt. Sie gelangen zurück in die normale Funktionsanzeige.

Erläuterung der Untermenüs

1 Setup: Ausdruck der Parameter ()
2 Tabellen: Ausdruck der Peiltabellen ()

3 Logbuch: Ausdruck von Logbuch-Daten


(zum Beispiel: Ereignisse, Beleg-Kopien usw. ()

4 Report: Ausdruck von Tourberichten ()

9.3.1 PRINT <1> - Setup

Das Print Setup-MENÜ hat folgendes Aussehen

- Durch Drücken der <1>
 Taste gelangen Sie in das
 MultiLevel SetupDruckmenü.



Durch Drücken der **<STOP>** Taste wird der Druckauftrag beendet. Sie gelangen zurück in das Druck-Hauptmenü.

9.3.1.1 Setup <F1> - Komplette Parameter-Liste

Parameter die unter Eichschutz sind, werden mit einem "+" gekennzeichnet.

Parameter	
(Beispielausdruck!)	
16.05.2011 12: Gerät : Mult	57:29 iLevel
Version : 1.23 Siegelzahl : 0000 Ser.Nr. : ???? Tanknummer : - ?	5555
Siegel gebrochen!	
Parameter CRC : 77A5	
13 Benutzer-Spra 14 Kunden-Sprach Lokaler CAN-Bus	
3111 Anz. Terminal + 3112 Anz. Peilinte + 3114 Anz. Wetleg-I 3115 Anz. IO-IF Globaler CAN-Bus	rface 1
3121 Globale Knote 3122 EMIS Knoten 3123 NOMIX Knoten 3124 Druckerverwal	21 0

Kamr	mern 		
+	3131	Anzahl Kammern	3
+	3132111	Peilstab-Nr.	1
+	3132112	Temp.Sensor-Nr.	1
+	3132113	WetlegSensor-Nr.	1
+	3132114	Peilstab Ser.Nr.	3000
+	3132121	Nullpunkt Peilstab	0
+	3132122		25000
+	3132123	Offset Neigungst.	0
+	3132124	Offset Schwimmer	0
+	3132125	Verschiebung X	0
+	3132126	Verschiebung Y	0
+	3132127	Offset Temp.	0.0
+	3132131	Kammervolumen	5000
+	3132132	Rohrltg.Volumen	0
+	3132133	Restmenge	0
+	3132134	Schwimmer MIN	40000
+	3132135	Schwimmer MAX	1000000
+	3132136	Korrektur	1.00000000
	3132137	Vorabschaltung	0
	3132138	Neigungsstop	0
	3132139	Schaltpunkt ÜS	0
+	3132141	Min. Längsneigung	-3.00
+	3132142	Max. Längsneigung	3.00
+	3132143	Min. Querneigung	-3.00
		For	tsetzung
			9

Mul	tiLevel	???????? 16.05.11	12:57 -02-
+	3132144	Max. Querneigung	3.00
+	3132145	Min. Abgabemenge	5000
+	3132146	Max. Volumenänd.	100
+	3132147	Max. Diff.V15	0
	3132151	Korrekturwert	59000
		Standard-Vorwahl	5000
+		Peilstab-Nr.	2
+		Temp.Sensor-Nr.	2
+		WetlegSensor-Nr.	2
+		Peilstab Ser.Nr.	3000
+		Nullpunkt Peilstab	
+		Offset Eisschutz	25000
+		Offset Neigungst.	25000
+		Offset Schwimmer	0
+			0
		Verschiebung X	
+		Verschiebung Y	0
+		Offset Temp.	0.0
+		Kammervolumen	5000
+		Rohrltg.Volumen	0
+		Restmenge	0
+		Schwimmer MIN	40000
+	3132235	Schwimmer MAX	1000000
+		Korrektur	1.00000000
	3132237	Vorabschaltung	0
	3132238	Neigungsstop	0
	3132239	Schaltpunkt ÜS	0
+	3132241	Min. Längsneigung	-3.00
+	3132242	Max. Längsneigung	3.00
+	3132243	Min. Querneigung	-3.00
+		Max. Querneigung	3.00
+		Min. Abgabemenge	5000
+		Max. Volumenänd.	100
+		Max. Diff.V15	0
		Korrekturwert	59000
		Standard-Vorwahl	5000
+		Peilstab-Nr.	3
+		Temp.Sensor-Nr.	3
+		WetlegSensor-Nr.	3
+		Peilstab Ser.Nr.	3000
+		Nullpunkt Peilstab	
+		Offset Eisschutz	0 25000
+			_
		Offset Neigungst.	0
+		Offset Schwimmer	0
+		Verschiebung X	0
+		Verschiebung Y	0
+		Offset Temp.	0.0
+		Kammervolumen	5000
+		Rohrltg.Volumen	0
+		Restmenge	0
+	3132334	Schwimmer MIN	40000
+	3132335	Schwimmer MAX	1000000
+	3132336	Korrektur	1.00000000
	3132337	Vorabschaltung	0
	0102007		ortsetzung

MultiLevel	???????? 16.05.11 12:57	-03-
21 20 220		
	Neigungsstop	0
	Schaltpunkt ÜS	0
+ 3132341	Min. Längsneigung	-3.00
	Max. Längsneigung	3.00
	Min. Querneigung	-3.00
	Max. Querneigung	3.00
+ 3132345	Min. Abgabemenge	5000
+ 3132346	Max. Volumenänd.	100
	Max. Diff.V15	0
	Korrekturwert	59000
	Standard-Vorwahl	5000
		3000
Kammerüberwa	achung	
31351	bei Befüllung	AUS
+ 31352	bei Abgabe	AUS
Bedien-Optio	onen	
31⊿11	Ladeplan ändern	immer
	Abfrage Vorwahl	NEIN
	Vorwahl-Typ Preset a	auf VO
314213	Justierung aktiv	JA
31431	Steuerung Ventile Ma	anuell
	Abfrage Ladeplan	NEIN
	Messung Beladung	JA
	= = =	
	Zeile 1	36
314712	Zeile 2	37
314713	Zeile 3	38
314721	Zeile 1	1
314722	Zeile 2	2
	Zeile 3	3
	Zeile 1	6
	Zeile 2	7
314733	Zeile 3	8
314741	Zeile 1	16
314742	Zeile 2	19
	Zeile 3	20
	Zeile 1	23
	Zeile 2	24
314753	Zeile 3	31
314761	Zeile 1	28
314762	Zeile 2	29
	Zeile 3	30
	Zeile 1	42
	Zeile 2	43
314773	Zeile 3	44
314781	Zeile 1	46
314782	Zeile 2	36
	Zeile 3	38
	Zeile 1	0
	Zeile 2	0
314793	Zeile 3	0
314701	Zeile 1	0
314702	Zeile 2	0
	Fortsetz	ung

Multi:	Level	???????? 16.05.12	1 12 : 58 - 04-
		Zeile 3	0
Eichr	estrik	tionen	
+		Siegelcode	12345678
+		Min. Längsneigung	
+		Max. Längsneigung	
+		Min. Querneigung	-5.00
+		Max. Querneigung	5.00
+		Sens. K-Wert Längs	
+		Sens. K-Wert Quer	0.00
+		Inst. K-Wert Längs	
+		Inst. K-Wert Quer	0.00
+	31551	Minimal-Layout	3 , 500 , 503 , 504
+	31552	Dezimal-Trennung	3,300,303,304 Komma
+		Geräte-Nummer	- ? -
+		Tanknummer	- ? -
+		Tankwagen ID	- ? -
	ereins		•
	321	Drucker-Auswahl	DR-295
		Schnittstellen-Nr	
		Schnittstellentyp	
		Datenrate	9600
		Paritätsprüfung	
		Papiereinzug	gerade JA
		Auswurf umkehren	NEIN
		Druckmodus Allein Seitenbreite	iigei Zugiiii. 35
			33
		Initialisierung	10.40
		Reset	1B40
	32513	Attrib. löschen	7001B541B2100
	20501	 :	
		10 CPI	1B501B32
		12 CPI	1B4D1B32
		12 CPI	1B671B30
		Doppelt breit	1B5701
		Doppelt hoch	1B77011B3336
		Schmalschrift	1B671B30
		Fettschrift	1B45
		Kursivschrift	1B34
		Unterstreichung	1B2D01
		Hochstellung	1B5300
		Tiefstellung	1B5301
Wetle	g-IF		
+		Einschaltzeit	7
+		Ausschaltzeit	30
Seite	nlayou	ī.	
		Seitenlänge	55
		Spalten vor Druck	0
	34114	Zeilen vor Druck	0
		F	ortsetzung

MultiLevel	???????? 16.05.11 12:58 -05-
34116	Anzahl Positionen 99
	Seitenlänge 55
	Spalten vor Druck 0
	Zeilen vor Druck 0
	Anzahl Positionen 99
	Seitenlänge 55
	=
	Spalten vor Druck 0 Zeilen vor Druck 0
	Anzahl Positionen 99
	Seitenlänge 55
	Spalten vor Druck 0
	Zeilen vor Druck 0
	Anzahl Positionen 99
	Seitenlänge 55
	Spalten vor Druck 0
	Zeilen vor Druck 0
	Anzahl Positionen 99
	Seitenlänge 55
	Spalten vor Druck 0
	Zeilen vor Druck 0
	Anzahl Positionen 99
	Seitenlänge 55
	Spalten vor Druck 0
	Zeilen vor Druck 0
	Anzahl Positionen 99
	Seitenlänge 55
	Spalten vor Druck 0
	Zeilen vor Druck 0
	Anzahl Positionen 99
	Seitenlänge 55
	Spalten vor Druck 0
	Zeilen vor Druck 0
	Anzahl Positionen 99
	Seitenlänge 55
	Spalten vor Druck 0
34104	Zeilen vor Druck 0
34106	Anzahl Positionen 99
Produktdefin	nition
+ 351111	Produktname Heizöl EL
	Kurzbezeichnung HEL
	Produktart Flüssigprodukt
	PTB - Code 1
	Kompensation JA
	Komp. Temperatur 15
	KompMethode 54B
	Mittlere Dichte 846.0
	Schwimmerkorrektur 700
	Produktname Diesel
	Kurzbezeichnung DK
	Produktart Flüssigprodukt
	PTB - Code 2
	Kompensation JA
	1
	Fortsetzung

+ 351273 KompMethode 54B + 351274 Mittlere Dichte 836.0 351274 Mittlere Dichte 836.0 351274 Mittlere Dichte 836.0 351275 Schwimmerkorrektur 750 351311 Produktname Normal-Bleifrei 351312 Kurzbezeichnung BI 35132 Produktart Flüssigprodukt 4 35133 PTB - Code 3 351371 Kompensation JA 351372 Komp. Temperatur 15 351373 KompMethode 54B 4 351374 Mittlere Dichte 741.0 35141 Produktname Super-Bleifrei 351412 Kurzbezeichnung SU 4 35142 Produktart Flüssigprodukt 4 35143 PTB - Code 5 351471 Kompensation JA 351472 Komp. Temperatur 15 351473 KompMethode 54B 4 351474 Mittlere Dichte 749.0 35149 Schwimmerkorrektur 1700 351511 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SU 4 35152 Produktart Flüssigprodukt 35151 Produktart Flüssigprodukt 35151 Produktart Flüssigprodukt 35151 Produktart Flüssigprodukt 35157 KompMethode 54B 351571 Kompensation JA 351572 Komp. Temperatur 15 351573 KompMethode 54B 351574 Mittlere Dichte 749.0 35161 Produktname Super-Plus (98) 35161 Kurzbezeichnung SU 4 35157 KompMethode 54B 351671 Kompensation JA 351672 Komp. Temperatur 15 351618 Produktart Flüssigprodukt 35161 Produktname Super-Plus (98) 35161 Kurzbezeichnung SUP 4 35167 KompMethode 54B 351671 Kompensation JA 351672 Komp. Temperatur 15 351673 KompMethode 54B 351674 Mittlere Dichte 753.0 351675 Komp. Temperatur 15 351676 Komp. Temperatur 15 351677 Kompensation JA 351678 KompMethode 54B 351679 Komp. Temperatur 15 351670 Komp. Temperatur 15 351671 Kompensation JA 351771 Kompensation JA 351772 Komp. Temperatur 15 351774 Kompensation JA 351775 Komp. Temperatur 15 351776 Komp. Temperatur 15 351777 Kompensation JA 351778 Komp. Temperatur 15 351779 Komp. Temperatur 15 351771 Kompensation JA 351771 Kompensation JA 351772 Komp. Temperatur 15 351773 Komp. Temperatur 15 351774 Kompensation JA 351775 Komp. Temperatur 15 351775 Komp. Temperatur 15 351771 Kompensation JA 351771 Kompensation JA 351772 Komp. Temperatur 15 351771 Kompen	Mul	tiLevel	???????? 16.05.11 12:58 -06-
+ 351274 Mittlere Dichte 836.0 + 35129 Schwimmerkorrektur 750 351311 Produktname Normal-Bleifrei 351312 Kurzbezeichnung BI 35132 Produktart Flüssigprodukt + 35133 PTB - Code 3 4 351371 Kompensation JA 351372 Komp. Temperatur 15 351373 KompMethode 54B 4 351374 Mittlere Dichte 741.0 35139 Schwimmerkorrektur 1800 351411 Produktname Super-Bleifrei 351412 Kurzbezeichnung SU 4 35142 Produktart Flüssigprodukt 4 35143 PTB - Code 5 351471 Kompensation JA 351472 Komp. Temperatur 15 351473 KompMethode 54B 4 351474 Mittlere Dichte 749.0 35149 Schwimmerkorrektur 1700 4 35151 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SU 4 35152 Produktart Flüssigprodukt 4 35153 PTB - Code 4 351571 Kompensation JA 351512 Kurzbezeichnung SUP 4 351571 Kompensation JA 351572 Komp. Temperatur 15 351573 KompMethode 54B 4 351574 Mittlere Dichte 749.0 351575 Komp. Temperatur 15 351576 Komp. Temperatur 15 351671 Produktname Super-Plus (98) 351612 Kurzbezeichnung SUP 4 35157 KompMethode 54B 35167 Kompensation JA 35167 KompMethode 54B 35167 KompMethode 54B 35167 Komp. Temperatur 15 35171 Kompensation JA 35171 Kompen	+		
+ 35129 Schwimmerkorrektur 750 + 351311 Produktname Normal-Bleifrei 351312 Kurzbezeichnung BI + 35132 Produktart Flüssigprodukt + 35137 Komp. Temperatur 15 + 351372 Komp. Temperatur 15 + 351373 Komp. Temperatur 15 + 351374 Mittlere Dichte 741.0 + 351374 Mittlere Dichte 741.0 + 35141 Produktname Super-Bleifrei 351412 Froduktart Flüssigprodukt + 35142 Produktart Flüssigprodukt + 35147 Komp. Temperatur 15 + 35151 Produktart Flüssigprodukt + 35157 Komp. Temper	+	351273	KompMethode 54B
+ 351311 Produktname Normal-Bleifrei 351312 Kurzbezeichnung BI 351312 Produktart Flüssigprodukt 35133 PTB - Code 3 351371 Kompensation JA 351372 Komp. Temperatur 15 351373 KompMethode 54B + 351374 Mittlere Dichte 741.0 35139 Schwimmerkorrektur 1800 351411 Produktname Super-Bleifrei 351412 Kurzbezeichnung SU + 35142 Produktart Flüssigprodukt 35143 PTB - Code 5 351471 Kompensation JA 351472 Komp. Temperatur 15 351473 KompMethode 54B + 351474 Mittlere Dichte 749.0 351511 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SU + 351512 Kurzbezeichnung SU + 35151 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SU + 35157 KompMethode 54B + 35157 Komp. Temperatur 15 35157 KompMethode 54B + 35157 Komp. Temperatur 15 35157 KompMethode 54B + 35157 KompMethode 54B + 35157 KompMethode 54B + 35167 Froduktart Flüssigprodukt + 35167 KompMethode 54B + 35167 Froduktart Flüssigprodukt + 35167 KompMethode 54B + 35177 KompMethode 54B + 35171	+	351274	Mittlere Dichte 836.0
# 351312 Kurzbezeichnung BI # 35132 Produktart Flüssigprodukt # 351331 PTB - Code 3 # 351371 Kompensation JA # 351372 Komp. Temperatur 15 # 351373 KompMethode 54B # 351374 Mittlere Dichte 741.0 # 35139 Schwimmerkorrektur 1800 # 351411 Produktname Super-Bleifrei # 351412 Kurzbezeichnung SU # 35142 Produktart Flüssigprodukt # 35143 PTB - Code 5 # 351471 Kompensation JA # 351472 Komp. Temperatur 15 # 351473 KompMethode 54B # 351474 Mittlere Dichte 749.0 # 351511 Produktname Super verbleit # 351512 Kurzbezeichnung SUV # 35152 Produktart Flüssigprodukt # 35153 PTB - Code 4 # 351571 Kompensation JA # 351571 Kompensation JA # 351572 Komp. Temperatur 15 # 351573 KompMethode 54B # 351574 Mittlere Dichte 749.0 # 351575 KompMethode 54B # 351574 Kurzbezeichnung SUP # 35161 Produktname Super-Plus (98) # 35161 Produktname Super-Plus (98) # 35161 Produktname Super-Plus (98) # 35161 Froduktname Super-Plus (98) # 35161 Froduktname Super-Plus (98) # 35161 Froduktname Super-Plus (98) # 35167 KompMethode 54B # 35177 KompMeth	+	35129	Schwimmerkorrektur 750
+ 35132 Produktart Flüssigprodukt + 35137 PTB - Code 3 351371 Kompensation JA 351372 Komp. Temperatur 15 351373 KompMethode 54B + 351374 Mittlere Dichte 741.0 35139 Schwimmerkorrektur 1800 + 351411 Produktname Super-Bleifrei 351412 Kurzbezeichnung SU + 35143 PTB - Code 5 351471 Kompensation JA 351472 Komp. Temperatur 15 351473 KompMethode 54B + 351474 KompMethode 54B - 351474 Mittlere Dichte 749.0 351511 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SUV + 35151 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SUV - 35151 Produktname Super verbleit 351571 Kompensation JA 351571 Kompensation JA 351571 Kompensation JA 351573 KompMethode 54B + 351574 Mittlere Dichte 749.0 351575 Komp. Temperatur 15 351576 Komp. Temperatur 15 351571 Kompensation JA 351572 Komp. Temperatur 15 351573 KompMethode 54B - 351574 Mittlere Dichte 749.0 35161 Produktname Super-Plus (98) 351612 Kurzbezeichnung SUP - 35162 Produktart Flüssigprodukt - 35163 PTB - Code 6 - 351671 Kompensation JA 351672 Komp. Temperatur 15 35163 PTB - Code 6 - 351674 Kompensation JA 351675 KompMethode 54B - 351676 KompMethode 54B - 351671 Kompensation JA 351672 Komp. Temperatur 15 351673 KompMethode 54B - 351674 Kompensation JA 351675 Komp. Temperatur 15 351677 Kompensation JA 351679 Schwimmerkorrektur 1600 - 35171 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET - 35173 PTB - Code 7 351771 Kompensation JA 3517	+	351311	Produktname Normal-Bleifrei
+ 35132 Produktart Flüssigprodukt + 35137 PTB - Code 3 351371 Kompensation JA 351372 Komp. Temperatur 15 351373 KompMethode 54B + 351374 Mittlere Dichte 741.0 35139 Schwimmerkorrektur 1800 + 351411 Produktname Super-Bleifrei 351412 Kurzbezeichnung SU + 35143 PTB - Code 5 351471 Kompensation JA 351472 Komp. Temperatur 15 351473 KompMethode 54B + 351474 KompMethode 54B - 351474 Mittlere Dichte 749.0 351511 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SUV + 35151 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SUV - 35151 Produktname Super verbleit 351571 Kompensation JA 351571 Kompensation JA 351571 Kompensation JA 351573 KompMethode 54B + 351574 Mittlere Dichte 749.0 351575 Komp. Temperatur 15 351576 Komp. Temperatur 15 351571 Kompensation JA 351572 Komp. Temperatur 15 351573 KompMethode 54B - 351574 Mittlere Dichte 749.0 35161 Produktname Super-Plus (98) 351612 Kurzbezeichnung SUP - 35162 Produktart Flüssigprodukt - 35163 PTB - Code 6 - 351671 Kompensation JA 351672 Komp. Temperatur 15 35163 PTB - Code 6 - 351674 Kompensation JA 351675 KompMethode 54B - 351676 KompMethode 54B - 351671 Kompensation JA 351672 Komp. Temperatur 15 351673 KompMethode 54B - 351674 Kompensation JA 351675 Komp. Temperatur 15 351677 Kompensation JA 351679 Schwimmerkorrektur 1600 - 35171 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET - 35173 PTB - Code 7 351771 Kompensation JA 3517		351312	Kurzbezeichnung BI
+ 35133 PTB - Code 3 351371 Kompensation JA 351372 Komp. Temperatur 15 351373 KompMethode 54B 351374 Mittlere Dichte 741.0 351379 Schwimmerkorrektur 1800 351411 Produktname Super-Bleifrei 351412 Kurzbezeichnung SU 4 35143 PTB - Code 5 351471 Kompensation JA 351472 Komp. Temperatur 15 351473 KompMethode 54B 4 351474 Mittlere Dichte 749.0 35149 Schwimmerkorrektur 1700 351511 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SUV 35152 Produktart Flüssigprodukt 4 35153 PTB - Code 5 351571 Kompensation JA 351572 Komp. Temperatur 15 351573 KompMethode 54B 351574 Mittlere Dichte 749.0 351575 Komp. Temperatur 15 351576 Komp. Temperatur 15 351571 Kompensation JA 351572 Komp. Temperatur 15 351574 Mittlere Dichte 749.0 351671 Kompensation JA 351672 Kurzbezeichnung SUP 351612 Kurzbezeichnung SUP 351612 Kurzbezeichnung SUP 351613 Produktart Flüssigprodukt 351674 Kompensation JA 351675 Komp. Temperatur 15 351671 Kompensation JA 351672 Froduktart Flüssigprodukt 351674 Kompensation JA 351675 Komp. Temperatur 15 351677 Kompensation JA 351671 Kompensation JA 351672 Froduktart Flüssigprodukt 351673 KompMethode 54B 351674 Mittlere Dichte 753.0 351675 Komp. Temperatur 15 351677 Kompensation JA 351678 Komp. Temperatur 15 351679 Schwimmerkorrektur 1600 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET 351717 Kompensation JA 351771 Kompensation	+		-
+ 351371 Kompensation JA 351372 Komp. Temperatur 15 351373 Komp. Temperatur 15 351373 Komp. Methode 54B 351374 Mittlere Dichte 741.0 35139 Schwimmerkorrektur 1800 351411 Produktname Super-Bleifrei 351412 Kurzbezeichnung SU 351412 Froduktart Flüssigprodukt 35143 PTB - Code 5 351471 Kompensation JA 351472 Komp. Temperatur 15 351473 Komp. Methode 54B 351474 Mittlere Dichte 749.0 351511 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SUV 351512 Froduktart Flüssigprodukt 351512 Kurzbezeichnung SUV 35152 Produktart Flüssigprodukt 351571 Kompensation JA 351572 Komp. Temperatur 15 351573 Komp. Methode 54B 351574 Mittlere Dichte 749.0 351575 Schwimmerkorrektur 1700 351612 Kurzbezeichnung SUP 351612 Kurzbezeichnung SUP 351612 Kurzbezeichnung SUP 351612 Kurzbezeichnung SUP 351614 Froduktart Flüssigprodukt 351675 Komp. Temperatur 15 351671 Kompensation JA 351672 Komp. Temperatur 15 351674 Mittlere Dichte 749.0 351675 Komp. Temperatur 15 351676 Komp. Temperatur 15 351671 Kompensation JA 351672 Komp. Temperatur 15 351673 Froduktart Flüssigprodukt 351674 Mittlere Dichte 753.0 351675 Komp. Temperatur 15 351677 Komp. Temperatur 15 351678 Komp. Temperatur 15 351679 Schwimmerkorrektur 1600 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET 35171 Kompensation JA 351771 Kompensati	+		
+ 351372 Komp. Temperatur 15 351373 KompMethode 54B 351374 Mittlere Dichte 741.0 35139 Schwimmerkorrektur 1800 351411 Produktname Super-Bleifrei 351412 Kurzbezeichnung SU 35142 Produktart Flüssigprodukt 35143 PTB - Code 5 351471 Kompensation JA 351472 Komp. Temperatur 15 351473 KompMethode 54B 351474 Mittlere Dichte 749.0 35151 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SUV 35151 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SUV 35152 Produktart Flüssigprodukt 35157 KompMethode 54B 35157 KompMethode 54B 351571 Kompensation JA 351572 Komp. Temperatur 15 351573 KompMethode 54B 351574 Mittlere Dichte 749.0 35151 Produktname Super-Plus (98) 35161 Produktname Super-Plus (98) 35161 Produktname Super-Plus (98) 35161 Produktart Flüssigprodukt 35163 PTB - Code 6 351671 Kompensation JA 351672 Komp. Temperatur 15 351673 KompMethode 54B 351674 Kompensation JA 351675 Komp. Temperatur 15 351676 Komp. Temperatur 15 351671 Kompensation JA 351672 Komp. Temperatur 15 351673 KompMethode 54B 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET 35171 Kompensation JA 351771 KompMethode 54B 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET 35171 Komp. Temperatur 15 351771 Komp. Temperatur 15	+		
+ 351373 KompMethode 54B + 351374 Mittlere Dichte 741.0 35139 Schwimmerkorrektur 1800 351411 Produktname Super-Bleifrei 351412 Kurzbezeichnung SU + 35142 Produktart Flüssigprodukt + 35143 PTB - Code 5 4 351471 Kompensation JA 351472 Komp. Temperatur 15 351473 KompMethode 54B 351474 Mittlere Dichte 749.0 4 351511 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SUV + 351512 Froduktart Flüssigprodukt + 35153 PTB - Code 4 351571 Kompensation JA 351572 Komp. Temperatur 15 351573 KompMethode 54B + 351574 Mittlere Dichte 749.0 4 351575 Komp. Temperatur 15 351611 Produktname Super-Plus (98) 351612 Kurzbezeichnung SUV + 351574 Mittlere Dichte 749.0 4 351575 KompMethode 54B + 351671 Kompensation JA 351672 Kurzbezeichnung SUP + 351673 KompMethode 54B 4 351674 Mittlere Dichte 749.0 4 351675 Komp. Temperatur 15 351676 Komp. Temperatur 15 351677 Kompensation JA 351678 KompMethode 54B 4 351679 Komp. Temperatur 15 351671 Kompensation JA 351672 Komp. Temperatur 15 351673 KompMethode 54B 4 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET 4 351712 Kurzbezeichnung PET 5 351712 Kompensation JA 5 351714 Kompensation JA 5 351715 Kompensation JA 5 351716 Kompensation JA 5 351717 Kompensation JA 5 351717 Kompensation JA 5 351717 Kompensation JA 5 35171	+		-
+ 351374 Mittlere Dichte 741.0 + 35139 Schwimmerkorrektur 1800 + 351411 Produktname Super-Bleifrei 351412 Kurzbezeichnung SU + 35142 Produktart Flüssigprodukt + 35143 PTB - Code 5 + 351471 Kompensation JA + 351472 Komp. Temperatur 15 + 351472 Komp. Temperatur 15 + 351473 Komp. Methode 54B + 351474 Mittlere Dichte 749.0 351512 Kurzbezeichnung SUPER verbleit 351512 Kurzbezeichnung SUPER verbleit 351512 Kurzbezeichnung JA + 35153 PTB - Code 4 + 351571 Komp. Temperatur 15 + 351572 Komp. Temperatur 15 + 351573 Komp. Methode 54B + 351611 Produktart Flüssigprodukt +			- 1 1
+ 35139 Schwimmerkorrektur 1800 + 351411 Produktname Super-Bleifrei 351412 Kurzbezeichnung SU + 35142 Produktart Flüssigprodukt + 35143 PTB - Code 5 4 351471 Kompensation JA + 351472 Komp. Temperatur 15 + 351473 KompMethode 54B + 351474 Mittlere Dichte 749.0 4 351511 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SUV + 351515 Produktart Flüssigprodukt + 35157 Kompensation JA + 35157 Komp. Temperatur 15 + 35157 Komp. Methode 54B + 35157 Komp. Methode 54B + 35167 Komp. Temperatur 1700 + 35161 Produktname Super-Plus (98) 351612 Kurzbezeichnung SUP + 35162 Produktart Flüssigprodukt + 35163 PTB - Code 6 + 351671 Kompensation JA + 351672 Komp. Temperatur 15 + 351673 KompMethode 54B + 351674 Mittlere Dichte 753.0 + 351675 Komp. Temperatur 15 + 351676 Komp. Temperatur 15 + 351671 Kompensation JA + 351672 Komp. Temperatur 15 + 351673 KompMethode 54B + 35171 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35171 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35171 Kompensation JA + 35171 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35171 Kompensation JA + 35172 Komp Temperatur JA + 35173 Komp Methode JAB + 35174 Mittlere Dichte SO7.0 + 35175 Komp Temperatur JA + 35177			<u>=</u>
+ 351411 Produktname Super-Bleifrei 351412 Kurzbezeichnung SU + 35142 Produktart Flüssigprodukt + 35143 PTB - Code 5 + 351471 Kompensation JA + 351472 Komp. Temperatur 15 + 351472 Komp. Temperatur 15 + 351472 Komp. Temperatur 15 + 351473 Komp. Methode 54B + 35149 Schwimmerkorrektur 1700 + 351511 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SUV + 35151 Produktart Flüssigprodukt + 35157 Komp. Temperatur 15 + 35157 Komp. Temperatur 15 + 351574 Mittlere Dichte 749.0 351611 Produktname Super-Plus (98) 351612 Kurzbezeichnung SUP			
351412 Kurzbezeichnung			
+ 35142 Produktart Flüssigprodukt + 35143 PTB - Code 5 + 351471 Kompensation JA + 351472 Komp. Temperatur 15 + 351473 Komp. Temperatur 15 + 351474 Mittlere Dichte 749.0 + 35149 Schwimmerkorrektur 1700 + 35149 Schwimmerkorrektur 1700 + 35151 Produktname Super verbleit 35151 Kurzbezeichnung SUV 35152 Produktart Flüssigprodukt 4 35153 PTB - Code 4 + 351571 Komp. Temperatur 15 + 351572 Komp. Temperatur 15 + 351573 Komp. Temperatur 1700 + 35159 Schwimmerkorrektur 1700 + 35161 Produktart Flüssigprodukt + 35162 Produktart Flüssigprodukt + 351674 Mittlere Dichte 753.0 </td <td>'</td> <td></td> <td>_</td>	'		_
+ 35143 PTB - Code 5 351471 Kompensation JA 351472 Komp. Temperatur 15 351473 KompMethode 54B 4 351474 Mittlere Dichte 749.0 4 35149 Schwimmerkorrektur 1700 4 35151 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SUV 4 35152 Produktart Flüssigprodukt 5 35157 Kompensation JA 5 35157 Kompensation JA 35157 KompMethode 54B 6 351574 Mittlere Dichte 749.0 7 35159 Schwimmerkorrektur 1700 7 35161 Produktname Super-Plus (98) 7 35162 Komp. Temperatur 1700 7 35161 Produktname Super-Plus (98) 7 35162 Froduktart Flüssigprodukt 7 35163 PTB - Code 6 7 351671 Kompensation JA 7 351672 Komp. Temperatur 15 7 351673 KompMethode 54B 7 351674 Mittlere Dichte 753.0 7 35169 Schwimmerkorrektur 1600 7 35171 Produktname Petroleum 7 35172 Froduktart Flüssigprodukt 7 35173 PTB - Code 7 7 35174 Kurzbezeichnung PET 7 35175 KompMethode 54B 7 35177 Kompensation JA 7 35177 Kompensa			-
## 351471 Kompensation JA # 351472 Komp. Temperatur 15 # 351473 Komp. Temperatur 15 # 351474 Mittlere Dichte 749.0 # 351479 Schwimmerkorrektur 1700 # 351511 Produktname Super verbleit # 35152 Kurzbezeichnung SUV # 35153 PTB - Code 4 # 351571 Kompensation JA # 351574 Komp. Methode 54B # 351575 Komp. Methode 54B # 351575 Schwimmerkorrektur 1700 # 351611 Produktname Super-Plus (98) # 35162 Kurzbezeichnung SUP # 35163 PTB - Code 6 # 351671 Kompensation JA # 351672 Komp. Temperatur 15 # 351673 Komp. Methode 54B # 351674 Mittlere Dichte 749.0 # 351675 Froduktart Flüssigprodukt # 351676 PTB - Code 6 # 351671 Kompensation JA # 351672 Komp. Temperatur 15 # 351673 Komp. Methode 54B # 351674 Mittlere Dichte 753.0 # 351675 Komp. Temperatur 15 # 351676 Schwimmerkorrektur 1600 # 35171 Produktname Petroleum # 35171 Froduktname Petroleum # 35171 Froduktart Flüssigprodukt # 35173 PTB - Code 7 # 35174 Kompensation JA # 35175 Froduktart Flüssigprodukt # 35176 Komp. Methode 54B # 35177 Kompensation JA # 35178 PTB - Code 7 # 35179 Schwimmerkorrektur 1000 # 35181 Produktname Jet Fuel # 35182 Kurzbezeichnung JET # 35182 Froduktart Flüssigprodukt # 35182 Produktart Flüssigprodukt			
+ 351472 Komp. Temperatur 15 + 351473 KompMethode 54B + 351474 Mittlere Dichte 749.0 + 35149 Schwimmerkorrektur 1700 + 351511 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SUV + 351571 Korpensation JA + 351572 Komp. Temperatur 15 + 351573 Komp. Temperatur 15 + 351574 Mittlere Dichte 749.0 + 351573 Komp. Methode 54B + 351574 Mittlere Dichte 749.0 + 351575 Komp. Methode 54B + 351574 Mittlere Dichte 749.0 + 351574 Mittlere Dichte 749.0 + 351574 Mittlere Dichte 749.0 + 35161 Produktname Super-Plus (98) 35161 Produktart Flüssigprodukt + 35167 Komp. Temperatur 15			
+ 351473 KompMethode 54B + 351474 Mittlere Dichte 749.0 + 35149 Schwimmerkorrektur 1700 + 351511 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SUV + 351572 Korp Temperatur 15 + 351572 Komp. Temperatur 15 + 351572 Komp. Temperatur 15 + 351573 Komp. Temperatur 15 + 351573 Komp. Methode 54B + 351574 Mittlere Dichte 749.0 + 351573 Komp. Methode 54B + 351671 Mittlere Dichte 749.0 + 351611 Produktname Super-Plus (98) 351612 Kurzbezeichnung SUP + 351611 Produktart Flüssigprodukt + 35162 Produktart Flüssigprodukt + 351671 Komp. Methode 54B + 351712 Komp. Methode			
+ 351474 Mittlere Dichte 749.0 + 351479 Schwimmerkorrektur 1700 + 351511 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SUV + 35152 Produktart Flüssigprodukt + 35153 PTB - Code 4 + 351571 Kompensation JA + 351572 Komp. Temperatur 15 + 351573 KompMethode 54B + 351574 Mittlere Dichte 749.0 + 35159 Schwimmerkorrektur 1700 + 351611 Produktname Super-Plus (98) 351612 Kurzbezeichnung SUP + 35162 Produktart Flüssigprodukt + 35167 Kompensation JA + 35167 Komp. Temperatur 15 + 351673 KompMethode 54B + 351674 Mittlere Dichte 753.0 + 351675 Komp. Temperatur 15 + 351676 Schwimmerkorrektur 1600 + 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Produktart Flüssigprodukt + 35173 PTB - Code 7 + 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 + 351774 Kompensation JA + 351775 KompMethode 54B + 351774 Kompensation JA + 351775 Komp. Temperatur 15 + 351776 Komp. Temperatur 15 + 351777 Komp. Temperatur 15 + 351778 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35181 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung JET + 351812 Fuoduktart Flüssigprodukt + 351812 Kurzbezeichnung JET + 351812 Froduktart Flüssigprodukt			
+ 35149 Schwimmerkorrektur 1700 + 351511 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SUV + 35152 Produktart Flüssigprodukt + 35153 PTB - Code 4 + 351571 Kompensation JA + 351572 Komp. Temperatur 15 + 351573 Komp. Temperatur 15 + 351574 Mittlere Dichte 749.0 + 35161 Produktname Super-Plus (98) 35161 Produktart Flüssigprodukt + 35161 Produktart Flüssigprodukt + 35167 Komp. Temperatur 15 + 35171 Komp. Temperatur 15 </td <td></td> <td></td> <td>- <u>-</u></td>			- <u>-</u>
+ 351511 Produktname Super verbleit 351512 Kurzbezeichnung SUV + 35152 Produktart Flüssigprodukt + 35153 PTB - Code 4 + 351571 Kompensation JA + 351572 Komp. Temperatur 15 + 351573 Komp. Methode 54B + 351574 Mittlere Dichte 749.0 + 35161 Komp. Methode 54B + 35161 Produktname Super-Plus (98) 35161 Kompensation JA + 35167 Komp. Methode 54B + 35171 Komp. Temperatur 15			
351512 Kurzbezeichnung + 35152 Produktart Flüssigprodukt + 35153 PTB - Code + 351571 Kompensation + 351572 Komp. Temperatur + 351573 KompMethode + 351574 Mittlere Dichte + 351611 Produktname Super-Plus (98) 351612 Kurzbezeichnung SUP + 35163 PTB - Code + 351671 Kompensation + 351672 Komp. Temperatur + 351673 KompMethode 54B 351674 Mittlere Dichte 351675 Komp. Temperatur 551676 Komp. Temperatur 551677 Kompensation 54B 351678 KompMethode 54B 351711 Produktname 54B 351712 Kurzbezeichnung 55T 55T 55T 57T 57T 57T 57T 57			
+ 35152 Produktart Flüssigprodukt + 35153 PTB - Code 4 + 351571 Kompensation JA + 351572 Komp. Temperatur 15 + 351573 Komp. Temperatur 15 + 351574 Mittlere Dichte 749.0 + 351574 Mittlere Dichte 749.0 + 351574 Mittlere Dichte 700 + 351611 Produktname Super-Plus (98) 351612 Kurzbezeichnung SUP - 351612 Kurzbezeichnung SUP + 35162 Produktart Flüssigprodukt + 35163 PTB - Code 6 + 351672 Komp. Temperatur 15 + 351673 Komp. Petroleum 351712 - 351712 Flüssigprodukt + 351712 Flüssigprodukt + 351772 Komp. Temperatur 15 + 351772 Komp. Temperatur 15 + <t< td=""><td>+</td><td></td><td><u> </u></td></t<>	+		<u> </u>
+ 35153 PTB - Code 4 + 351571 Kompensation JA + 351572 Komp. Temperatur 15 + 351573 KompMethode 54B + 351574 Mittlere Dichte 749.0 + 351671 KompMethorektur 1700 + 351611 Produktart Flüssigprodukt + 35162 Produktart Flüssigprodukt + 35163 PTB - Code 6 + 351672 KompMethode 54B + 351673 KompMethode 54B + 35169 Schwimmerkorrektur 1600 + 351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Produktart Flüssigprodukt + 351772 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte <td< td=""><td></td><td>351512</td><td></td></td<>		351512	
+ 351571 Kompensation JA + 351572 Komp. Temperatur 15 + 351573 KompMethode 54B + 351574 Mittlere Dichte 749.0 + 351574 Mittlere Dichte 749.0 + 35159 Schwimmerkorrektur 1700 + 351611 Produktname Super-Plus (98) 351612 Kurzbezeichnung SUP + 35162 Produktart Flüssigprodukt + 35163 PTB - Code 6 + 351671 Kompensation JA + 351672 Komp. Methode 54B + 351673 KompMethode 54B + 35169 Schwimmerkorrektur 1600 + 35171 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Produktart Flüssigprodukt + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 351774 Mittlere Dichte 807.0 <	+	35152	Produktart Flüssigprodukt
+ 351572 Komp. Temperatur 15 + 351573 KompMethode 54B + 351574 Mittlere Dichte 749.0 + 35159 Schwimmerkorrektur 1700 + 351611 Produktname Super-Plus (98) 351612 Kurzbezeichnung SUP + 35162 Produktart Flüssigprodukt + 35163 PTB - Code 6 + 351671 Kompensation JA + 351672 Komp. Temperatur 15 + 351673 KompMethode 54B + 351674 Mittlere Dichte 753.0 + 35169 Schwimmerkorrektur 1600 + 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Produktart Flüssigprodukt + 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 + 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35181 Produktname Jet Fuel 35181 Fuel 35182 Produktart Flüssigprodukt	+	35153	PTB - Code 4
+ 351573 KompMethode 54B + 351574 Mittlere Dichte 749.0 + 35159 Schwimmerkorrektur 1700 + 351611 Produktname Super-Plus (98) 351612 Kurzbezeichnung SUP + 35162 Produktart Flüssigprodukt + 35163 PTB - Code 6 + 351671 Kompensation JA + 351672 Komp. Temperatur 15 + 351673 KompMethode 54B + 351674 Mittlere Dichte 753.0 + 35169 Schwimmerkorrektur 1600 + 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Produktart Flüssigprodukt + 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 + 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 351811 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung Jet Fuel 35182 Produktart Flüssigprodukt	+	351571	Kompensation JA
+ 351574 Mittlere Dichte 749.0 + 35159 Schwimmerkorrektur 1700 + 351611 Produktname Super-Plus (98) 351612 Kurzbezeichnung SUP + 35162 Produktart Flüssigprodukt + 35163 PTB - Code 6 + 351671 Kompensation JA + 351672 Komp. Temperatur 15 + 351673 KompMethode 54B + 351674 Mittlere Dichte 753.0 + 35169 Schwimmerkorrektur 1600 + 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Produktart Flüssigprodukt + 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 + 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35181 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung Jet + 35182 Produktart Flüssigprodukt	+	351572	Komp. Temperatur 15
+ 35159 Schwimmerkorrektur 1700 + 351611 Produktname Super-Plus (98) 351612 Kurzbezeichnung SUP + 35162 Produktart Flüssigprodukt + 35163 PTB - Code 6 + 351671 Kompensation JA + 351672 Komp. Temperatur 15 + 351673 KompMethode 54B + 35169 Schwimmerkorrektur 1600 + 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Produktart Flüssigprodukt + 35177 Komp. Temperatur 15 + 35177 Komp. Temperatur 15 + 35177 KompMethode 54B + 35177 Mittlere Dichte 807.0 + 35181 Produktname Jet Fuel 35181 Froduktname Jet Fuel 35182 Produktart Flüssigprodukt	+	351573	KompMethode 54B
+ 351611 Produktname Super-Plus (98) 351612 Kurzbezeichnung SUP + 35162 Produktart Flüssigprodukt + 35163 PTB - Code 6 + 351671 Kompensation JA + 351672 Komp. Temperatur 15 + 351673 KompMethode 54B + 351674 Mittlere Dichte 753.0 + 35169 Schwimmerkorrektur 1600 + 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Korpouktart Flüssigprodukt + 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 + 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35181 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung Jet + 35182 Produktart Flüssigprodukt	+	351574	Mittlere Dichte 749.0
351612 Kurzbezeichnung SUP + 35162 Produktart Flüssigprodukt + 35163 PTB - Code 6 + 351671 Kompensation JA 351672 Komp. Temperatur 15 + 351673 KompMethode 54B + 351674 Mittlere Dichte 753.0 + 35169 Schwimmerkorrektur 1600 + 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Produktart Flüssigprodukt + 35173 PTB - Code 7 + 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 351779 Schwimmerkorrektur 1000 + 351811 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung JET + 351812 Produktart Flüssigprodukt	+	35159	Schwimmerkorrektur 1700
351612 Kurzbezeichnung SUP + 35162 Produktart Flüssigprodukt + 35163 PTB - Code 6 + 351671 Kompensation JA 351672 Komp. Temperatur 15 + 351673 KompMethode 54B + 351674 Mittlere Dichte 753.0 + 35169 Schwimmerkorrektur 1600 + 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Produktart Flüssigprodukt + 35173 PTB - Code 7 + 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 351779 Schwimmerkorrektur 1000 + 351811 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung JET + 351812 Produktart Flüssigprodukt	+	351611	Produktname Super-Plus (98)
+ 35162 Produktart Flüssigprodukt + 35163 PTB - Code 6 + 351671 Kompensation JA + 351672 Komp. Temperatur 15 + 351673 Komp. Methode 54B + 351674 Mittlere Dichte 753.0 + 35169 Schwimmerkorrektur 1600 + 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Produktart Flüssigprodukt + 35173 PTB - Code 7 + 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 + 351773 Komp. Methode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35181 Produktname Jet Fuel 35181 Froduktname Jet Fuel 35181 Kurzbezeichnung Jet + 35182 Produktart Flüssigprodukt		351612	Kurzbezeichnung SUP
+ 35163 PTB - Code 6 + 351671 Kompensation JA + 351672 Komp. Temperatur 15 + 351673 KompMethode 54B + 351673 KompMethode 753.0 + 35169 Schwimmerkorrektur 1600 + 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Produktart Flüssigprodukt + 35173 PTB - Code 7 + 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 + 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35179 Schwimmerkorrektur 1000 + 35181 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung Jet + 35182 Produktart Flüssigprodukt	+		-
+ 351672 Komp. Temperatur 15 + 351673 KompMethode 54B + 351674 Mittlere Dichte 753.0 + 35169 Schwimmerkorrektur 1600 + 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Produktart Flüssigprodukt + 35173 PTB - Code 7 + 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 + 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35181 Produktname Jet Fuel 35181 Produktname Jet Fuel 35181 Kurzbezeichnung JET + 35182 Produktart Flüssigprodukt	+	35163	
+ 351672 Komp. Temperatur 15 + 351673 KompMethode 54B + 351674 Mittlere Dichte 753.0 + 35169 Schwimmerkorrektur 1600 + 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Produktart Flüssigprodukt + 35173 PTB - Code 7 + 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 + 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35181 Produktname Jet Fuel 35181 Produktname Jet Fuel 35181 Kurzbezeichnung JET + 35182 Produktart Flüssigprodukt	+	351671	Kompensation JA
+ 351673 KompMethode 54B + 351674 Mittlere Dichte 753.0 + 35169 Schwimmerkorrektur 1600 + 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Produktart Flüssigprodukt + 35173 PTB - Code 7 + 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 + 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35181 Produktname Jet Fuel 35181 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung JET + 35182 Produktart Flüssigprodukt	+		
+ 351674 Mittlere Dichte 753.0 + 35169 Schwimmerkorrektur 1600 + 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Produktart Flüssigprodukt + 35173 PTB - Code 7 + 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 + 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35181 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung JET + 35182 Produktart Flüssigprodukt			
+ 35169 Schwimmerkorrektur 1600 + 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Produktart Flüssigprodukt + 35173 PTB - Code 7 + 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 + 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35179 Schwimmerkorrektur 1000 + 351811 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung JET + 35182 Produktart Flüssigprodukt			<u>=</u>
+ 351711 Produktname Petroleum 351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Produktart Flüssigprodukt + 35173 PTB - Code 7 + 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 + 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35181 Produktname Jet Fuel 35181 Produktart Flüssigprodukt + 35182 Produktart Flüssigprodukt			
351712 Kurzbezeichnung PET + 35172 Produktart Flüssigprodukt + 35173 PTB - Code 7 + 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 + 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35179 Schwimmerkorrektur 1000 + 351811 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung JET + 35182 Produktart Flüssigprodukt			
+ 35172 Produktart Flüssigprodukt + 35173 PTB - Code 7 + 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 + 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35179 Schwimmerkorrektur 1000 + 351811 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung JET + 35182 Produktart Flüssigprodukt	'		
+ 35173 PTB - Code 7 + 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 + 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35179 Schwimmerkorrektur 1000 + 351811 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung JET + 35182 Produktart Flüssigprodukt	_		
+ 351771 Kompensation JA + 351772 Komp. Temperatur 15 + 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35179 Schwimmerkorrektur 1000 + 351811 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung JET + 35182 Produktart Flüssigprodukt			31
+ 351772 Komp. Temperatur 15 + 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35179 Schwimmerkorrektur 1000 + 351811 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung JET + 35182 Produktart Flüssigprodukt			
+ 351773 KompMethode 54B + 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35179 Schwimmerkorrektur 1000 + 351811 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung JET + 35182 Produktart Flüssigprodukt			
+ 351774 Mittlere Dichte 807.0 + 35179 Schwimmerkorrektur 1000 + 351811 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung JET + 35182 Produktart Flüssigprodukt			
 + 35179 Schwimmerkorrektur 1000 + 351811 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung JET + 35182 Produktart Flüssigprodukt 			
+ 351811 Produktname Jet Fuel 351812 Kurzbezeichnung JET + 35182 Produktart Flüssigprodukt			
351812 Kurzbezeichnung JET + 35182 Produktart Flüssigprodukt			
+ 35182 Produktart Flüssigprodukt	+		
			<u> </u>
+ 35183 PTB - Code 8	+		31
	+	35183	PTB - Code 8
Fortsetzung			Fortsetzung

Multilevel	???????? 16.05.11	12.58 -07-
	Kompensation	JA
	Komp. Temperatur	15
	KompMethode	54B
	Mittlere Dichte	801.0
	Schwimmerkorrektur	1050
	Produktname Bio-	-Diesel(RME)
	Kurzbezeichnung	RME
+ 35192	Produktart Fli	issigprodukt
	PTB - Code	9
+ 351971	Kompensation	JA
+ 351972	Komp. Temperatur	15
+ 351973	KompMethode	54B
+ 351974	Mittlere Dichte	831.0
+ 35199	Schwimmerkorrektur	800
Fahrerliste		
3611	 Fahrernummer	0
	Fahrername	Fahrer 1
	Meisterschlüssel	0
	Fahrernummer	0
	Fahrername	Fahrer 2
	Meisterschlüssel	ranter 2
	Fahrernummer	0
	Fahrername	
	Meisterschlüssel	0
	Fahrernummer	0
	Fahrername	Fahrer 4
	Meisterschlüssel	0
	Fahrernummer	0
	Fahrername	Fahrer 5
	Meisterschlüssel	0
	Fahrernummer	0
	Fahrername	Fahrer 6
	Meisterschlüssel	0
	Fahrernummer	0
	Fahrername	Fahrer 7
	Meisterschlüssel	0
	Fahrernummer	0
	Fahrername	Fahrer 8
	Meisterschlüssel	0
	Fahrernummer	0
	Fahrername	Fahrer 9
	Meisterschlüssel	0
	Fahrernummer	99999999
3602	Fahrername	Meister
3603	Meisterschlüssel	98765432
		Ende

9.3.1.2 Setup <F3> - PTB Parameter-Liste

Hier werden nur die Parameter die unter Eichschutz stehen gedruckt.

Siehe hierzu auch: Kapitel 9.3.1.1 "Setup <F1> - Komplette Parameter-Liste" / Seite 73.

Parameter (Beispielausdruck	!)
16.05.2011 13:18:34 Gerät : MultiLevel	
Version : 1.23[1.27]DE Siegelzahl : 000002 Ser.Nr. : ???????? Tanknummer : - ? -	
Siegel gebrochen!	
Parameter CRC : 77A5	
Lokaler CAN-Bus	
+ 3112 Anz. Peilinterface + 3114 Anz. Wetleg-IF Globaler CAN-Bus	1 1
Kammern	
+ 3131 Anzahl Kammern + 3132111 Peilstab-Nr. + 3132112 Temp.Sensor-Nr. + 3132113 WetlegSensor-Nr. + 3132114 Peilstab Ser.Nr. + 3132121 Nullpunkt Peilstab + 3132122 Offset Eisschutz + 3132123 Offset Neigungst. + 3132124 Offset Schwimmer + 3132125 Verschiebung X + 3132126 Verschiebung Y + 3132127 Offset Temp.	3 1 1 3000 0 25000 0 0 0

•		
	21 201 40	Max. Längsneigung 3.00
+		Max. Längsneigung 3.00 Min. Querneigung -3.00
+		Max. Querneigung 3.00
+		Min. Abgabemenge 5000
+		Schwimmerkorrektur 1050
+		Produktname Bio-Diesel (RME)
+		Produktart Flüssigprodukt
+		PTB - Code 9
+		Kompensation JA
+		Komp. Temperatur 15
+		KompMethode 54B
+		Mittlere Dichte 831.0
+		Schwimmerkorrektur 800
	rerliste	Deliwinite inclinated 500
		Ende

9.3.2 PRINT <2> - Tabellen

Das Print Tabellen-MENÜ hat folgendes Aussehen

- Durch Drücken der <2>
 Taste gelangen Sie in das
 MultiLevel TabellenDruckmenü für die Peil- und
 Neigungstabellen.
- Durch Drücken der <
 Ziffertasten > (hier zum
 Beispiel <1> oder <2>), die
 der jeweiligen Funktion
 vorangestellt ist, gelangen
 Sie in das entsprechende



Untermenü bzw. zu den entsprechenden Funktionen.

Durch Drücken der **<F1>** Taste wird der Befehl "**ZURÜCK**" ausgeführt. Sie gelangen zurück in das Druck-Hauptmenü.

9.3.2.1 Tabellen <1> - Peiltabellen

Das Print Peiltabellen-MENÜ hat folgendes Aussehen

- Durch Drücken der <1>
 Taste gelangen Sie in das Peiltabellen-Druckmenü oder mit <2> Taste in das Neigungstabellen-Druckmenü.
- Die Auswahl einer Kammernummer, kann dann mit den **<Ziffertasten>** gewählt werden.
- Kammernummer:
 01

 <PRINT> startet
 den Druckauftrag

 <STOP> beendet
 den Druckauftrag

 F1

 F2

 F3
- Durch drücken der **<PRINT>**Taste wird der Druckauftrag gestartet.
- Durch Drücken der **<STOP>** Taste wird der Druckauftrag beendet. Sie gelangen zurück in die normale Funktionsanzeige.

9.3.2.2 Tabellen <1> - Peiltabellen-Liste

Peiltabelle		
(Beispiela	usdruck!)	
	16.05.2011	14:07:38
Gerät		fultiLevel
Version	: 1	23[1.27]DE
Siegelza		000002
Ser.Nr.		5555555
Tanknumm	er :-	- ? -
Siegel g	 ebrochen!	
Kalibriere Gerät		ıltiLevel
Version	: 00	
Ser.Nr.		322804
	• ±-	
Kammer 1		94 Einträge
SoftwCRC		SBDCEE
Nr.	h ======	VT
1	39.702 mm	n 0.000 L
2	43.930 mm	n 7.821 L
3	52.302 mm	
4	60.602 mm	n 45.305 L
5	69.084 mm	n 66.190 L
6	77.456 mm	n 88.896 L
7	86.004 mm	
8	94.545 mm	n 137.907 L
9	103.005 mm	
10	111.372 mm	
11	119.845 mm	n 219.593 L
12	128.292 mm	
13	136.604 mm	
14	144.916 mm	
15	153.407 mm	
16	162.046 mm	
17	170.582 mm	
18	178.936 mm	
19	187.540 mm	
20	195.847 mm	
21	204.677 mm	
22	213.010 mm	
23 24	221.840 mm 230.815 mm	
25	230.015 mm	
25	247.518 mm	
27	256.204 mm	
28	264.514 mm	
29	272.861 mm	
30	281.350 mm	
31	289.904 mm	
32	298.530 mm	
33	307.047 mm	
		Fortestzina
		Fortsetzung

N 7 1 'T 7	22222222	05 11 14 07 00
Multilevel 		.05.11 14:07 -02-
34	315.394 mm	1067.434 L
35	324.222 mm	1112.951 L
36	332.753 mm	1156.166 L
37	341.756 mm	1201.689 L
38	350.476 mm	1247.432 L
39	359.180 mm	1290.735 L
40	367.701 mm	1336.421 L
41	376.517 mm	1382.101 L
42	385.109 mm	1427.170 L
43	393.524 mm	1472.182 L
	402.224 mm	
	411.193 mm	
	419.563 mm	
47	428.164 mm	
48 49	436.525 mm 444.903 mm	1700.497 L 1747.005 L
50	453.530 mm	1793.487 L
51	461.928 mm	1840.076 L
52	470.425 mm	
53	478.955 mm	
54		
55	496.132 mm	
56	504.757 mm	2075.237 L
57	513.218 mm	2122.637 L
58	521.519 mm	2167.868 L
59	530.154 mm	2215.394 L
60	538.689 mm	2262.964 L
61	547.231 mm	2310.421 L
62	555.895 mm	2360.249 L
63		2407.839 L
64	573.142 mm	2455.316 L
65	581.535 mm	2502.704 L
66	590.342 mm	2552.678 L
67	598.893 mm	2600.412 L
68	607.485 mm	2648.172 L
69 70	615.878 mm 624.575 mm	2695.932 L 2745.987 L
70 71	633.169 mm	2745.987 L 2793.847 L
72	641.725 mm	2841.601 L
73	650.332 mm	2889.110 L
74	658.904 mm	2938.346 L
75	667.269 mm	2985.187 L
76	675.723 mm	3034.531 L
77	684.464 mm	3083.924 L
78	693.019 mm	3131.036 L
79	701.544 mm	3180.317 L
80	710.263 mm	3229.686 L
81	718.802 mm	3276.780 L
82	727.123 mm	3324.042 L
83	735.537 mm	3371.369 L
84	744.054 mm	3418.650 L
85	752.531 mm	3465.801 L
86	761.075 mm	3515.283 L
		Fortsetzung

MultiLevel	???????? 1	16.05.11 14:07	-03-	MultiLevel	55555555	16.05.11 14:08	-04-
87	769.734 mm	3562.553 L		140	1224.396 mm	6018.381 L	
88	778.262 mm	3612.073 L		141	1233.151 mm	n 6062.156 L	
89	786.850 mm	3659.406 L		142	1241.525 mm	n 6105.768 L	
90	795.521 mm	3708.864 L		143	1249.930 mm	n 6147.792 L	
91	803.843 mm	3756.101 L		144	1258.531 mm	n 6189.754 L	
92	812.435 mm	3803.541 L		145	1267.494 mm	n 6234.173 L	
93	820.888 mm	3850.936 L		146	1276.151 mm	n 6276.161 L	
94	829.460 mm	3898.299 L		147	1284.519 mm	n 6316.129 L	
95	837.986 mm	3947.795 L		148	1292.919 mm	n 6358.242 L	
96	846.683 mm	3995.283 L		149	1301.541 mm	n 6398.337 L	
97	855.161 mm	4042.622 L		150	1310.260 mm	n 6440.689 L	
98	863.585 mm	4090.036 L		151	1318.578 mm	n 6480.759 L	
99	872.102 mm	4137.532 L		152	1327.139 mm	n 6520.903 L	
100	881.014 mm	4187.397 L		153	1335.462 mm	n 6561.017 L	
101	889.835 mm	4234.805 L		154	1344.273 mm	n 6603.438 L	
102	898.297 mm	4282.450 L		155	1353.160 mm	n 6643.558 L	
103	906.670 mm	4329.808 L		156	1361.864 mm	n 6683.784 L	
104	915.496 mm	4377.305 L		157	1370.276 mm	n 6724.031 L	
105	924.259 mm	4427.216 L		158	1379.041 mm	n 6764.264 L	
106	932.769 mm	4472.511 L		159	1388.062 mm	n 6804.509 L	
107	941.166 mm	4520.152 L		160	1396.392 mm	n 6842.548 L	
108	949.884 mm	4567.786 L		161	1404.803 mm	n 6880.619 L	
109	958.290 mm	4613.257 L		162	1413.282 mm	n 6918.734 L	
110	966.908 mm	4661.010 L		163	1422.614 mm	n 6958.942 L	
111	975.519 mm	4708.500 L		164	1431.403 mm	n 6999.289 L	
112	983.863 mm	4754.040 L		165	1440.580 mm	n 7037.397 L	
113	992.273 mm	4799.512 L		166	1449.396 mm	n 7077.618 L	
114	1000.871 mm	4845.166 L		167	1458.016 mm	7113.481 L	
	1009.473 mm				1466.790 mm		
116	1018.349 mm	4940.662 L		169	1475.363 mm	n 7187.359 L	
117	$1026.880\ \text{mm}$	4986.303 L		170	1483.700 mm	n 7223.299 L	
118	$1035.273\ \text{mm}$	5031.775 L		171	1492.095 mm	n 7256.981 L	
119	1044.173 mm	5079.655 L		172	1500.970 mm	n 7295.272 L	
	1052.558 mm	5125.271 L			1509.462 mm		
	1061.189 mm	5171.001 L			1517.893 mm		
122	1069.664 mm	5216.542 L		175	1526.316 mm	n 7396.777 L	
123	1078.290 mm	5262.141 L		176	1535.017 mm	n 7430.478 L	
	1086.785 mm	5307.846 L			1544.549 mm		
	1095.280 mm	5353.545 L			1553.372 mm	7502.552 L	
	1103.896 mm	5399.293 L			1561.838 mm		
127	1112.219 mm	5442.803 L			1570.486 mm		
	1120.645 mm	5486.350 L			1578.942 mm	n 7599.574 L	
	1129.047 mm	5529.822 L			1587.520 mm		
	1137.760 mm	5575.572 L			1596.408 mm		
	1146.556 mm	5621.290 L			1605.176 mm		
	1155.117 mm	5666.933 L		185	1614.030 mm		
	1164.157 mm	5712.845 L		186	1622.627 mm		
	1172.852 mm	5756.387 L			1631.388 mm		
	1181.190 mm	5800.067 L			1640.041 mm		
	1190.202 mm	5845.929 L			1649.114 mm		
	1198.730 mm	5889.497 L		190	1657.668 mm		
	1207.356 mm	5933.240 L		191	1666.063 mm		
139	1215.864 mm	5976.958 L		192	1675.102 mm		
				193	1684.007 mm		
				194	1692.553 mm	n 7981.124 L	
		Fortsetzu	ing				Ende

9.3.2.3 Tabellen <2> - Neigungstabelle-Liste

Neigungstabelle						
(Beispiela	(Beispielausdruck!					
NICHT komplett!)						
	16.05.20	11 14:38:0)4			
Gerät		: MultiLev	<i>r</i> el			
Version		: 1.23[1.2	27]DE			
Siegelza		: 000002	_			
Ser.Nr.		: 33333333	?			
Tanknumm	er	: - ? -				
Siegel g	ebrochen!					
Kalibriere	 inheit					
Gerät	:	MultiKall	Li			
Version		01.00 BE				
Ser.Nr.	:	18AB0001				
Kammer 1	:	250 Eintı	räge			
SoftwCRC	:	96418FE7				
	Nr. 1) mm			
33645		19316	12718			
6521	755	-4548	-9338			
-13546	-17016	-18943	-18430			
-15882	-12602	-8814	-4598			
4947	10220	15798	21668			
27814	34227	40897				
54977	62375	70006	77864			
85947	94250	102810	111686			
21316	18271	15542	13104			
10934	9010	7314	5828			
4538	3429	2490	1712			
1086	607	268	67			
67	268	607	1086			
1712	2490	3428	4538			
5828	7314		10934			
13104	^		21316			
36665	Nr. 2 28877	11.000 21439	14368			
7698	1442	- 4337	- 9553			
-14000	-17033	- 18452	-18497			
-16939	-13679	-9602	- 5006			
5360	11042	17021	23280			
29807	36590	43620	50891			
58396	66130	74088	82268			
90664	99281	108133	117284			
25615	22021	18785	15881			
13285	10973	8927	7128			
5559	4208	3060	2107			
1339	749	332	83			
83	332	749	1339			
2107	3060	4208	5559			
7128	8927	10973	13285			
15881	18785	22021	25615			
			Fortsetzung			

MultiLevel	33333333	16.05.11	14:38	-02-
	N ₂₀ 2	21.000		
39147	Nr. 3 31013	23232	15834	
8856	2358	-3555	-8665	
-12467		-16261	-16541	
-15701	- 13470	-9732	-5146	
5576	11513	17769	24319	
31141	38222	45550	53118	
60917	68943	77190	85652	
94335	103225	112341	121742	
30170	26001	22232	18836	
15789	13068	10650	8518	
6654	5043	3673	2532	
1610	901	399	100	
100	399	901	1610	
2531	3673	5043	6654	
8518	10651	13068	15790	
18836	22232	25999	30170	
	Nr. 4	31.000	mm	
40969	32592	24601	17037	
9969	3506	-2142	-6572	
-9801	-12055	-13398	-13840	
-13356	-11865	-9104	-4977	
5567	11586		24709	
31732	39030	46587	54390	
62429	70698	79188	87902	
96820	105949	115300	124916	
34939	30170	25845	21937	
18419	15267	12462	9981	
7804	5921	4316	2977	
1895	1061	470	118	
118	470	1061	1894	
2977	4316	5920	7805	
9981	12460	15267	18419	
21936	25844	30171	34940	
42061	Nr. 5	41.000 25505	17956	
11027		-65		
-6926	4911 -9087	-10451	-3941 -11022	
-10785	-9699	-7677	-4466	
5308	11221	17606	24386	
31508	38936	46646	54620	
62842	71302	79974	88904	
98028	107358	116897	126694	
39883	34518	29618	25174	
21167	17568	14356	11509	
9010	6841	4991	3445	
2193	1230	545	137	
136	545	1229	2194	
3445	4990	6841	9009	
11510	14356	17569	21167	
25175	29618	34517	39884	
		F	ortsetzi	ıng

MultiLevel	???????	16.05.1	1 14:38	-03-
	Nr. 6	51.000		
	33868		18555	
12017		2117	- 1492	
-4336		- 7842	-8522	
-8475	-7679	-6085	-3607	
4776	10371	16586	23288	
30399	37865	45649	53723	
62066	70646	79504	88572	
97853		117031		
44560		33370	28457	
23988		16326		
10264		5693	3931	
2504	1404	622	155	
155	622	1404	2504	
3931	5693	7800	10264	
13101	16326	19950	23989	
28456	33369	38732	44561	
	Nr. 7	61.000	mm	
41817	33467	25749	18821	
12918	7975	3819	382	
-2370	-4457	-5886	-6660	
-6771	-6201	-4921	-2883	
3966	9028	14893	21373	
28356	35761	43533	51633	
60019	68712	77646	86815	
96206		115605		
48489	42270	36534	31254	
26429	22041	18091	14561	
11438		6370	4406	
	1577			
2811		700	175	
175	700	1577	2810	
4406	6370	8711	11438	
14561	18092	22041	26428	
31253	36534	42271	48487	
	Nr. 8	71.000		
40776	32710			
13708			1775	
- 915	-2991	-4457	-5315	
- 5559	- 5175	-4145	-2436	
3252	7546	12876	18988	
25719	32957	40628	48668	
57068	65758	74724	83944	
93395	103058	112938	123073	
51732	45194	39144	33552	
28417	23740	19512	15723	
12365	9427	6901	4777	
3049	1711	759	190	
190	759	1712	3050	
4778	6901	9428	12365	
15723	19512	23740	28417	
33552	39144	45195	51729	
		-	-	
		F	ortsetzi	ıng

MultiLevel	5555555	16.05.1	1 14:38	-04-
	Nr. 9	81.000	mm	
39676	32044	25350	19530	
14428	9982	6157	2929	
283	-1790	-3294	-4228	
-4588	-4363	-3541	-2097	
2800	6391	10992	16577	
22925	29889	37358	45283	
53578	62211	71147	80361	
89828	99514	109412	119586	
54557	47752	41417	35558	
30157	25227	20756	16742	
13175	10052	7363	5099	
3257	1829	812	203	
203	812	1829	3257	
5100	7363	10053		
16742		25226	30157	
35559		47752	54560	
	Nr. 10	91.000		
38762	31710	25498	19979	
15092	10802	7085	3924	
13092	- 767	- 2307	-3311	
-3774	-3688	-3043	-1821	
2454	-5000 5591	9499	14391	
20221	26787	33975	41666	
49801	58311	67153	76292	
85711	95382	105262	115423	
	49998	43429		
57027			37329	
31709	26554	21870 7777	17657	
13905 3443	10612	859	5389	
	1934		215 3443	
215	859	1934		
5388	7777	10613		
	21869	26554		
37330		50001		
20010	Nr. 11	101.000		
38210	31631	25723	20428	
15709	11543	7911	4803	
2209	126	-1450	-2516	
-3073	-3110	-2619	-1589	
2171	4958	8410	12618	
17782	23843	30628	38006	
45884	54194	62881	71893	
81204	90800	100611	110728	
59192	51957	45197	38829	
33079	27747	22868	18483	
14566	11127	8154	5652	
3611	2029	901	225	
225	901	2029	3611	
5652	8154	11125	14563	
18482	22868	27753	33122	
38885	45070	51955	59194	
•				
•				
				usw.

9.3.3 **PRINT <3> - Logbuch**

Das Print Logbuch-MENÜ hat folgendes Aussehen

- Durch Drücken der <3> Taste gelangen Sie in das MultiLevel Logbuch-Druckmenü.
- Durch Drücken der <
 Ziffertasten > (hier zum
 Beispiel <1> bis <5>), die der
 jeweiligen Funktion
 vorangestellt ist, gelangen Sie
 in das entsprechende
 Untermenü.



Durch Drücken der **<F1>** Taste wird der Befehl "**ZURÜCK**" ausgeführt. Sie gelangen zurück in das Druck-Hauptmenü.

9.3.3.1 Logbuch <1> - Ereignis-Logbuch

Das Ereignis-Logbuch-MENÜ hat folgendes Aussehen

- Durch Drücken der <1> Taste gelangen Sie in das Ereignis-Logbuch Druckmenü.
- Um das Ereignis-Logbuch zu drucken wird die <ID> und das <Passwort> für Meister Berechtigung nenötigt.



Ereignis-Logbuch-MENÜ / Start- und End Datum/Zeit eingeben

Start> und <End> Datum/Zeit für den Druck-Bereich eingeben.

Bei der Engabe kann mittels der Pfeiltasten ← / → zwischen den einzelnen Eingabefeldern gesprungen werden.

Ereign	is-Logl	ouch
Bereich Start Datum Zeit	01.01	.2000
Ende Datum Zeit	16.05 15:	.2011
ZURÜCK	DI	RUCKEN
	F2	=3

9.3.3.2 Logbuch <1> - Ereignis-Bericht Liste

Ereignis-Bericht (Beispielausdruck!						
NICHT komplett!)						
09.04.2010 10:15:17 - 16.05.2011 12:45:37						
Gerät : MultiLevel						
Version : 1.23[1.27]DE						
Siegelzahl : 000002						
Ser.Nr. : ???????						
Tanknummer : -?-						
Siegel gebrochen!						
09.04.2010						
10:15:17 1 Power ON						
10:16:22 2 Main Mode I						
10:16:22 3 Main Mode E						
10:16:48 4 Power OFF						
10:16:56 5 Power ON						
10:17:00 6 NMX stat.1: I Prd.: 1						
10:17:00 7 NMX stat.2: I Prd.: 2						
10:17:00 8 NMX stat.3: I Prd.: 3						
10:17:00 9 Main Mode I						
10:17:08						
11:22:02						
11:22:06						
11:22:06						
11:22:06						
11:22:06						
11:22:09 16 Main Mode M						
11:22:09 17 Enter Menu						

	18 Wetleg 1 DRY
11:22:17 1	19 Wetleg 2 DRY
11:22:17 2	20 Wetleg 3 DRY
11:22:57 2	21 Leave Menu
11:22:59 2	22 Main Mode I
11:23:07 2	23 Power OFF
11:23:13 2	24 Power ON
11:23:16 2	
11:23:48 2	26 BottomValve 1: OPEN
11:24:56 2	27 BottomValve 1: CLOSE
11:25:01 2	28 Main Mode I
11:25:05 2	29 Main Mode D
11:25:10	30 Main Mode I
11:25:20	31 BottomValve 1: OPEN
11:25:23	32 BottomValve 1: CLOSE
	33 BottomValve 1: OPEN
	34 Wetleg 1 WET
11:25:35	35 BottomValve 1: CLOSE
11:25:40	36 BottomValve 2: OPEN
11:25:42	37 BottomValve 2: CLOSE
11:25:44	
11:25:46	39 Main Mode D
11:25:52	10 Main Mode I
11:25:56	11 Main Mode M
	Fortsetzung

MultiLevel	???????? 16.05.11 15:00	-02-	MultiLevel	???????? 16.05.11 15:00 -03-
11:25:56			11:50:12	94 Dlv. 1 : Print
11:26:06	43 Leave Menu		11:50:19	95 Dlv. 1 : Idle
11:26:08	44 Main Mode I		11:50:19	96 Delivery 1 printed
11:26:19	45 Wetleg 2 WET		11:51:25	97 Main Mode M
11:26:21	46 Wetleg 3 WET		11:51:25	98 Enter Menu
11:27:23	47 Main Mode D		11:51:59	99 Leave Menu
11:27:40			11:52:02	100 Main Mode D
11:27:40	49 Dlv. 1 : Test		11:52:12	101 User start 1
11:27:40	50 BottomValve 1: OPEN		11:52:12	102 Dlv. 1 : Test
11:27:48			11:52:12	103 BottomValve 1: OPEN
11:27:52	52 Dlv. 1 : StartDlv		11:52:19	104 Dlv. 1 : Lvl1
11:27:57	53 Dlv. 1 : Dlv		11:52:24	105 Dlv. 1 : StartDlv
11:27:57 11:27:57	54 Line Valve 1: OPEN		11:52:29	106 Dlv. 1 : Dlv
11:28:10	55 Dlv. 1 : Stop		11:52:29	107 Line Valve 1: OPEN
11:28:10	56 BottomValve 1: CLOSE		11:54:31	108 User stop 1
11:28:10			11:54:31	109 Dlv. 1 : Stop
11:28:30			11:54:31	110 BottomValve 1: CLOSE
11:28:30			11:54:31	111 Line Valve 1: CLOSE
11:28:35			11:54:42	112 User confirm 1:1018
11:28:35	61 BottomValve 1: CLOSE		11:55:19	113 User start 1
11:28:35			11:55:19	114 Dlv. 1 : StartDlv
11:28:49	63 Dlv. 1: Print		11:55:19	115 BottomValve 1: OPEN
11:28:55	64 Dlv. 1 : Idle		11:55:24	116 Dlv. 1 : Dlv
11:28:55	65 Delivery 1 printed		11:55:24	117 Line Valve 1: OPEN
11:29:10			11:55:28	118 Dlv. 1 : Wetleg
11:29:11			11:56:18	119 Wetleg 1 DRY
11:29:11			11:56:24	120 User stop 1
11:29:30			11:56:24	121 Dlv. 1 : Stop
comp. 0: 2			11:56:24	122 BottomValve 1: CLOSE
11:44:03	70 Power OFF		11:56:24	123 Line Valve 1: CLOSE
11:47:59	70 Tower OFF 71 Power ON		11:56:28	124 Dlv. 1 : Wait Print
11:48:02	72 Main Mode I		11:56:28	125 Delivery 1 finished
11:48:05			11:56:39	126 Dlv. 1 : Print
11:48:06			11:56:39	127 Unapproved 1: Min. Vol.:
11:48:06	75 Enter Menu		4521 (5000)	12. Orapproved 1. Pill. VOI
11:48:37	76 Leave Menu		11:56:44	128 User confirm 1:1014
11:48:40	77 Main Mode I		11:56:50	129 Power OFF
11:48:41	78 Main Mode D		11:56:58	130 Power ON
11:49:41	76 Main Mode D 79 User start 1		11:56:59	131 Main Mode D
11:49:09	80 Dlv. 1 : Test		11:56:59	132 Delivery 1 finished
11:49:09	81 BottomValve 1: OPEN		11:56:59	132 Delivery i limished 133 Power OFF
11:49:09	82 Dlv. 1 : Lvl1		11.07.20	TOO LOWET OLL
11:49:17	83 Dlv. 1 : StartDlv		13.04.2010	
11:49:22	84 Dlv. 1 : Startbiv		14:52:16	134 Power ON
11:49:26	85 Line Valve 1: OPEN		14:52:16	134 FOWER ON 135 Main Mode D
11:49:26	86 Dlv. 1 : Wetleg		14:52:19	136 Delivery 1 finished
11:49:36			14:52:19	136 Delivery 1 linished 137 Dlv. 1 : Print
11:49:45	87 Dlv. 1 : Stop 88 BottomValve 1: CLOSE		14:52:30	137 DIV. 1 : Princ 138 Dlv. 1 : Idle
11:49:45	89 Line Valve 1: CLOSE		14:52:31	
				139 Delivery 1 printed 140 Main Mode M
11:49:48	90 Unapproved 1: Wetleg		14:52:33	
11:49:48	91 Dlv. 1 : Wait Print		14:52:33	141 Enter Menu
11:49:48	92 Delivery 1 finished		14:52:36	142 Leave Menu
11:49:55	93 User confirm 1:1015		14:52:39	143 Main Mode D
			14:52:40	144 Main Mode I
	Touch a at		•	
	Fortsetzun	y		usw.

9.3.3.3 Logbuch <2> - Parameter-Logbuch Liste

- Der Ausdruck kann mit **Start**> und **End**> Datum/Zeit für einen bestimmten Zeitraum gewählt werden.
- Wie in Kapitel "Ereignis-Logbuch-MENÜ
 / Start- und End Datum/Zeit eingeben" / Seite 84 beschrieben.

		ericht	
(Beispiel	ausdruck.	!)	
09.04.201	0 11:22:3	30 - 11.05.2011 12:3	9:43
Gerät		: MultiLevel	
Version		: 1.23[1.27]DE	
_	ahl		
Ser.Nr.		: 33333333	
Tanknum	mer 	: - ? - 	
Siegel	gebrocher	n! 	
09.04.201	_		
11:22:30	3115	(Anz. IO-IF 0>):
11.22.42	3123	(NOMIX Knoten):
		11>	, .
11:48:28		SET ,	
11:51:45	3132138	(Neigungsstop 0>): 250
19.04.201	_		
08:32:19	2	BROKEN , DIP-switc	:h
08:32:35	3132136	BROKEN , DIP-switch (Korrektur)000> 1.003): 39999
19.08.201	0		
15:05:02	31547	(Inst. K-Wert Längs	;):
			-0.8
15:05:47		(Inst. K-Wert Quer	
		0.00>	1.13
15:06:31		(Inst. K-Wert Quer	
		L.13>	-1.13
15:26:41	3132124	(Offset Schwimmer 0>): 7500
23.08.201	0		
		(Nr. of Comp.):
		3>	4
27.04.201	_		
14:08:34	3115	(Anz. IO-IF 0>):
14:08:44	3123	(NOMIX Knoten):
		11>	(
15:32:08	31433	-):
00 01 01		NO>	YES
28.04.201	_	/ED (TO):	,
09:11:49	3122	(EMIS Node 0>): 21
11.05.201	1		
12:39:43	314211	(Abfrage Vorwahl):
		JA>	NEI
			End
			וטונע

9.3.3.4 Logbuch <3> - Kammerüberwachung

Logbuch-Kammerüberwachung Anzeige hat folgendes Aussehen

Um das Ladungs-Logbuch zu drucken wird die <ID> und das <Passwort> für Meister Berechtigung nenötigt. Wie unter 9.3.3.1 "Logbuch <1> - Ereignis-Logbuch" / Seite 83 beschrieben.



Start> und **End**> Datum/Zeit für den Druck-Bereich eingeben.

- Bei der Engabe kann mittels der Pfeiltasten ← / → zwischen den einzelnen Eingabefeldern gesprungen werden.
- Druckauftrag mit **<F3>** starten.

9.3.3.4.1 Logbuch <3> - Kammerüberwachung Liste

Kammerüberwachung (Beispielausdruck!) 27.01.2011 08:59:12 - 06.05.2011 11:16:23 Gerät : MultiLevel Version: 1.23[1.27]DE Siegelzahl: 000040 Ser.Nr. : ???????? Tanknummer: -?-Siegel gebrochen! 27.01.2011 08:59:12 Vor Abg. / BV zu 01: 6139.8 L 1005.3 mm nass 02: 7309.7 L 1189.0 mm nass 03: 7439.2 L 1158.4 mm nass 04: 2237.5 L 515.5 mm trocken 05: 0.0 L 26.0 mm trocken 08:59:52 Vor Abg. / BV auf 01: 6139.8 L 1005.3 mm nass 02: 7309.7 L 1189.0 mm nass 03: 7439.2 L 1158.4 mm nass 04: 0.0 L 515.5 mm trocken

05: 0.0 L 26.0 mm trocken 09:18:32 Nach Abg. / BV zu 01: 1369.4 L 301.2 mm nass 02: 7309.7 L 1189.0 mm nass 03: 7439.2 L 1158.4 mm nass 04: 2237.5 L 515.5 mm trocken 05: 0.0 L 26.0 mm trocken

9.3.3.5 Logbuch <4> - Messungen

Messdaten-Logbuch Anzeige hat folgendes Aussehen

- Start> und <End> Index für den Druck-Bereich eingeben.
- Bei der Engabe kann mittels der Pfeiltasten ← / → zwischen den einzelnen Eingabefeldern gesprungen werden.
- Entsprechendes Druck-Layout wählen mit den Tasten <F1> und <F3>.
- Messdaten-Logbuch

 Bereich
 Start
 Index 5

 Ende
 Index 5

 Layout-Auswahl
 >Formular Nr.1<

 VORHER. NÄCHST.
- Mit Bestätigung des Druck-Layouts (Taste **<ENTER>** wir der Ausdruck gestartet.
- Je nach Logbuch-Eintrag kann der Ausdruck variieren. Hier zum Beispiel für Beladung und Lieferschein.

9.3.3.5.1 Logbuch <4> - Messdaten-Logbuch Liste (Beladung / Lieferschein)

(Beispielausdruck!)	
(Kopie)		
Start-Datum	:	27.04.2011
Tanknummer	:	- ? -
Beleg-Nr.	:	6
Kammer Ende	:	01 G
Start - Endzeit	:15:45:2	1 - 15:46:21
Mittlere Temp.	:	+0,3 °C
Produkt		10/3
	:	Diesel

Beladung

Lieferschein					
(Beispielausdruck!)				
(Kopie) Start-Datum Tanknummer Beleg-Nr.	: :	09.04.2010			
Daten aus geeichten Anlagenteilen sind durch Sterne eingeschlossen.					
Kammer Ende Start - Endzeit Mittlere Temp. Produkt Zähler bei Start	: :11:52:12 : :	01 L - 14:52:19 +0,0 °C Diesel 0 Liter			

Menge b. Abg.Temp.: 440,6 Liter
Menge bei 15°C: 446,0 Liter

Kammer Ende: 02 G
Start - Endzeit: 15:45:29 - 15:45:56
Mittlere Temp.: +0,4°C
Produkt: Super-Plus (98)
Zähler bei Start: 0 Liter
Menge b. Abg.Temp.: 10513,3 Liter
Menge bei 15°C: 10695,5 Liter

Menge b. Abg.Temp.: 4521,2 Liter
Menge bei 15°C : 4578,7 Liter


Ende

9.3.3.6 Logbuch <5> - Updates

Update-Logbuch Anzeige hat fogendes Aussehen

Um das Update-Logbuch zu drucken wird die <ID> und das <Passwort> für Meister Berechtigung nenötigt. Wie unter 9.3.3.1 "Logbuch <1> - Ereignis-Logbuch" / Seite 83 beschrieben.

Start> und <End> Datum/Zeit für den Druck-Bereich eingeben.



- Bei der Engabe kann mittels der Pfeiltasten ← / → zwischen den einzelnen Eingabefeldern gesprungen werden.
- Das Logbuch kann nur nach Ausdruck des Update-Logbuch bei gebrochenem Siegel zurückgesetzt werden.
- Siehe Kapitel 13.5 "Download / Software-Update" / Seite 198.

9.3.3.6.1 Logbuch <5> - Update-Bericht Liste

Tanknummer : 1234ABCD	
Siegel gebrochen!	
Restl.Versuche : 95	
17.10.08 14:48 + 098BB138 19.10.08 12:32 - FFFFFFFF 20.10.08 15:12 + 098AB37F 05.11.08 09:17 + A35FBD97 07.11.08 19:38 - FFFFFFFF	Eggers Meier Schmidt Müller Eggers

9.3.4 PRINT <4> - Report


Das Report-MENÜ hat folgendes Aussehen

- Durch Drücken der <4> Taste gelangen Sie in das MultiLevel Report-Druckmenü.
- Durch Drücken der <
 Ziffertasten > (hier zum
 Beispiel <1> oder <2>), die der
 jeweiligen Funktion
 vorangestellt ist, gelangen Sie
 in das entsprechende
 Untermenü.



- Gegebenenfalls entsprechendes Druck-Layout wählen mit den Tasten <F1> und <F3>.
- Durch Drücken der **<F1>** Taste wird der Befehl "**ZURÜCK**" ausgeführt. Sie gelangen zurück in das Druck-Hauptmenü.

9.3.4.1 Report <1/2> - Tourbericht Liste - Beispiel 1



Beispiel 1:

Summenblock für Kammern

Berichtskopf (Header):

• Allgemeine Informationen

*****	*****	****	***	****	**;	*****	**	******
01.07.203								
Beleg								
0012345		-		-			-	
0012346		-	-				-	
0012347							-	
0012348		-		-			-	
0012348			-				-	
0012348		03L	06	+18	+	12345	6	123456
02.07.20	10							
Beleg	Zeit	Ka	Pr	Tmp	S	Vt (I	(۱	VO(L)
0012349	11:12	01L	05	+23	+	12345	6	123456
0012349	11:12	02L	02	+22	+	12345	6	123456
0012349	11:12	03L	03	+24	+	12345	6	123456
0012350	14:48	01L	03	+19	+	12345	6	123456
0012351	14:48	02G	02	+20	-	12345	6	123456
0012352	14:48	03L	06	+18	+	12345	6	123456
Summen					7	Jt (L)		V0(L)
Kammer 1	:			12	234	45678	12	2345678
Kammer 2	:			12	234	45678	12	2345678
Kammer 3	:			12	234	45678	12	2345678
Totalize	r (Vt)				Ge	esamt		Tag
Kammer 1	:			12	234	45678	12	2345678
Kammer 2	:			12	234	45678	12	2345678
Kammer 3	:			12	234	45678	12	2345678
Ende								

Abgabenblock:

- Beleg Belegnummer
- Zeit Begin der Abgabe
- Ka Kammernummer
- Pr Produktcode
- Tmp mittlere Abgabetemperatur
- S Eichstatus (+ = geeicht)
- Vt Abgabevolumen unkompensiert
- V0 Abgabevolumen kompensiert

Summen über Berichtszeitraum

• Hier: nach Kammern summiert

Totalizer

• Immer kammerbezogen

9.3.4.2 Report <1/2> - Tourbericht Liste - Beispiel 2

Tourbericht 01.07.2010 13:42:45 - 15.09.2010 12:46:10 Gerät : MultiLevel *********** * Version : 1.22[1.26]DE * Siegelzahl : 000004 * Ser.Nr. : 18AB1234 * Tanknummer : 4711/0815 ********* * Siegel OK! -******************************* 01.07.2010 Beleg Zeit Ka Pr Tmp S Vt(L) VO(L) 0012345 13:42 01L 05 +23 + 123456 123456 0012346 13:42 02L 02 +22 + 123456 123456 0012347 13:42 03L 03 +24 + 123456 123456 0012348 17:48 01L 03 +19 + 123456 123456 0012348 17:48 02G 02 +20 - 123456 123456 0012348 17:48 03L 06 +18 + 123456 123456 02.07.2010

Beispiel 2:

Summenblock für Produkte

Berichtskopf (Header):

• Allgemeine Informationen

Abgabenblock:

- Beleg Belegnummer
- Zeit Begin der Abgabe
- Ka Kammernummer
- Pr Produktcode
- Tmp mittlere Abgabetemperatur
- S Eichstatus (+ = geeicht)

Beleg	Zeit	Ka	Pr	Tmp	S	Vt(L)	V0(L)
0012349	11:12	01L	05	+23	+	123456	123456
0012349	11:12	02L	02	+22	+	123456	123456
0012349	11:12	03L	03	+24	+	123456	123456
0012350	14:48	01L	03	+19	+	123456	123456
0012351	14:48	02G	02	+20	_	123456	123456
0012352	14:48	03L	06	+18	+	123456	123456
Summen					7	/t (L)	V0(L)
Diesel:				12			2345678
Ultimate	:			12	234	45678 1	.2345678
V-Power:				12	234	45678 1	2345678
Totalize	r (Vt)				Ge	esamt	Tag
Kammer 1:	:			12	234	45678 1	2345678
Kammer 2:	:			12	234	45678 1	2345678
Kammer 3:	:			12	234	45678 1	.2345678
Ende							

- Vt Abgabevolumen unkompensiert
- V0 Abgabevolumen kompensiert

Summen über Berichtszeitraum

· Hier: nach Produkten summiert

Totalizer


• Immer kammerbezogen

9.4 Einstellungen und Änderungen

Das Haupt-MENÜ hat folgendes Aussehen

Durch Drücken der <MENÜ> Taste gelangen Sie in das MultiLevel Haupt-MENÜ.

Durch Drücken der <Ziffertasten> (hier zum Beispiel <1> bis <5>), die der jeweiligen Funktion vorangestellt ist, gelangen Sie in das entsprechende Untermenü.



Durch Drücken der **<F1>** Taste wird der Befehl "**ZURÜCK**" ausgeführt; Sie gelangen zurück in die normale Funktionsanzeige.

Erläuterung der Untermenüs

1 Anzeige-Konfig.: Konfiguration der Anzeige ()
2 Ladeplan: Anzeige des Ladeplans ()
3 Parameter-Liste: Eingabe der Setup-Parameter ()
4 Service: Aufrufen von Diagnose-Funktionen ()
5 Fernzugriff: Fernzugriff Funktionalität

6 Datenübertragung: Datenübertragungs Funktionalität

7 Totalizer: Totalizer Funktionalität ()

9.5 Anzeige – Konfiguration - 1

Anzeige - Konfig. Bildschirm



Mit Drücken der Taste <1> gelangen Sie in das Untermenü zur Konfiguration der Anzeige.

- ▶ 12 Datum und Uhrzeit
- ▶ 13 Benutzersprache
- ▶ 14 Kundensprache



Anzeige - Konfigurations Bildschirm



Zur Einstellung des Datums und der Uhrzeit sind die im Display angezeigten Anweisungen zu befolgen.

▶ 12 - Datum und Uhrzeit

Das Datum und die Uhrzeit sind dann mit den

<Ziffertasten> einzugeben.

 Nach Eingabe des Tages, z.B.: "13", springt der Cursor automatisch weiter auf den Monat etc.



- Die Jahreszahl darf nicht abgekürzt eingegeben werden.
 Anderenfalls werden die eingegebenen Daten nicht in das System übernommen.
- Mit der <F1> Taste "ZURÜCK" wird zurück ins Haupt-MENÜ gewechslet.

► 13 - Benutzer Sprache

Die Benutzersprache wird verwendet für das Menüsystem, allgemeine Anzeigen und Fehlermeldungen.

▶ 14 - Kundensprache

Die Kundensprache wird verwendet für den Ausdruck des Lieferbeleges.

9.6 Anzeige des Ladeplans - 2


Anzeige Ladeplan mit NoMix

Wenn das MultiLevel zusammen mit NoMix betrieben wird, können hier in der Ladeplan-Anzeige nur die Füllstände und das Produkt abgelesen werden. Änderungen sind nicht möglich.

L	adeplan	
Kammer		
1 - DK 2 - SU 3 - DK	Unbe	619 L kannt kannt
Zurück		
F1	F2	F3

Anzeige Ladeplan im Standalone-Betrieb

- Im Standalone-Betrieb hingegen, ist das IO-Interface (Siehe Kapitel 7.8 "I/O-Interface NM2IO" / Seite 62) zur Ansteuerung der Bodenund Durchgangsventile direkt am MultiLevel angeschlossen.
- Mehr Information zum Standalone-Betreib Siehe Kapitel 7.1.6 "Standalone-Betrieb" / Seite 57.




Der Ladeplan muss jetzt manuell einge-geben werden.

Die Kammern können mit den **<Zifferntasten> <1>...<x>** ausgewählt und das Produkt entsprechend angepasst werden.

Produktwahl im Standalone Betrieb

(Das Produkt für die gewählte Kammer kann dann mit den <Zifferntasten> <1>...<9> entsprechend der vorgegebenen Werte ausgewählt werden.



9.7 Parameter-Liste - 3

Bei der Inbetriebnahme des MultiLevel-Systems muß der "Tankwagen Ausrüster" das System auf den entsprechenden Tankwagen anpassen. Dieses geschieht hier im Untermenü "Parameter-Liste", das wiederum weitere Untermenüs besitzt.

- Mit Drücken der Taste <3> wird aus dem Hauptmenü in folgende Anzeige gewechselt:
- Mit Drücken der Zifferntasten, die den Untermenüs vorangestellt sind, kann dann in weitere Untermenüs gewechselt werden.
 - Mit <F1> = ZURÜCK oder <Stop> wird zurück in die nächst höhere Ebene



gewechselt. In welchem Untermenü bzw. bei welchem Parameter man sich gerade befindet wird oben in der Anzeige hinter dem Wort "Auswahl" angezeigt.

- Der Setupparameter "Anzahl Kammern" befindet sich zum Beispiel im Untermenü:
 - **Auswahl: 3131**.

Diese Nummern der Untermenüs / Parameter werden später für jeden einzelnen Parameter aufgeführt. Befindet sich in der folgenden Beschreibung ein Stern vor dem Setupparameter, z.B. *3131, handelt es sich um einen eichrelevanten Parameter. Ist ein Parameter grau

unterlegt, z.B. ***3132133**, braucht er nicht eingestellt werden bzw. darf er nur nach Absprache mit F.A. Sening geändert werden.

Erläuterung der Untermenüs

1 Geräteeinstellg: Gerätespezifischen Parametern ()
2 Druckereinstellg: Druckerspezifiasche Parameter ()

3 Komponenten: Einstellung von einzelnen

Hardware-Komponenten ()

4 Formular-Beschr.: Formular Einstellungen ()

5 Produktdefinition: Produktspezifiasche Parameter ()
6 Fahrerliste: Fahrerspezifische Parameter ()

SETUP-Schalter

Um sicher zu stellen, dass sicherheitstechnische / eichtechnische Parameter nicht willkürlich umgestellt werden können, sind bestimmte Parameter nur durch Umlegen eines Hardwareschalters in der Main Unit zu ändern (Zeichnung Nr. 51.351675 oder MLMAINDISP in Kapitel Kapitel 0 "51.351675" / Seite 262).

Der SETUP-Schalter ist der 8. Schalter vom DIP-Switch auf dem MLMAIN CPU-Board. Leuchtet die SETUP-Leuchtdiode (rot), ist das SETUP freigegeben und es können alle Parameter geändert werden.

Um einen Parameter zu ändern, drücken Sie die Taste **<Enter>**. Bei sicherheits- oder eichrelevanten Parametern werden Sie zusätzlich aufgefordert, unterschiedliche Passwörter / IDs einzugeben.

Fabrikseitig sind folgende IDs eingestellt:

"Ihre ID":"Ihr Passwort":1

Siegelcode": 12345678

Die ordnungsgemäße Einstellung des SETUPs ist vom Fachbetrieb zu bescheinigen. Die Parameterliste ist auszudrucken sowie auf einem entsprechenden Formblatt festzuhalten.

Ferner sollte die Parameterliste zur Archivierung auch auf einer Chipkarte gespeichert werden. Hierzu ist der Chipkartenleser / -schreiber (Teilenummer: CCR) zumindestens zum Zeitpunkt der Eingabe der Parameter anzuschließen.

Ist das MultiLevel - System in einem Fahrzeug verbaut, das unter einer eichamtlichen Aufsicht versiegelt und betrieben wird, müssen alle eichrelevanten Parameter vom Eichbeamten geprüft und anschließend versiegelt werden. Die länderspezifischen Vorschriften dazu sind einzuhalten.

In der DOK-480 "*MultiLevel Kalibrierung und Eichung*" sind die Abläufe zur Eichung eines MultiLevel - Fahrzeuges beschrieben.



Nach Beenden der Einstellungen muß der Schalter wieder umgelegt werden, d.h. die LED (rot) leuchtet nicht. Außerdem ist das elktronische Siegel zu setzen (Siehe Kapitel 9.8.1 "Siegel - 41" / Seite 147).

9.7.1 Geräteeinstellung - 31

Einstellung von Gerätespezifischen Parametern.



Erläuterung der Untermenüs


1	Lokaler CAN-Bus:	()
2	Globaler CAN-Bus:	()
3	Kammern:	()
4	Bedien-Optionen:	()
5	Eichrestriktionen:	()

9.7.1.1 Lokaler CAN-Bus - 311

Hier werden die Parameter für den lokalen CAN-Bus, auch interner CAN-Bus genannt, eingestellt. Über den interrnen CAN-Bus kommuniziert MultiLevel mit zugehörigen Interface Baugruppen wie dem Peilstab Interface, Restmengen Interface etc.

▶ 3111 - Anz. Terminals

Hier wird die Anzahl der Terminals / Bediengeräte eingestellt. Bei einem TKW mit beidseitiger Abgabe wird unbedingt empfohlen, auf beiden TKW-Seiten ein Bediengerät zu installieren. Auf der einen Seite die Main Unit und Display (MLMAINDISP / MLMAINDISP2) auf der anderen Seite ein Standard



Bediengerät (NM2DISPLAY). Gemäß Kapitel 7.1 "Main Unit / Display - MLMAINDISP / MLMAINDISP2" / Seite 53. Es muss für das erste Bediengerät (MLMAINDISP(2)) die Knotennummer "0" eingestellt werden, für das Zweite (NM2DISPLAY) die Knotennummer "1".

▶ *3112 - Anz. Peilinterface

Einstellung, wieviel Peilstab-Interfaces installiert sind. Z.zt. wird von der Software nur ein Peilstabinterface unterstützt.

***3114 - Anz. Wetleg-IF** (Restmengensensor-IF)

Einstellung, wieviel Restmengensensor-Interfaces installiert sind. Z.zt. wird von der Software nur ein Restmengensensor-Interface unterstützt.

***3115 - Anz. IO-IF** (Restmengensensor-IF)

Einstellung, wieviel IO-Interfaces installiert sind.

Das IO-IF wird zur Steuerung der Ventile verwendet und ist nur bei Betrieb *ohne* NOMIX vorhanden ("Standalone" Betrieb). Bei Betrieb *mit* NOMIX übernimmt dieses die Ansteuerung der Boden- und Durchgangsventile.

9.7.1.2 Globaler CAN-Bus - 312

Hier werden die Parameter für den globalen CAN-Bus, auch externer CAN-Bus genannt, eingestellt. Über den externen CAN-Bus kommuniziert MultiLevel mit anderen Geräten auf dem Tankwagen wie z.B. NoMix 2000, EMIS (OBC), etc.

► 3121 - Globale Knotennr.

Hier wird die MultiLevel Knotennummer eingestellt, fabrikseitig eingestellt ist die Nr. "1". Diese Knotennummer sollte grundsätzlich auch nicht umgestellt werden.

► 3122 - OBC Knoten

Hier wird die EMIS Knotennummer eingestellt. Fabrikseitig eingestellt ist die Nr. "0", da eine



Kommunikation zu einem On-Board-Computer über das EMIS-Interface noch nicht unterstützt wird. Nach Fertigstellung der Software wird zukünftig die Knotennummer "21" verwendet. Es ist darauf zu achten, dass auch für EMIS die eigene Knotennummer "21" eingestellt ist.

► 3123 - NOMIX Knoten

Hier wird die NoMix 2000 Knotennummer eingestellt. Fabrikseitig eingestellt ist die Nr. "11". Es ist darauf zu achten, dass auch bei NoMix 2000 die eigene Knotennummer "11" eingestellt ist.

Während des Kalibrierens muss z.Zt.sowohl bei NoMix als auch bei MultiLevel die Knoten-Nr. 10 für NoMix eingestellt werden.

► 3124 - Druckerverwalter

Wenn sich mehrer Systeme einen gemeinsamen Drucker teilen, ist hier die Knotennummer des Verwalters einzustellen. Fahrzeugseitig ist die Nr. "1" eingestellt. Dies bedeutet, dass MultiLevel den Drucker verwaltet. Wird z.B. von NoMix2000 ein Ausdruck gestartet, dann wird der Druckauftrag zunächst an MultiLevel geschickt. MultiLevel schickt die Daten dann an den Drucker weiter.

► 3125 - Zeitvorgabe

Die Synchronisierung erfolgt nur noch auf den Knoten, der unter Parameter "3125" eingestellt ist.

- Parameter "3125" ist nicht unter Eichschutz
- ► Fabrikeinstellung: "21" (Default EMIS)
- Mit "3125" = 0 lässt sich die Zeitsynchronisierung abschalten.

Es findet keine Zeitsynchronisierung zwischen 23:00:00 – 00:59:59 statt.

Beispiel:

Vor Synchronisierung


MultiLevel: 22.08.2011, 00:01:00EMIS: 21.08.2011, 23:59:00

Nach Syncronisierung:

MultiLevel: 22.08.2011, 23:59:00EMIS: 21.08.2011, 23:59:00

9.7.1.3 Kammern - 313

Hier werden kammerspezifische Parameter eingestellt.



Erläuterung der Untermenüs

1	Anzahl R	Kammern:	()
2	Kammern	1-10:	()
3	Kammern	11-20	()
4	Kammern	21-30	()
5	Kammerük	perwachung:	()

► *3131 - Anzahl Kammern

Hier wird die Anzahl der Kammern eingestellt. Momentan ist die maximale Anzahl auf 24 Kammern begrenzt.

66 Bei Änderung der Kammeranzahl werden alle Totalizer zurückgesetzt.

9.7.1.3.1 Kammern 1-10 - 3132


Hier werden weitere Parameter für die ersten 10 Kammern eingestellt. Es werden nur soviel Kammern angezeigt wie im Parameter "Anzahl Kammern" eingestellt ist.

Im folgenden sind die Parameter für die erste Tankwagenkammer beschrieben. Sie beginnen mit Auswahl Nr.:

► 3132**1**xx

Diese Parameter müssen natürlich auch für alle anderen Kammern eingestellt werden. Die zweite Kammer beginnt folglich mit Auswahl Nr.

3132<u>2</u>xx Usw.



9.7.1.3.1.1 Kammern 1-10 - 31321

Hier werden diverse kammerrelevante Daten eingestellt.

	Kamme	r1	
Auswa	ahl: 31	321	
1 Ser 2 Ins 3 Dat 4 Eio 5 Voi	nsoren stallat en chgrenz rwahl	ion en	
ZURÜCI	ζ		
F1	F2		F3

Erläuterung der Untermenüs

1 Sensoren: ()
2 Installation: ()
3 Daten: ()
4 Eichgrenzen: ()
5 Vorwahl: ()


9.7.1.3.1.1.1 Kammer1-Sensoren - 313211

Hier werden Einstellungen für die unterschiedlichen Sensoren vorgenommen.

£3 Die folgenden Parameter enthalten als Voreinstellung bereits die Nummer der dazugehörigen Kammer. Alternativ lassen sich die Werte ändern, falls das gewünscht wird.

► *3132111 - Peilstab-Nr.

Hier wird die Peistabnummer der ersten Kammer, also "1" eingetragen.



*3132112 -

Temp.Sensor- Nr.

Hier wird die Temperatursensornummer der ersten Kammer, also "1" eingetragen.

▶ *3132113 - WetlegSensor- Nr.

Hier wird die Restmengensensornummer der ersten Kammer, also "1" eingetragen.

Folgender Eintrag erfolgt automatisch beim Einschalten, sofern der MultiLevel nicht versiegelt ist. Der Eintrag kann nicht anders belegt werden!

► *3132114 - Peilstab Ser. Nr.

Hier wird die Seriennummer des Peilstabs der ersten Kammer automatisch eingetragen.

► *3132115 - Wetleg Sensor 2

Zuordnung der Restmengensensornummer 2. Die Auswahl ist von "0" bis "32" möglich.

► *3132116 - Bodenventil

Zuordnung der Bodenventilnummer. Die Auswahl ist von "**0**" bis "**32**" möglich.

*3132116 - Durchgangsventil

Zuordnung der Durchgangsventilnummer. Die Auswahl ist von "0" bis "32" möglich.



Die Zuordnung wird bei jeder Änderung der Kammeranzahl auf Fabrikeinstellung zurückgesetzt!

9.7.1.3.1.1.2 Kammer 1-Installation - 313212

Hier werden diverse Installationsparameter eingestellt. Eine detaillierte Beschreibung erfolgt in DOK-480 "*MultiLevel Kalibrierung und Eichung*". Die folgenden vier Parameter sind erforderlich, um den Füllstand genau zu bestimmen. Details zu den Höhenparametern in Kapitel 5.8 "Höhendefinition des Sensorkopfes" / Seite 45.

► *3132121 - Nullpunkt

Peilstab

Hier wird der Nullpunkt des Peilstabs eingestellt. Der Nullpunkt des Peilstabs wird bei leerer Kammer abgelesen, wenn der Schwimmer auf dem Eisschutz aufliegt. Dieser Wert kann im Diagnose Menü / Peilstabinterface abgelesen werden und muss dann anschließend hier eingetragen werden. Um das



Eintragen zu vereinfachen, wurde ein Menupunkt eingerichtet, in dem das automatisch geschieht. Siehe Kapitel 9.8.2.1 "Peilstab-IF - 421" / Seite 152.

→ Wert in 1/1000 mm.

▶ *3132122 - Offset Eisschutz

Hier wird die Höhe des Eisschutz (= Offset Eisschutz) eingestellt. Dieser Wert ist standardmäßig 25,0 mm und darf nur in Ausnahmefällen unter Rücksprache mit FMC geändert werden. → Wert in 1/1000 mm.

▶ *3132123 - Offset Neigungst.

Hier kann ein möglicher Offset der Neigungstabelle eingestellt werden. Dieser Wert ist standardmäßig "0" mm und darf nur in Ausnahmefällen unter Rücksprache mit FMC geändert werden. → Wert in 1/1000 mm.

▶ *3132124 - Offset Schwimmer

Hier wird der Schwimmer Offset (=Eintauchtiefe des Schwimmers) eingestellt. Dieser Wert wird auf dem Vorprüfschein mit den Unterlagen für den jeweiligen Peilstab mitgeliefert.

 \rightarrow Wert in 1/1000 mm.

▶ *3132125 - Verschiebung X

Hier kann die Neigungstabelle in X-Richtung (Längsrichtung) verschoben werden. Dies kann erforderlich sein, falls der Peilstab durch Fertigungstoleranzen in der Längsrichtung verschoben ist.

- → positiv: Verschiebung nach vorn
- → negativ: Verschiebung nach hinten
- → Wert in mm.

► *3132126 - Verschiebung Y

Hier kann die Neigungstabelle in Y-Richtung (Querrichtung) verschoben werden. Dies kann erforderlich sein, falls der Peilstab durch Fertigungstoleranzen in der Querrichtung verschoben ist.

- → positiv: Verschiebung nach rechts (in Fahrtrichtung)
- → negativ: Verschiebung nach links (in Fahrtrichtung)
- → Wert in mm.

▶ *3132127 - Offset Temp.

Hier kann ein Offset für den Temperatursensor in °C eingestellt werden. (Parameter wird normalerweise nicht benötigt und auf 0°C belassen.)

9.7.1.3.1.1.3 Kammer 1-Daten - 313213

Hier werden weitere kammerspezifische Daten eingestellt.

*****3132131 -

Kammervolumen

Hier wird das Kammervolumen in Liter eingetragen.



*3132132 -

Rohrltg. Volumen

Eintrag des
Rohrleitungsvolumens
zwischen Bodenventil und
Durchgangsventil. Dieser
Parameter wird
automatisch bei der
Datenübertragung vom
Kalibriersystem zum
MultiLevel eingetragen. Er
braucht in der Regel nicht
mehr von Hand geändert
werden.

→ Wert in mL = 1/1000L




Abbildung 43: Rohrleitungsvolumen

▶ *3132133 - Restmenge

Eintrag der gesamten Restmenge, die nicht mehr vom Peilstab gemessen werden kann (incl.

Rohrleitungs-volumen).

Dieser Parameter wird automatisch bei der Datenübertragung vom Kalibriersystem zum MultiLevel eingetragen. Er braucht in der Regel nicht mehr von Hand geändert werden.

→ Wert in **mL** = 1/1000L




Abbildung 44: Restmenge

▶ *3132134 - Schwimmer MIN

Füllstand bzw. minimale Schwimmerposition, unter der die Messung der Restmenge beginnt und kein Füllvolumen mehr in Abhängikeit der Füllhöhe bestimmt wird.

→ Wert in 1/1000 mm

FMC)

ightarrow Vorgeschrieben: 40000 μm = 40mm (Abweichungen nur in Sonderfällen erlaubt und nur in Absprache mit

*3132135 - Schwimmer MAX

Max. Füllstand, der beim Kalibrieren der Kammer erreicht werden soll. Dieser Wert dient zur Vermeidung von Überfüllungen beim Kalibrieren, indem eine automatische Pumpen-abschaltung beim Überschreiten des Wertes erfolgt. Der Wert muss vor dem Kalibrieren manuell ermittelt werden.

ACHTUNG:



- Der Wert gilt nur für die zu kalibrierende Kammer und nicht für Kammern, die beim Kalibrieren als Lagerbehälter dienen!
- Der Wert hat im Betrieb keine Bedeutung und ersetzt keine Überfüll -Funktionalitäten!!

Der

- → Wert in 1/1000 mm
- → Ablesemöglichkeit im Abgabebildschirm in den Hilfsanzeigen oder im Befüllbildschirm, sofern noch keine Kalibrierung durchgeführt wurde und Höhenwerte angezeigt werden.

► *3132136 - Korrektur

Hier kann ein fester Korrekturfaktor (= K-Faktor) eingestellt werden, wenn bei Messungen in den Eichkolben eine lineare Abweichung zwischen Anzeige am MultiLevel und Eichkolben festgestellt wird.

K wirkt nur auf das Volumen gemäß Peilstabtabelle, nicht auf das Korrekturvolumen der Neigungstabelle und nicht auf die Restmenge!

$$K_{\text{neu}} = \begin{array}{c} V_{\text{soll}} & V_{\text{soll}} \\ V_{\text{soll}} \times K_{\text{alt}} \\ V_{\text{ist}} \\ \end{array} \begin{array}{c} V_{\text{soll}} \\ V_{\text{ist}} \\ K_{\text{alt}} \\ \end{array} \begin{array}{c} = \text{Volumen im Eichkolben} \\ = \text{Anzeige MultiLevel} \\ = \text{Verwendeter K-Faktor für die} \\ \text{Bestimmung } V_{\text{ist}}. \\ \end{array}$$



ACHTUNG:

Kompensation beachten, d.h. nur V_T bzw. nur V_0 vergleichen!

► 3132137 - Vorabschaltung

Bei ungünstig geformten Messkammern mit großen Restmengen, die nicht mehr von der Füllstandsmesseinrichtung erfasst werden, besteht die Möglichkeit, eine Vorabschaltung zu aktivieren. Diese dient als Hinweis für den Fahrer zu prüfen, ob die Restmenge komplett in den Lagertank passt. Ist dies nicht der Fall, kann ein Ausdruck über die bereits gemessene Teilmenge erstellt und das Restprodukt gemessen in einen anderen Tank abgeben werden.

- → Wert in mm
- → Der Wert muss sich in einem Bereich vor dem Restmengenablauf befinden, wo der Peilstab noch messen kann. (Bei Standardeinstellung sollte der Wert > 45 mm sein.)
- → Wert = **0** bedeutet Vorabschaltung deaktiviert.

▶ 3132138 - Neigungsstop

Befindet sich beim Trockenfallen des Restmengensensors die Neigung des Fahrzeugs nicht innerhalb der eichtechnisch erlaubten Grenzen, erfolgt automatisch eine ungeeichte Messung, da nicht sichergestellt ist, ob Restmengen in der Kammer verblieben sind.

Über den Neigungsstop kann eine Vorab-Prüfung aktiviert werden. Werden die Neigungs-winkel bei Unterschreitung der eingestellten Höhe nicht eingehalten, erfolgt ein STOP der Abgabe sowie eine entsprechende Fehlermeldung. Der Bediener kann dann ggf. die Fahrzeugausrichtung korrigieren und die Abgabe geeicht beenden.

- → Wert in mm
- → Wert = **0** bedeutet Neigungsstop deaktiviert.
- → Wert = 9999 bedeutet Prüfung vor Start der Abgabe

▶ 3132139 – Schaltpunkt Max

- Während der Befüllung soll ein Überfüllen einzelner Kammern vermieden werden.
- Die Beladungsvorabschaltung soll für jede Kammer separat arbeiten. Das Auslösen der Beladungsvorabschaltung für eine bestimmte (überfüllte) Kammer hat keine Auswirkung auf laufende Befüllungen anderer Kammern.
- Bei Erreichen / Überschreiten eines einstellbaren Grenzwertes ("Schaltpunkt Max") wird das Bodenventil der entsprechenden Kammer geschlossen.
- Eine Änderung des Parameters "**Schaltpunkt Max**" wird im Parameter-Logbuch vermerkt.
- Nach einer Überfüllung und Abschaltung bleibt die überfüllte Kammer für weitere Befüllversuche gesperrt (Verriegelung), auch wenn der Füllstand wieder absinken sollte.
- Die Verriegelung wird erst beim Verlassen des Befüllmodus aufgehoben.
- Bei Verriegelung (Überfüllung) einer Kammer wird dieser Zustand im Display angezeigt.
- Für NOMIX-Betrieb: Befüllmodus = Kammer (bei NOMIX einstellen!)

Beim erstmaligen Überschreiten: Schließen des Bodenventils und Befüllung kann wieder nicht neu gestartet werden

Parameter = Volumen VT

Überfüllung = ^^^ Rechts neben der Kammernummer im Display

- → Wert in Liter
- → Wert = **0** bedeutet Beladungsvorabschaltung deaktiviert.

Anzeige während der Befüllung (Seite 1)

Kammer 1

- Leer
- Bodenventil geschlossen

Kammer 2

- Befüllung läuft
- Pegel in Bewegung
- Bodenventil geöffnet

Kammer 3

- Gefüllt
- Bodenventil geschlossen



Anzeige während der Befüllung (Seite 2)

Kammer 1


- Leer
- Bodenventil geschlossen

Nammer 2

- Befüllung läuft
- Pegel in Bewegung
- Bodenventil geöffnet

Nammer 3

- Gefüllt
- Bodenventil geschlossen



Anzeige bei Abschaltung durch Beladungsvorabschaltung (Seite 1)

Kammer 1


- Leer
- Bodenventil geschlossen

Kammer 2

- Befüllung wg. Überfüllung gestoppt
- Pegel in Bewegung
- Bodenventil geschlossen

Kammer 3

- Gefüllt
- Bodenventil geschlossen



Anzeige bei Abschaltung durch Beladungsvorabschaltung (Seite 2)

Kammer 1


- Leer
- Bodenventil geschlossen

Nammer 2

- Befüllung wg. Überfüllung gestoppt
- Pegel in Bewegung
- Bodenventil geschlossen

► Kammer 3

- Gefüllt
- Bodenventil geschlossen



9.7.1.3.1.1.4 Kammer 1-Eichgrenzen - 313214

Hier werden werden unterschiedliche **kammerabhängige** Eichgrenzen eingestellt.

Allgemeines zu den Neigungsgrenzen

Mit den Parametern der kammerab-hängigen
Neigungsgrenzen soll sicher-gestellt werden, dass bei ungünstiger Fahrzeugneigung keine Restmenge in der Kammer und in der Rohrleitung verbleibt.


Hierzu werden für jede Kammer Grenzen



eingegeben, bei deren Überschreitung keine geichte Abgabe mehr erfolgt.

Unabhängig von den kammerabhängigen Grenzen sind die Neigungsgrenzen für das gesamte Fahrzeug festgelegt. Hier soll vermieden werden, dass größere Fehler durch Messungenauigkeiten bei der Neigung entstehen.

In der folgenden Abbildung ist beispielhaft dargestellt, welche Auswirkung die Neigungsgrenzen auf eine Abgabe haben. (Die Neigungsgrenzen für das gesamte Fahrzeug werden in Kapitel 9.7.1.5 "Eichrestriktionen - 315" / Seite 125 beschrieben!)



Folgende Parameter sind hier beispielhaft eingestellt:

empfehlen,

Eichbeamten abgestimmt werden.

£3

Wir

Kammer	Fahrzeug
Min. Längsneigung: -3°	Min. Längsneigung: -5°
Max. Längsneigung: +3°	Max. Längsneigung: +5°

die

denselben Wert zu setzen, der für das gesamte Fahrzeug bei geeichten Abgaben festgelegt ist.

Grobe Abschätzungen haben ergeben, dass relativ wenig Restmengen in den Kammern verbleiben, auch wenn das Fahrzeug 1° bis 1,5° entgegen der günstigen Richtung steht. FMC empfiehlt daher zur Vermeidung von Problemen bei der Abgabe, den Restablauf auf 1° bis 1,5° gegen die ideale Ablaufrichtung einzustellen. Das Vorgehen muss mit dem zuständigen

"günstigen"

Neigungsgrenzen, bei denen der Restablauf immer funktioniert, auf

kammerabhängigen

Die Querneigungsgrenzen können im Normalfall auf die fahrzeugabhängigen Neigungsgrenzen gesetzt werden, weil die Neigung kaum Einfluss auf den Restablauf hat.

▶ *3132141 - Min. Längsneigung

Einstellung der minimalen Längsneigung. Bei Unterschreitung ist die Abgabe bei Trockenfallen des Restmengensensors ungeeicht.

→ Beispiel: -3,0°

(Fahrzeug vorne unten ==> Einstellung normalerweise für eine hintere Kammer geeignet!)




Abbildung 46: Tankwagen in Längsrichtung negativ -3,0° geneigt

→ Wert in ° (Grad)

► *3132142 - Max. Längsneigung

Einstellung der maximalen Längsneigung. Bei Überschreitung ist die Abgabe bei Trockenfallen des Restmengensensors ungeeicht.

→ Beispiel: +3°

(Fahrzeug vorne oben ==> Einstellung normalerweise für eine vordere Kammer geeignet!)




Abbildung 47: Tankwagen in Längsrichtung positiv +3° geneigt

→ Wert in ° (Grad)

> *3132143 - Min.

Querneigung

Einstellung der minimalen Querneigung. Bei Unterschreitung ist die Abgabe bei Trockenfallen des Restmengensensors ungeeicht.

- → Beispiel: -3,0°
- → Wert in ° (Grad)




Abbildung 48: Tankwagen in Querrichtung negativ -3,0° geneigt

► *3132144 - Max.

Querneigung

Einstellung der maximalen Querneigung. Bei Überschreitung ist die Abgabe bei Trockenfallen des Restmengensensors ungeeicht.

- → Beispiel: +3°
- → Wert in ° (Grad)




Abbildung 49: Tankwagen in Querrichtung positiv +3,0° geneigt

► *3132145 - Min. Abgabemenge

Eingabe der minimalen eichtechnisch erlaubten Abgabemenge. Die Festlegung erfolgt auf Basis der anzuwendenden Regelwerke. Falls das Fahrzeug im Eichpflichtigen Verkehr bertieben wird, erfolgt die Festlegung durch den Eichbeamten.

→ Wert in Liter

▶ *3132146 - Max. Volumenänd.

Eingabe der maximalen Volumenänderung, die bei einer "nicht aktiven" Kammer während der Abgabe aus einer oder mehreren anderen Kammern toleriert wird. Sollte der Wert überschritten werden, interpretiert das System das als Manipulation und es wird ein erweiterter Beleg mit den Höhenmessungen vor und nach der Abgabe aller Kammern gedruckt. Sämtliche Messungen werden als ungeeicht gekennzeichnet.

→ Wert in Liter


> *3132146 - Max. Diff.V15

- Max. Differenz V15 ist für jede Kammer separat einstellbar.
- Parameter ist
 Absolutbetrag: positive oder negative Abweichung
- 0 Liter = AUS (Fabrikeinstellung)
 - → Wert in Liter
- Vergleich zwischen geladener und abgegebener Menge
- Vergleich der V15 –
 Mengen zwischen
 Beladung und Abgabe
- Erfolgt nach Abgabe der kompletten Kammer (Restmengensensor trocken)
- Bei Überschreitung der max. Abweichung:
 - → Warnmeldung an den Fahrer
- Bei Überschreitung der max. Abweichung:
 Eintrag in das Ereignis-
- Der Vergleich erfolgt nicht, wenn:
- Per Parameter 313xx47 abgeschaltet ist.

Logbuch

 Ein Produkt mit deaktivierter Temp.Komp. abgegeben wird.







- Die Berechnung der V15-Menge aufgrund eines Fehlers nicht möglich ist:
 - Ausfall Temp.-Sensor
 - Ausfall Neigungssensor
 - Ausfall Peilstab

- Ausfall Restmengensensor
- Inkonsistente Sensordaten
- usw

9.7.1.3.1.1.5 Kammer 1 - Mengenvorwahl - 313215

***3132151** -

Korrekturwert

Nach der Abgabe erfolgt eine automatische Justierung des Korrekturwertes für die Mengenvorwahl. Dieser Korrekturwert ist erforderlich, da nach dem Befehl zum Schließen der Ventile noch eine bestimmte Zeit vergeht, bis der



Durchfluss tatsächlich gestoppt ist. Diese Nachlaufmenge kann im Korrekturwert eingegeben werden, so dass die eingegebene Vorwahlmenge wesentlich genauer erreicht wird

► *3132152 - Standard -Vorwahl

→ Wert in Liter = 5000

9.7.1.3.2 Kammerüberwachung bei der Befüllung - 31351

Hier wird eingestellt, ob eine Kammerüberwachung bei der **Befüllung** erfolgen soll.

Einstellmöglichkeiten:

	Beschreibung	Bemerkung
AUS	Ohne Kammerüberwachung	
Ohne Bodenventile	Nur reine Pegelüberwachung	
BV nur bei Start	Kann die "Beruhigung" des Pegels verzögern, da sich evtl. Luft in der Rohrleitung befindet.	Nicht empfohlen, falls nicht ausdrücklich gewünscht.
BV nur bei Ende		Nicht empfohlen, falls nicht ausdrücklich gewünscht.
BV bei Start und Ende	ACHTUNG: Werden die Bodenventile kurz vor Belegdruck noch einmal geöffnet, können Restmengen dazu führen, dass der Restmengensensor benetzt wird!	Nicht empfohlen, falls nicht ausdrücklich gewünscht.

9.7.1.3.3 Kammerüberwachung bei der Abgabe - 31352

Hier wird eingestellt, ob eine Kammerüberwachung bei der **Abgabe** erfolgen soll.

Einstellmöglichkeiten:

	Beschreibung	Bemerkung
AUS	Ohne Kammerüberwachung	
Ohne Bodenventile	Nur reine Pegelüberwachung	PTB fordert diese Einstellung
BV nur bei Start	Kann die "Beruhigung" des Pegels verzögern, da sich evtl. Luft in der Rohrleitung befindet.	Nicht empfohlen, falls nicht ausdrücklich gewünscht.
BV nur bei Ende	ACHTUNG: Werden die Bodenventile kurz vor Belegdruck noch einmal geöffnet, können Restmengen dazu führen, dass der Restmengensensor benetzt wird!	Nicht empfohlen, falls nicht ausdrücklich gewünscht.
BV bei Start und Ende	ACHTUNG: Werden die Bodenventile kurz vor Belegdruck noch einmal geöffnet, können Restmengen dazu führen, dass der Restmengensensor benetzt wird!	Nicht empfohlen, falls nicht ausdrücklich gewünscht.

9.7.1.4 Bedien-Optionen - 314

Erläuterung der Untermenüs


1 Allgemein: ()
2 Abgabe: ()
3 Befüllung: ()
4
5
6

7 Hilfsanzeigen:



9.7.1.4.1 Allgemein - 3141

Mit <1> Auswahl für Ladeplan Änderung.



9.7.1.4.1.1 Ladeplan ändern - 31411

Für die Ladeplan Änderung wird die <ID> und das <Passwort> für Meister Berechtigung benötigt.



9.7.1.4.1.2 Ladeplan ändern - 31411

- Die Auswahl erfolgt mit den Tasten **<VORHER>** und **<NÄCHST.>** und Bestätigung mit **<ENTER>**.
- Bei Betrieb *mit* NOMIX kann der Ladeplan nur eingesehen werden. Änderungen am Ladeplan sind hier dann nicht möglich.
- Bei Betrieb *ohne* NOMIX kann/muss der Ladeplan vom

Ladeplan ändern

Auswahl : 31411
Ladeplan ändern:
immer

Bitte mit den
Funktionstasten
Auswählen

>immer<

Mit ENTER
bestätigen

VORHER NÄCHST.

Fahrer editiert werden. Hierbei hat der Parameter **31411** (Ladeplan ändern) Einfluss auf die Funktionalität:


- **31411** = "*immer*": Eine Änderung ist auch bei gefüllter Kammer möglich
- **31411** = "*leer*": Eine Änderung ist nur bei leerer Kammer möglich.

9.7.1.4.2 Abgabe - 3142

Mit <1> Auswahl für Mengenvorwahl.




9.7.1.4.2.1 UnterMenü für Mengenvorwahl - 31421




Erläuterung der Untermenüs

- 1 Abfrage Vorwahl: ()
- 2 Vorwahl-Typ: ()
- 3 Justierung aktiv: ()

9.7.1.4.2.1.1 Abfrage Vorwahl - 314211



▶ Bei <JA> (Fabrikeinstellung) erfolgt vor jedem Start einer Abgabe die Frage nach der Mengenvorwahl. Die Eingabemaske ist hierbei mit der Standard-Vorwahl der jeweiligen Kammer (Parameter 313xx52) vorbelegt. Wird eine unterbrochene Abgabe



fortgesetzt, erfolgt eine zusätzliche Abfrage, ob mit der zuvor eingegebenen Vorwahlmenge fortgesetzt werden soll oder ob eine neue (zusätzliche) Vorwahlmenge eingegeben werden soll. Beim Erreichen der Vorwahlmenge stoppt die Abgabe. Wird die Abgabe danach fortgesetzt, so wird eine neue (zusätzliche) Vorwahlmenge abgefragt.

Bei <NEIN> erfolgt bei Start der Abgabe keine Abfrage der Mengenvorwahl.

9.7.1.4.2.1.2 Vorwahl-Typ - 314212

- Mögliche Einstellungen:
 "Preset auf V0" / "Preset auf VT"
 - ▶ Bei "Preset auf V0" (Fabrikeinstellung) erfolgt die Mengenvorwahl auf das kompensierte Volumen (V0).
 - Und bei "Preset auf VT" erfolgt die Vorwahl auf das unkompensierte Volumen (VT).



9.7.1.4.2.1.3 Justierung aktiv - 314213

- Mögliche Einstellungen: **JA / NEIN**.
 - Bei <JA> (Fabrikeinstellung)
 erfolgt nach jeder Abgabe
 eine automatische
 Justierung des
 Korrekturwertes (Parameter
 313xx51) für die
 Mengenvorwahl. Dieser
 Korrekturwert ist
 erforderlich, da nach dem
 Befehl zum Schließen der
 Ventile noch eine bestimmte



Zeit vergeht, bis der Durchfluss tatsächlich gestoppt ist. Diese Nachlaufmenge kann im Korrekturwert eingegeben werden, so dass die eingegebene Vorwahlmenge wesentlich genauer erreicht wird.

▶ Bei <NEIN> erfolgt keine automatische Anpassung des Korrekturwertes.

9.7.1.4.3 Befüllung - 3143



Erläuterung der Untermenüs

- 1 Steuerung Ventile: ()
- 2 Abfrage Ladeplan: ()
- 3 Messung Beladung: ()

9.7.1.4.3.1 Steuerung Ventile - **31431**

Mögliche Einstellungen: "automatisch" "manuell" Parameter Dieser ist nur wirksam, wenn MultiLevel ohne NOMIX betrieben wird, d.h. MultiLevel ist mit einem eigenen IO-Interface ausgestattet und übernimmt selbst die Steuerung Boden- und Durchgangsventile.

► Bei <manuell>

(Fabrikeinstellung) bleiben beim Umschalten in den



Befüll-Modus die Bodenventile geschlossen (Ausnahme: Kammerüberwachung). Zum Starten der Befüllung müssen die einzelnen Bodenventile in diesem Fall manuell durch Eingabe der Kammernummer geöffnet werden.

▶ Bei <automatisch> werden die Bodenventile beim Umschalten in den Befüll-Modus automatisch geöffnet. Eine Befüllung kann durch die Eingabe der Kammernummer gestoppt (Bodenventil wird geschlossen) und wieder gestartet werden (Bodenventil wird geöffnet).

9.7.1.4.3.2 Abfrage Ladeplan – **31432**

JA / NEIN, nur für Betrieb ohne NOMIX relevant

JA:

Bei Umschaltung in Befüllung erfolgt zunächst Handeingabe des Ladeplans



9.7.1.4.3.3 Messung Beladung - **31433**

JA / NEIN

JA:

Messung des geladenen Volumens incl. TK (wenn für Prod. konfiguriert) und Ausdruck eines Beleges am Ende der Beladung





9.7.1.4.4 Hilfsanzeigen - 3147

Hier wird gemäß des folgenden aufgeführten numerischen Schlüssels eingestellt, welche Information bei der Abgabe in der im unteren Drittel der Anzeige befindlichen "Kammer Info" angezeigt werden sollen.

Mit der Taste <7> gelangen Sie zur Einstellung der Hilfsanzeigen. In einer Anzeigenseite können jeweils 3 Detailinformationen angezeigt werden. (Zeile 1 bis 3)











Im folgenden sind Detailinformationen für 8 Anzeigenseiten von maximal 10 möglichen definiert. Diese haben sich in der Praxis bewehrt und sollten deshalb auch nicht geändert werden. (Fabrikeinstellung)

Param.	Fabrieinst.	Bedeutung
3.1.4.7.1.1	11	Seite 1 / Zeile 1: Füllhöhe in mm
3.1.4.7.1.2	37	Seite 1 / Zeile 2: Kammer VT (Volumen in Liter)
3.1.4.7.1.3	38	Seite 1 / Zeile 3: Restmengensensor-Status
3.1.4.7.2.1	1	Seite 2 / Zeile 1: Aktuelle Querneigung in °
3.1.4.7.2.2	2	Seite 2 / Zeile 2: Min. zulässige Querneigung in °
3.1.4.7.2.3	3	Seite 2 / Zeile 3: Max. zulässige Querneigung in °
3.1.4.7.3.1	6	Seite 3 / Zeile 1: Aktuelle Längsneigung in °
3.1.4.7.3.2	7	Seite 3 / Zeile 2: Min. zulässige Längsneigung in °
3.1.4.7.3.3	8	Seite 3 / Zeile 3: Max. zulässige Längsneigung in °
3.1.4.7.4.1	16	Seite 4 / Zeile 1: Aktuelle Temperatur in °C
3.1.4.7.4.2	19	Seite 4 / Zeile 2: Abgegebenes Volumen VT in Liter
3.1.4.7.4.3	20	Seite 4 / Zeile 3: Abgegebenes Volumen V15 in Liter
3.1.4.7.5.1	23	Seite 5 / Zeile 1: CTL
3.1.4.7.5.2	24	Seite 5 / Zeile 2: API-Tabelle des Produktes
3.1.4.7.5.3	31	Seite 5 / Zeile 3: Produktdichte in Kg/m³
3.1.4.7.6.1	28	Seite 6 / Zeile 1: Aktuelle Durchflussrate in L/min.
3.1.4.7.6.2	29	Seite 6 / Zeile 2: Gemittelte Durchflussrate in L/min.
3.1.4.7.6.3	30	Seite 6 / Zeile 3: Abgegebene Masse in Kg
3.1.4.7.7.1	42	Seite 7 / Zeile 1: Vorwahlmenge in Liter (VT oder V15)
3.1.4.7.7.2	43	Seite 7 / Zeile 2: Verbleibende Menge bis Vorwahl in Liter
3.1.4.7.7.3	44	Seite 7 / Zeile 3: Verbleibende Zeit bis Vorwahl in min.
3.1.4.7.8.1	46	Seite 8 / Zeile 1: Aktueller NOMIX Status der Kammer
3.1.4.7.8.2	36	Seite 8 / Zeile 2: Produkt-Name
3.1.4.7.8.3	38	Seite 8 / Zeile 3: Restmengensensor-Status

Tabelle mit allen verfügbaren Hilfsanzeigen und deren Nummern:

ID	Beschreibung	Beispiel >123456789012345678901<
0	Leerzeile	
1	Querneigung (Y)	>Querneigung -0,71 ° <
2	Min. Querneigung (Kammer)	>K.Min.Quern3,00 ° <
3	Max. Querneigung (Kammer)	>K.Max.Quern. +3,00 ° <
4	Min. Querneigung (Gesamt)	>G.Min.Quern5,00 ° <
5	Max. Querneigung (Gesamt)	>G.Max.Quern. +5,00 ° <
6	Längsneigung (X)	>Längsneigung 2,51 ° <
7	Min. Längsneigung (Kammer)	>K.Min.Längs -3,00 ° <
8	Max. Längsneigung (Kammer)	>K.Max.Längs +3,00 ° <
9	Min. Längsneigung (Gesamt)	>G.Min.Längs -5,00 ° <
10	Max. Längsneigung (Gesamt)	>G.Max.Längs +5,00 ° <
11	Füllhöhe [mm]	>Füllhöhe 1234,56 mm<
12	Messwert Levelsensor (Rohdaten) [mm]	>Levelsens. 1234,56 mm<
13	Aktuelles Datum + aktuelle Uhrzeit	>16.09.2004 10:45:23<

ID	Beschreibung	Beispiel >123456789012345678901<
14	Aktuelle Uhrzeit	>Uhrzeit 10:45:23<
15	Aktuelles Datum	>Datum 16.09.2004<
16	Aktuelle Produkt-Temperatur [° Celsius]	>Akt. Temp. +23,4 °C<
17	Aktuelle Produkt-Temperatur [°Fahrenheit]	>Akt. Temp. +74,1 °F<
18	Aktuelle Produkt-Temperatur [°Kelvin]	>Akt. Temp. +74,1 °K<
19	Volumen VT	>VT 123456,7 1 <
20	Volumen V15	>V15 123456,7 1 <
21	Startzeit	>Start 10:45:23<
22	Startdatum	>Start 16.09.2004<
23	Aktueller Kompensationsfaktor CTL	
24	Verwendete API-Tabelle	
25	Mittlere Produkt-Temperatur [° Celsius]	>Mittl.Temp. +23,4 °C<
26	Mittlere Produkt-Temperatur [° Fahrenheit]	>Mittl.Temp. +74,1 °F<
27	Mittlere Produkt-Temperatur [° Kelvin]	>Mittl.Temp. +74,1 °K<
28	Aktuelle Durchflußrate	<durchfluss 1="" 1234="" min<<="" td=""></durchfluss>
29	Mittlere Durchflußrate	<gem.fluss 1="" 1234="" min<<="" td=""></gem.fluss>
30	Masse	>Masse 123456 Kg<
31	Mittlere Dichte	>Dichte 123,45 <
32*	Kompensation JA/NEIN	
33	Referenztemperatur [° Celsius]	<komp.temp 15="" td="" °c<<=""></komp.temp>
34*	Referenztemperatur [° Fahrenheit]	
35*	Referenztemperatur [° Kelvin]	
36	Produktname	>Heizöl EL <
37	Kammerfüllvolumen VT in Liter	>V15 ~12345,7 L <
38	Status Wetleg-Sensor	>Wetleg: trocken<
39	Status Restmenge	>Restmenge: addiert<
40*	Max. Kammervolumen (100%) in Liter	Kammervol. 12345 1
41*	Füllhöhe (Balkenanzeige in %)	
42	Preset [Liter]	>Vorwahl 123456 L<
43	Verbleibende Menge bis Preset [Liter]	>Rest 123456 L<
44	Verbleibende Abgabezeit	>Restzeit 123 min.<
45	Programmversion	>Vers. 01.00[01.00]DE<
46	Nomix-Fehler	>xxxxxxxxxxxxxxxx
47	Status des Bodenventils	>Boden : AUF<
48	Status des Durchgangsventils	>Durchgang : ZU<

^{*) =} Die hellgrauen Felder sind noch nicht implementiert.

9.7.1.5 Eichrestriktionen - 315

Hier sind zusätzliche eichrelevante Parameter aufgeführt.

► *3151 - Siegelcode

Hier wird die 8-stellige ID (Passwort) zur Berechtigung zur Umstellung eichrelevanter Parameter eingestellt.

→ Werkmäßig ist diese ID auf "12345678" eingestellt.



9.7.1.5.1 Neigungswinkel - 3154

Hier sind zusätzliche eichrelevante Parameter bezüglich des Neigungswinkel aufgeführt, die für das gesamte Fahrzeug gelten.

Zu den foldenden vier Parametern siehe Erläuterungen dazu auf Seite 9.7.1.3.1.1.4 "Kammer 1-Eichgrenzen - 313214" / Seite 109. Bei Über- bzw. Unterschreitung erfolgt eine ungeeichte Abgabe.

> *31541 - Min.

Längsneigung

Hier wird die minimale eichtechnisch erlaubte Längsneigung eingestellt. → Werkmäßig ist dieser Wert auf -5.00° eingestellt.

► *31542 - Max.

Längsneigung

Hier wird die maximale eichtechnisch erlaubte Längsneigung eingestellt.
→ Werkmäßig ist dieser Wert auf +5.00° eingestellt.

▶ *31543 - Min. Querneigung

Hier wird die minimale eichtechnisch erlaubte Querneigung eingestellt.



→ Werkmäßig ist dieser Wert auf -5.00° eingestellt.

▶ *31544 - Max. Querneigung

Hier wird die maximale eichtechnisch erlaubte Querneigung eingestellt.

→ Werkmäßig ist dieser Wert auf +5.00° eingestellt.

Die folgenden vier Parameter beschreiben den Neigungssensor. Für ihn gibt es je Richtung zwei Parameter. Der erste (=Sensor-Korrekturwert) beschreibt den Korrekturfaktor, den der Sensor selbst benötigt, um Winkelabweichungen relativ zu seiner Auflagefläche auszugleichen. Der zweite (=Installations-Korrekturwert) beschreibt den Korrekturfaktor, der benötigt wird, um Winkelabweichungen der Montagetraverse am Tankfahrzeug auszugleichen. Damit wird ermöglicht, den Neigungssensor auszutauschen, ohne das Fahrzeug auf 0° ausrichten zu müssen.




Abbildung 50: Winkeldefintitionen

▶ *31545 - Sens. K-Wert Längs

Jeder Neigungssensor wird im Werk vom Eichamt auf seine

Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Neigungswerte vorgeprüft. Da der eigentliche Neigungssensorchip im Gehäuse nie in der exakten 0-Lage eingebaut sein kann, wird bei dieser Vorprüfung der Korrekturwert in Längsrichtung festgehalten und im Vorprüfschein eingetragen.

→ Dieser Wert aus dem Vorprüfschein muss hier eingetragen werden.

▶ *31546 - Sens. K-Wert Quer

Vorgehen wie beim Sensor Korrekturwert in Längsrichtung: Siehe oben!

▶ *31547 - Inst. K-Wert Längs

Vor der Kalibrierung wird der Sattelauflieger möglichst genau in die 0°-Lage in Längsrichtung gebracht. (die 0° des Tanks sind in der Tankzulassung beschrieben.) Der Neigungssensor, der fest mit dem Tank verbunden ist, wird einen etwas anderen Wert anzeigen. Dies ist die Installationsabweichung in Längsrichtung, die korrigiert werden muss. Der im Diagnosemenü angezeigte Wert muss dann hier als negative Installationskorrektur für die Längsneigung eingestellt werden.



Zum Eintragen des Installationsoffsets gibt es ein vereinfachtes Verfahren, Siehe Kapitel 9.8.2.1 "Peilstab-IF - 421" / Seite 152.

▶ *31548 - Inst. K-Wert Quer

Vorgehen wie beim Installations Korrekturwert in Längsrichtung: Siehe oben!

9.7.1.5.2 Belegdruck - **3155**

Hier sind zusätzliche eichrelevante Parameter bezüglich des Belegdrucks aufgeführt.

► *31551 – Minimal-Layout

Mindestanforderung der Eichbehörde an einen gedruckten Beleg; Auflistung der mindestens erforderlichen Formularelemente.

► *31552 - Dezimal-

Trennung

Auswahl des Zeichens zur Trennung von Vor- und Nachkommaanteil einer Zahl. Mögliche Werte:



Geräte-Info

Geräte-Nummer

Auswahl: 3156

Tanknummer Tankwagen ID

- → Komma
- → Punkt

9.7.1.5.3 Geräte-Info - 3156

Hier erfolgen weitere gerätespezifische Einstellungen.

► *31561 - Geräte-Nummer

Eintrag beispeilsweise der Seriennummer der MultiLevel - Zentraleinheit. Diese ist zusätzlich unveränderbar intern gespeichert und erscheint auf Parameter und Siegelausdrucken als "Ser.Nr."

"Ser.Nr."

*31562 – Tanknummer
In dieses Feld kann die
Eingabe der Messbehälter Seriennummer erfolgen.

▶ *31563 - Tankwagen ID In dieses Feld kann das KFZ - Kennzeichen des Sattelaufliegers eingetragen werden.

9.7.2 Druckereinstellungen - 32

Hier können druckerspezifiasche Parameter eingestellt werden.

Gerald Die werkseitige Einstellung sollte nur nach Rücksprache mit F. A. Sening geändert werden!

▶ 321 - Drucker-Auswahl

Hier können diverse Druckertypen eingestellt werden:

- ▶ DR-295
- ▶ DR-298
- ▶ DR-220
- ► ESC/P
- ► ESC/P2
- ASCII



- Benutzerdefiniert
- ► Kein Drucker

9.7.2.1 Schnittstelle - 322

Hier können schnittstellenpezifiasche Parameter eingestellt werden.

► 3221 - Schnittstellen-Nr.

Hier erfolgt die Einstellung der Schnittstellen-Nr. Es kann "COM1" oder "COM2"eingestellt werden. → Die Werkeinstellung ist "COM1"

► 3222 - Schnittstellentyp

Hier erfolgt die Einstellung des Schnittstellen-Typs. Es kann "RS232" oder "RS485" eingestellt werden

→ Die Werkeinstellung ist "RS232"



▶ 3223 - Datenrate

Folgende Datenraten können eingestellt werden: 1200; 2400; 4800; 9600, 19200; 38400; 57600; 115200.

→ Die Werkeinstellung ist "9600"

► 3224 - Paritätsprüfung

Hier wird die Paritätsprüfung eingestellt:

- keine
- ungerade
- gerade
- → Die Werkeinstellung ist "gerade"

9.7.2.2 Optionen - 324

Hier können weitere optionale Parameter eingestellt werden.

► 3241 - Papiereinzug

Einstellung, ob der automatische Papiereinzug aktiviert werden soll.

- Mögliche Einstellungen: >JA< oder >NEIN<</p>
- → Die Werkeinstellung ist "JA"



▶ 3242 - Auswurf

umkehren

Einstellung, ob der Papierauswurf umgekehrt werden soll oder nicht.

- ▶ Mögliche Einstellungen: >JA< oder >NEIN
- → Die Werkeinstellung ist "NEIN"

> 3243 - Druckmodus

Hier erfogt die Angabe ob und wie ein Drucker durch mehrere Systeme verwendet wird:

- Alleiniger Zugriff: Der Drucker wird ausschließlich vom MultiLevel - System genutzt.
- Gemeinsamer Zugriff:
 Die Druckerschnittstellen mehrerer Systeme sind auf einen gemeinsamen Drucker geschaltet. Der Druckerverwalter (Param. 3124) regelt den Zugriff.
- Netzwerk:

Der Drucker ist nur am Druckerverwalter (Param. **3124**) angeschlossen. Wollen andere Systeme drucken, so müssen diese die Druckerdaten mittels CAN Bus an den Druckerverwalter senden.

→ Die Werkeinstellung ist "Netzwerk"

▶ 3244 - Seitenbreite

Maximale Seitenbreite des Druckers; Angabe des Druckbereiches in Zeichen.

→ Die Werkeinstellung ist "35"

9.7.2.3 Treiber - 325

Hier können druckertreiberspezifische Parameter eingestellt werden.

Änderungen sollen nur nach Absprache mit F. A. Sening vorgenommen werden.



9.7.2.3.1 Allgemein - 3251

Hier können allgemeine druckertreiberspezifische Parameter eingestellt werden. Eingabe der Steuersequenzen in hexadezimaler Notierung. Einzelheiten sind dem Handbuch des verwendeten Druckers zu entnehmen. Die Werkeinstellung entspricht den Steuersequenzen für einen Drucker mit ESCIP Ansteuerung.

▶ 32511 – Initialisierung

Zeichenfolge zur Initialisierung.

▶ 32512 - Reset

Zeichenfolge zum
Zurücksetzen des Druckers.
→ Werkeinstellung: **1B40**

<ESC> '@'



▶ 32513 - Atrb. löschen

Zeichenfolge zum löschen aller Druckerattribute.

→ Werkeinstellung: 1B77001B541B2100

<ESC> 'w' 0 doppelte Höhe AUS

ESC 'T' Hochstellen/Tiefstellen AUS

ESC '!' 0 Master select:

10cpi, Proportionaldruck AUS, Condensed AUS,

Fettdruck AUS, Doppeldruck AUS,

Breitdruck AUS

9.7.2.3.2 Größe - 3252

► 32521 - 10 CPI

Zeichenfolge zur Umschaltung auf 10cpi (Charater per Inch = Zeichen pro Zoll)

→ Werkeinstellung: 1B501B32

ESC 'P' 10 Zeichen/Zoll

ESC '2' 1/6 Zoll Zeilenschaltung

► 32522 - 12 CPI

Zeichenfolge zur Umschaltung auf 12cpi

→ Werkeinstellung: 1B4D1B32

ESC 'M' 12 Zeichen/Zoll

ESC '2' 1/6 Zoll Zeilenschaltung

► 32523 - 15 CPI

Zeichenfolge zur Umschaltung auf 15cpi

→ Werkeinstellung: 1B671B32

ESC 'g' 15 Zeichen/Zoll

ESC '0' 1/8 Zoll Zeilenschaltung

► 32524 - Doppelt breit

Zeichenfolge zur Umschaltung auf doppelte Zeichenbreite

→ Werkeinstellung: 1B5701

ESC 'w' 1 doppelte Breite EIN

▶ 32525 - Doppelt hoch

Zeichenfolge zur Umschaltung auf doppelte Zeichenhöhe

→ Werkeinstellung: 1B77011B3336

ESC 'w' 1 doppelte Höhe EIN

ESC '3' 36 54/216 Zoll Zeilenschaltung

 $(54 = 36_{HEX})$

9.7.2.3.3 Attribute - 3253

▶ 32531 - Schmalschrift

Zeichenfolge zur Umschaltung auf Schmalschrift

→ Werkeinstellung: 1B671B30

ESC 'g' 15 Zeichen/Zoll

ESC '0' 1/8 Zoll Zeilenschaltung

► 32532 - Fettschrift

Zeichenfolge zur Umschaltung auf Fettschrift

→ Werkeinstellung: 1B45

ESC 'E' Fettschrift EIN

▶ 32533 - Kursivschrift

Zeichenfolge zur Umschaltung auf Kursivschrift

→ Werkeinstellung: 1B34

ESC 'D' Kursivschrift EIN

► 32534 - Unterstreichung

Zeichenfolge zur Umschaltung auf Unterstreichung

→ Werkeinstellung: 1B2D01

ESC '-' 1 Unterstreichung EIN

► 32535 - Hochstellung

Zeichenfolge zur Umschaltung auf Hochstellung

→ Werkeinstellung: **1B5300**

ESC '5' 0 Hochstellung EIN

► 32536 - Tiefstellung

Zeichenfolge zur Umschaltung auf Tiefstellung

→ Werkeinstellung: 1B5301

ESC '5' 1 Tiefstellung EIN

9.7.3 Komponenten - 33

Hier können Parameter zu den einzelnen Hardware-Komponenten eingestellt werden.



Die werkseitige Einstellung sollte nur nach Rücksprache mit F. A. Sening geändert werden!

Auswahl der Komponente



9.7.3.1 Wetleg-IF - 334

Hier können Parameter zum Restmengensensor-Interface eingestellt werden.

► *3341 – Einschaltzeit

Verzögerungszeit zwischen Meldung Restmengensensor von Leer auf Voll und dem Zeitpunkt, zu dem diese Änderung ausgewertet wird.

- → Die Werkeinstellung ist "7"
- → Wert in s



▶ *3342 - Ausschaltzeit

Verzögerungszeit zwischen Meldung Restmengensensor von Voll auf Leer und dem Zeitpunkt, zu dem diese Änderung ausgewertet wird.

- → Die Werkeinstellung ist "30"
- → Wert in s

▶ *3343 - Zweiter Sensor

Aktivierung eines zweiten Wetleg Sensors. Die Einstellung ist nach dem Report eines alten Parametersatzes "Nein".

Die Auswahlmöglichkeiten sind:


- "Nein"
- "In Rohrleitung".
- → Die Werkeinstellung ist "Nein"

9.7.4 Formular-Beschreibung - 34

Der Betrieb eines Peilstabsystems erfordert eine Reihe von Formularen für unterschiedliche Druckaufgaben. Speziell das Lieferscheinformular unterliegt individuellen Benutzeranforderungen und ist daher flexibel gestaltbar. Diese können hier über das Menü eingestellt und geändert werden.



Mehr und detailliertere Information zur Formularbeschreibung sind im Kapitel 10 "Formularlayout" / Seite 166.



9.7.4.1 Seitenlayout - **341**

Hier werden die Parameter für die 10 verfügbaren Seitenlayouts eingestellt.


Kapitel 10.2.1 "Kennung - ID für Beleg-Element-Typ" / Seite 167.

Im folgenden sind die Parameter für das <u>erste</u> Layout beschrieben. Sie beginnen mit Auswahl Nr.:

► 341**1**xx

Diese Parameter müssen ggf. noch für weitere Layouts eingestellt werden. Das zweite Layout beginnt folglich mit Auswahl Nr.

> 341<u>2</u>xx Usw.



9.7.4.1.1 Seitenlayout 1 - **3411**

► 34112 - Seitenlänge

Maximale Seitenlänge des Layouts; Angabe der Länge in Zeilen.

→ Die Werkeinstellung ist "55"

➤ 34113 – Spalten vor Druck

Verschiebung des Layouts in X-Richtung → Die Werkeinstellung ist "0"

▶ 34114 – Zeilen vor

Druck

Verschiebung des Layouts in Y-Richtung → Die Werkeinstellung ist "0"

► 34115 – Beleg-Definition


Öffnet den Editor zur Bearbeitung des Seitenlayouts. Nähere Information siehe: Kapitel 10.3.1 **"Eingabe-Dialog"** / Seite 176.

► 34116 – Anzahl Positionen

Anzahl der Produkt- oder Kammerblöcke pro Beleg
→ Die Werkeinstellung ist "99"

▶ 34117 - Liste drucken

Druckt das Beleglayout (Muster Ausdruck siehe nächste Seite)



Beleglayout (Musterausdruck)

Beleglayout	3 02 2009	3 13 : 15:0	Ω			
Gerät *******	:	MultiLev	el	*****		
* Version * Siegelzahl * Ser.Nr. * Tanknummer ********** * Siegel OK!	: : : : :****	?.??[?.? 000001 ???????? - ? -	?]DE *****	* * * * *		
Nr. Kennung Format (Deuts Format (Engli	Y-Pos. sch)					
01 0001 Formular Nr.1 Layout Nr.1	0000	0000				
02 0050 Beleg-Titel Receipt Title	0000	0000	DW			
03 0051 (Kopie) (Copy)	0001	0009	В	K		Beleg-
04 0107 Datum Date	0002 : :	0000 #16# #16#	2			Elemente:
05 0101 Tanknummer Tanknumber		0000 * #16# * #16#			o	: 11
06 0103 Beleg-Nr. Receipt Nr.	0004	0000 * #16# * #16#			0 0 0	Siehe auch Übersicht der
07 0004 Linie Linie	0005	0000	2		0	möglichen Beleg- Elemente:
08 0006 Eich-Anmerkur W&M Remark		0000	2			Kapitel xQx8.2.1.1 / Seite
09 0004 Linie Linie	0007	0000	2	 _		xQx153)
10 0304 Tab.Kammerübe Table Comp.Mc		0000	2			
11 0201 Kammerblock 1 Comp. Block 1		0000	2	- 		

9.7.5 Produktdefinition - 35

Hier können produktspezifiasche Parameter eingestellt werden.

- → Dichtewert in kg/m³
- → Schwimmerkorrekturwert in µm = 1/000mm



Die werkseitige Einstellung sollte nur nach Rücksprache mit F.A.Sening geändert werden! Das gleiche gilt für die Erweiterung mit einem neuen Produkt.

Auswahl der Produkt-Gruppe



9.7.5.1 Produkt-Liste (Seite 1) - 351

Eingabe der Produkte: detaillierte Angaben siehe nächste Seiten



9.7.5.1.2

9.7.5.1.1 Produktspezifikation - 3511

Auswahl zur genaueren
Produktspezifikation mit <1> ...
<9>.

Heizöl EL Auswahl: 3511 1 Produkname 2 Produktart 3 PTB - Code 7 Temp.Kompensation 9 Schwimmerkorrektur

Produktnamen - 35111

Mit <1> Eingabe von
Produktname und mit <2> die
Kurzbezeichnung



Tabelle mit allen Kurzbezeichnungen:

Nr.	Name	Kurz	РТВ	Komp	Dichte [kg/m³]	Schw. Korrektur (µm)	Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Min Temp	Max Temp
11	Heizöl EL	HEL	1	LIN	835	770	0.84E-3	0.0	0.0	-20	+50
12	Diesel	DK	2	LIN	833	780	0.84E-3	0.0	0.0	-20	+50
13	Super E5	SU5	3	LIN	743	1750	1.27E-3	0.0	0.0	-20	+50
14	Super E10	SU10	5	LIN	743	1750	1.27E-3	0.0	0.0	-20	+50
15	Super-Plus (98)	SUP	6	LIN	753	1600	1.27E-3	0.0	0.0	-20	+50
16	Petroleum	PET	7	54B	807	1000	0.0	0.0	0.0	0	0
17	Jet Fuel	JET	8	54B	801	1050	0.0	0.0	0.0	0	0
18	Bio-Diesel (RME)	RME	9	LIN	882	550	0.84E-3	0.0	0.0	-20	+50
30	Wasser	H2O	2		1000	0	0.0	0.0	0.0	0	0

9.7.5.1.3 Produkt 1 - 3511

▶ *35111 - Produktname Heizöl EL

▶ *35112 - Produktart Flüssigprodukt

➤ * 35113 - PTB-Code	1
▶ *351171 - Kompensation	JA
▶ * 351172 - Komp. Temperatur	15
*351173 - API-Tabelle	54B
*351174 - Mittlere Dichte	835,0
*351175 - Faktor 1	0,84E-3
*351176 - Faktor 2	0,0
*351177 - Faktor 3	0,0
*351178 - Min. Temp	-20
▶ *351179 - Max. Temp	+50
▶ *35119 - Schwimmerkorrektur	770

9.7.5.1.4 Produkt 2 - **3512**

*35121 - Produktname	Diesel
*35122 - Produktart	Flüssigprodukt
*35123 - PTB-Code	2
*351271 - Kompensation	JA
▶ *351272 - Komp. Temperatur	15
*351273 - API-Tabelle	54B
*351274 - Mittlere Dichte	833,0
*351175 - Faktor 1	0,84E-3
*351176 - Faktor 2	0,0
*351177 - Faktor 3	0,0
*351178 - Min. Temp	-20
*351179 - Max. Temp	+50
▶ *35129 - Schwimmerkorrektur	780

9.7.5.1.5 Produkt 3 - 3513

➤ * 35131 - Produktname	Super E5
▶ * 35132 - Produktart	Flüssigprodukt
▶ *35133 - PTB-Code	3

▶ *351371 - Kompensation	JA
▶ * 351372 - Komp. Temperatur	15
➤ *351373 - API-Tabelle	54B
➤ *351374 - Mittlere Dichte	743,0
*351175 - Faktor 1	1,27E-3
*351176 - Faktor 2	0,0
*351177 - Faktor 3	0,0
*351178 - Min. Temp	-20
*351179 - Max. Temp	+50
▶ *35139 - Schwimmerkorrektur	1750

9.7.5.1.6 Produkt 4 - 3514

▶ *35141 - Produktname	Super E10
➤ * 35142 - Produktart	Flüssigprodukt
▶ * 35143 - PTB-Code	5
▶ *351471 - Kompensation	JA
▶ *351472 - Komp. Temperatur	15
➤ * 351473 - API-Tabelle	LIN
▶ *351474 - Mittlere Dichte	743,0
*351175 - Faktor 1	1,27E-3
*351176 - Faktor 2	0,0
*351177 - Faktor 3	0,0
*351178 - Min. Temp	-20
*351179 - Max. Temp	+50
▶ * 35149 - Schwimmerkorrektur	1750

9.7.5.1.7 Produkt 6 - 3515

➤ * 35161 - Produktname	Super-Plus (98)
➤ * 35162 - Produktart	Flüssigprodukt
▶ *35163 - PTB-Code	6
▶ *351671 - Kompensation	JA

▶ *351672 - Komp. Temperatur	15
➤ * 351673 - API-Tabelle	54B
▶ *351674 - Mittlere Dichte	753,0
*351175 - Faktor 1	1,27E-3
*351176 - Faktor 2	0,0
*351177 - Faktor 3	0,0
*351178 - Min. Temp	-20
*351179 - Max. Temp	+50
➤ *35169 - Schwimmerkorrektur	1600

9.7.5.1.8 Produkt 7 - **3516**

▶ * 35171 - Produktname	Petroleum
▶ * 35172 - Produktart	Flüssigprodukt
▶ * 35173 - PTB-Code	7
▶ * 351771 - Kompensation	JA
▶ * 351772 - Komp. Temperatur	15
▶ * 351773 - API-Tabelle	54B
▶ *351774 - Mittlere Dichte	807,0
▶ * 351175 - Faktor 1	0,0
▶ * 351176 - Faktor 2	0,0
*351177 - Faktor 3	0,0
▶ *351178 - Min. Temp	0
▶ *351179 - Max. Temp	0
▶ *35179 - Schwimmerkorrektur	1000

9.7.5.1.9 Produkt 8 - **3517**

▶ *35181 - Produktname	Jet Fuel
➤ * 35182 - Produktart	Flüssigprodukt
▶ * 35183 - PTB-Code	8
► * 351871 - Kompensation	JA
▶ *351872 - Komp. Temperatur	15

▶ * 351873 - API-Tabelle	54B
*351874 - Mittlere Dichte	801,0
*351175 - Faktor 1	0,0
*351176 - Faktor 2	0,0
*351177 - Faktor 3	0,0
*351178 - Min. Temp	0
*351179 - Max. Temp	0
*35189 - Schwimmerkorrektur	1050

9.7.5.1.10 Produkt 9 - 3518

▶ *35191 - Produktname	Bio-Diesel (RME)
▶ * 35192 - Produktart	Flüssigprodukt
▶ * 35193 - PTB-Code	9
▶ * 351971 - Kompensation	JA
▶ * 351972 - Komp. Temperatur	15
▶ * 351973 - API-Tabelle	54B
▶ *351974 - Mittlere Dichte	882,0
*351175 - Faktor 1	0,84E-3
*351176 - Faktor 2	0,0
*351177 - Faktor 3	0,0
*351178 - Min. Temp	-20
▶ * 351179 - Max. Temp	+50
▶ * 35199 - Schwimmerkorrektur	550


9.7.5.1.11 Produkt 10 - **3530**

▶ * 35301 - Produktname	Wasser
*35302 - Produktart	Flüssigprodukt
*35303 - PTB-Code	2
➤ * 353071 - Kompensation	NEIN
➤ * 353072 - Komp. Temperatur	15
*353073 - API-Tabelle	

➤ *353074 - Mittlere Dichte	1000,0
*351175 - Faktor 1	0,0
*351176 - Faktor 2	0,0
*351177 - Faktor 3	0,0
▶ *351178 - Min. Temp	0
▶ *351179 - Max. Temp	0
► *35309 - Schwimmerkorrektur	0

9.7.5.1.12 Temp. Kompensation - **35117**

Mit <7> wird das Temp.
Kompensations Menü
ausgewählt.
Hier können speziellen Werte
für die Temperatur
Kompensation eingeben und
bestimmt werden. Siehe hierzu
auch die Kapitel 0 "Tabelle mit
allen Kurzbezeichnungen" /
Seite 139.



Mit **<5>** Faktor 1: Lineare Interpolation (LIN):

- Faktor 1 () für verschiedene Produkte von der PTB definiert.
- · Keine Unterscheidung zwischen Sommer & Winter.
- Faktoren & Temperatur-Bereich im Setup einstellbar (Eichschutz).
- Mit **<5> <7>** Faktor 1-3: Polynom 3. Grades (POL):
 - Faktor 1-3 () für verschiedene Produkte von der PTB definiert.
 - Keine Unterscheidung zwischen Sommer & Winter.
 - Faktoren & Temperatur-Bereich im Setup einstellbar (Eichschutz).
- Mit <8> die Min. Produkttemperatur für LIN & POL.
- Mit <9> die Max. Produkttemperatur für LIN & POL.

9.7.5.1.13 Kompensations Methode - 35xx73

Auswahl über Parameter **35xx73**.

- Auswahlmöglichkeiten:
 - --- keineTemperaturkompensation
 - 54A TK nach API-Tabelle 54A
 - 54B TK nach API-Tabelle 54B
 - 54D TK nach API-Tabelle 54D
 - 54X TK nach API-Tabelle 54X
 - 6A TK nach API-Tabelle 6A
 - 6B TK nach API-Tabelle 6B
 - LIN TK mit linearer
 Approximation
 ("Verfahren 1")
 - POL TK mit Polynom 3. Grades ("Verfahren 3")






Siehe hierzu auch die Kapitel 0
"Tabelle mit allen
Kurzbezeichnungen" / Seite
139.

9.7.6 Fahrerliste - 36

Hier können fahrerspezifische Parameter eingestellt werden.

Dies ist als Beispiel für einen Fahrer aufgeführt. Es können bis zu 9 fahrer-spezifische Parameter eingegeben werden.



► 3611 - Fahrernummer

Als Fahrernummer kann eine Zahl zwischen >0 bis 999999999 eingegeben werden

► 3612 - Fahrername

Mit den Ziffer und Buchstabentasten kann der Fahrername eingegeben werden.


▶ 3613 - Meisterschlüssel

Als Meisterschlüssel kann eine Zahl zwischen >0 bis 99999999
 eingegeben werden.



9.8 Service - 4

Service Haupt-MENÜ Bildschirm



Erläuterung der Untermenüs

1	Siegel:	()
2	Kalibrieren:	()
3	Diagnose:	()
4	Initialisieren:	()
5	Chipkarte:	()
6	Software-Update	()
7	Logbücher	()

9.8.1 Siegel - 41

Mit Drücken der Taste <1> gelangen Sie aus dem Servicemenu in das Untermenü Siegel.

Siegel Bildschirm

► 411 - Siegel anzeigen

Mit Drücken der Taste <1> wird jetzt der Siegelstatus angezeigt, z.B.:



Siegelstatus Bildschirm

- Mit den Pfeiltasten ← und → kann dann zu anderen Detailanzeigen geblättert werden, wo z.B. Seriennummern der unterschied-lichen Sensoren etc. angezeigt werden.
- Verlassen wird die Anzeige mit der Taste < Stop >.
- Nach der Eichung und
 Verplombung des
 Fahrzeugs kann an
 dieser Stelle ein
 Siegelbeleg ausgedruckt werden.



▶ 412 - Siegel drucken


Mit drücken der Taste <2> wird ein Siegelausdruck erstellt.

Siegel brechen Bildschirm

► 413 - Siegel brechen

Um Änderungen an eichrelevanten Parametern vorzunehmen, muss das Siegel gebrochen werden. Wenn Sie im Siegel Menü den Parameter "Siegel brechen" aktivieren, werden Sie aufgefordert, den Siegelschalter in der MultiLevel Zentraleinheit, der auch der Setup Schalter ist (Main Unit DIP 8), in die "ON"-Position zu bringen.






- Nachdem der Siegelschalter auf "EIN" geschaltet worden ist, bestätigen Sie dies durch Drücken der Taste <F1> = OK.
 - ② Das Siegel ist jetzt gebrochen und Sie können nach Eingabe der unterschiedlichen IDs auch eichrelevante Parameter ändern.

Siegel setzen Bildschirm


▶ 414 - Siegel setzen

Nachdem alle notwendigen Parameter geändert worden sind, muss das Siegel wieder gesetzt werden. Sie werden aufgefordert, den Siegelschalter in der MultiLevel Zentraleinheit wieder in die "OFF"-Position zu bringen.




Alternativ kann der Siegelschalter auch auf OFF geschaltet werden, bevor das Menu aufgerufen wird. Anschließend muss dann das Menu "414 Siegel setzen" aufgerufen werden.

- Nachdem Sie den
 Siegelschalter in die "OFF"Position gebracht haben,
 bestätigen Sie dies mit der
 Taste <F1> = OK.
- Drücken Sie erneut die Taste <4> für Siegel setzen und folgen Sie den Anweisungen im Display.
- Nachdem sie die unterschiedlichen ID's eingegeben haben erscheint nebenstehende Anzeige:



- Nachdem sie <F1> = OK gedrückt haben, erscheint folgende Anzeige:
- Sie haben jetzt die Möglichkeit,
 - ➤ Z.B Ihren Namen oder den Namen der Firma mit den Ziffertasten einzugeben. Maximal 8 Buchstaben / Zahlen sind möglich. Ein "A" wird z.B. durch zweimaliges Drücken der Ziffertaste "1" eingegeben, ein "F" z.B. durch viermaliges Drücken der Ziffertaste 2.



- Mit der Taste <F2> können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten.
- Mit der Taste <F3> = → gelangen Sie zum nächsten Buchstaben,
- ▶ mit der Taste <F1> = ← zurück zum vorherigen Buchstaben.
- Mit der Taste **<ENTER>** verlassen Sie diese Anzeige und es erscheint "**Siegel erneuern**", zu sehen auf der nächsten Seite.

Siegel setzen Bildschirm

- Mit Drücken der Taste
 <ENTER> wird das Siegel
 gesetzt.
- Die nachfolgende Anzeige bestätigen Sie mit der Taste **<F1> = OK**.
- Mit Drücken der Taste **<Stop>** brechen Sie den Vorgang ab.



9.8.2 Kalibrieren - 42

Mit Drücken der Taste <2> gelangen Sie aus dem Hauptmenü in das Untermenü Kalibrieren.

Mit Drücken der Taste <1> gelangen Sie in das Kalibrier-Untermenü "Peilstab-IF".

> (Nur für das Peilstabinterface bestehen z.Zt. Kalibrierfunktionen)



9.8.2.1 Peilstab-IF - 421

Peilstab-IF Bildschirm



Erläuterung der Untermenüs

- 1 Peilstäbe: ()
- 3 Neigungssensoren: ()


9.8.2.1.1 Peilstäbe - Kalibrieren Bildschirm

Hier werden die Offset-Werte für den Peilstab angezeigt. Diese Werte müssen als erstes in das System eingegeben werden, bevor die Kalibrierung gestartet wird. Siehe Kapitel 5.8 "Höhendefinition des Sensorkopfes" / Seite 45 bzw. Kapitel 9.7.1.3.1 "Kammern 1-10 - 3132" / Seite 100.

► 4211 - Peilstäbe

Eintrag kammerspezifischer Parameter für jede Kammer:


- 1. Eingabe Offset
 Eisschutz:
 Immer 25 mm
 -> Offset Eisschutz = Höhe
 Eisschutz
- 2. Eingabe Offset
 Schwimmer aus
 Vorprüfschein
 -> Offset Schwimmer =
 Eintauchtiefe Schwimmer
- 3. Eingabe Nullpunkt



Peilstab

Rohwert des Peilstabes aus dem Diagnosemenu eintragen oder mit Hilfe der Taste **<F2> = "Nullen"** Funktion automatisch eintragen.

- ▶ 4. Schwimmer MAX: Füllhöhe, bis zu der die Kammer beim Start der Kalibrierung gefüllt werden soll. (Durch Messen bestimmen oder beim Befüllen ausprobieren!)
- Mit den Tasten
 <F1> = ←
 und
 <F3> = →




kann zu den anderen Kammern gewechselt werden.

Die nebenstehende Grafik zeigt, wie sich die Höhenparameter im System aufbauen. Das "Nullen" des Peilstabes bedeutet, dass der gemessene Höhenwert als "Nullp. Peilstab", d.h. H_{0mess}, automatisch in das System eingetragen wird.

Die Füllhöhenberechnung erfolgt dann mit der Formel:

$$H = H_{roh} - H_{0mess} + H_o + T$$





Im Servicefall kann der Peilstab getauscht werden, ohne erneut eichtechnische Versuche durchführen zu müssen.



ACHTUNG:

Die "**Nullen**" Funktion darf nur ausgeführt werden, wenn die Kammer leer ist und der Schwimmer unten auf dem Eisschutz aufliegt!!

9.8.2.1.2 Neigungssensor - Kalibrieren Bildschirm

Hier werden die Sensor - Korrekturwerte und die Installations – Korrekturwerte für den Neigungssensor angezeigt. Auch diese Werte müssen vor dem Kalibrieren in das System eingetragen werden. Siehe Kapitel 5.8 "Höhendefinition des Sensorkopfes" / Seite 45 bzw. Kapitel 9.7.1.3.1 "Kammern 1-10 - 3132" / Seite 100.

► 4213 - Neigungssensoren

Um den Eintrag der Installationskorrekturwerte in Quer- und Längsneigung "Inst. K-Wert" zu vereinfachen, kann dieser mit der Taste <F2> automatisch eingetragen werden, sofern das Fahrzeug auf 0° ausgerichtet ist.

Anderenfalls müsste der Wert aus dem Diagnosemenu, das noch im Folgenden beschrieben wird, ausgelesen, notiert und einzeln in die Parameterlisten eingetragen werden.



Eintrag fahrzeugspezifischer Parameter einmal je Fahrzeug:

- ▶ 1. Sicherstellen, dass das Fahrzeug auf 0° ausgerichtet ist.
- 2. Eingabe der Sensorkorrekturen aus dem Vorprüfschein
- 3. Eingabe Installationskorrekturen am Fahrzeug. Wert aus dem Diagnosemenu ablesen und so eintragen, dass beide Neigungen 0° anzeigen oder mit Hilfe der "Nullen" Funktion automatisch eintragen:

```
Zunächst:
                                          Eintrag der Sensor-
+ 31545 Sens. K-Wert Längs
                              0.30
                                          korrekturwerte aus dem
+ 31546 Sens. K-Wert Quer
                              -0.33
                                          Vorprüfschein. Ergebnis sind
                                          die Sensordaten.
  31547 Inst. K-Wert Längs
                             -0.66
                              0.37
  31548 Inst. K-Wert Quer
                                          Anschließend:
                                          "Nullen" - Funktion mit Taste
                                     3
                                 Neigungssensoren
Berechnungsschema für je
beide Richtungen:
                              Sensordaten:
                               Ouerneigung
Längsneigung
Rohneigungsdaten
                              Inst. K-Wert:
+ Sens.K - Wert
                               Querneigung
                               = Sensordaten
                              Ergebnis:
Querneigung
+ Inst.K - Wert
                               <u> Längsneigung</u>
= Fahrzeugneigung
                                           NULL
```

Die <F2> = "Nullen" − Taste bewirkt, dass die Inst. K-Werte automatisch eingetragen werden, so dass als Ergebnis 0° in beide Richtungen erscheint.



Im Servicefall kann der Neigungssensor getauscht werden, ohne erneut eichtechnische Versuche durchführen zu müssen und das Fahrzeug auf 0° zu bringen. Es sind dann lediglich die neuen Sensor-Korrekturwerte einzutragen.



ACHTUNG:

Die "Nullen" Funktion darf nur ausgeführt werden, wenn das Fahrzeug auf 0° steht und die Sens. K-Werte vorher eingetragen wurden.

9.8.3 Diagnose - 43

Im "Diagnose Menü" können alle am lokalen (internen) CAN-Bus angeschlossenen Geräte getestet werden. Dazu ist der lokale CAN-Bus anzuwählen, danach das jeweilige Interface

9.8.3.1 Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Bedieng. (Terminal) 1 - 4311

In diesem Diagnose Menü wird die Software- und Hardware-Version des Bediengeräts (Bedieng.) angezeigt. Außerdem kann hier ein Tastaturtest durchgeführt werden.

Diagnose Bildschirm für Terminal

- Die jeweils gedrückte Taste wird im Display angezeigt. Sind mehrere Bediengeräte installiert, kann mit der
- Taste <F3> = NÄCHST. zum nächsten Bediengerät gewechselt werden.
- Beendet wird dieses Diagnose Menü mit der Taste <Stop>.
- Wenn ein akustischer

Signalgeber angeschlossen ist, kann dieser durch Drücken der Taste <F2> getestet werden.

Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Peilinterface - 4312 9.8.3.2

In diesem Diagnose Menü wird die Software- und Hardware-Version des Peistab Interfaces angezeigt. Außerdem können hier sämtliche angeschlossene Sensoren geprüft werden.




Diagnose Bildschirm 1 für Peilinterface

- Drücken Sie die Taste <F2> = +1 zum Testen der
 - --> Peilstabsensoren,
 - --> Temperatursensoren und
 - --> Neigungssensoren der anderen Kammern.
- Drücken Sie die Taste <MENU> um weitere Detailinformationen der Peilstab-Sensoren anzuzeigen.



Diagnose Bildschirm 2 für Peilinterface

Drücken Sie die Taste <MENU> erneut, um wieder zurück zu den 1.Detailinformationen zu kommen.




9.8.3.3 Diagnose, Lokaler CAN-Bus, Wetleg-IF - 4314

In diesem Diagnose Menü wird die Software- und Hardware-Version des Restmengensensor Interfaces angezeigt. Außerdem können die Restmengensensoren und die beiden eigensicheren Eingänge getestet werden.

Diagnose Bildschirm für Wetleg-IF

Führen Sie den Restmengensensor Test für alle Kammern durch.



Die Anzeige für die Restmengensensoren der jeweiligen Kammer bedeutet:


Symbol	Bedeutung		
-	Kammerzustand = Leer		
•	Kammerzustand = Gefüllt, nicht leere Kammer		
K	Kurzschluß im Sensor oder in der Sensorleitung		
U	Unterbrechung im Sensor oder in der Sensorleitung.		
Die Anzeige für die beiden eigensicheren Eingänge bedeutet:			
-	Eingang offen, nicht aktiv		
•	Eingang geschlossen, aktiv		

Tabelle 2: Symbole für die Restmengensensoren

Wenn das Setup freigegeben ist, kann für Testzwecke durch Lösen der Steckverbindung des Restmengensensors eine volle Kammer simuliert werden!

Diagnose Bildschirm für I/O-Interface

Führen Sie den
I/O-Interface Test für alle
Ein- und Ausgänge
durch.



Die Anzeige für das I/O-Interface bedeutet:

Symbol	Bedeutung
-	Eingang offen, nicht aktiv
•	Eingang geschlossen, aktiv

Tabelle 3: Symbole für das I/O-Interfce

Steuerung der Bodenventile im Diagnose-Modus Bisheriges Verhalten:

• Die Bodenventile von gefüllten Kammern lassen sich nicht öffnen

Neues Verhalten:

- Bei einem versiegelten Gerät ist das Verhalten wie bisher.
- Wenn das Gerät unversiegelt ist und DIP-Schalter 8 = ON: Bodenventile können immer geschaltet werden.

9.8.4 Initialisieren - 44

In diesem Menü kann bei schwerwiegenden Fehlern die Fabrikeinstellung wieder hergestellt werden.



Vor dem Initialisieren müssen unbedingt die eingestellten Parameter auf eine Chipkarte gespeichert werden, um sie später wieder einlesen zu können (Siehe Kapitel 9.8.5 **"Chipkarte - 45"** / Seite 159).



ACHTUNG:

Sicherheitshalber müssen vor jedem Initialisieren immer auch die Parameter ausgedruckt werden.

Initialisieren Bildschirm

- Nach Anwahl des Menüs "Initialisieren" müssen zuerst die unterschiedlichen IDs eingegeben werden.
 - Danach erscheint folgende Anzeige
- Drücken Sie die Taste <F1>
 = OK, um die
 Fabrikeinstellung wieder
 herzustellen oder
- die Taste <F3> = ZURÜCK, um den Vorgang abzubrechen.



9.8.5 Chipkarte - 45

In diesem Menü können die Setup-Parameter und die Peiltabellen von der Chipkarte gelesen bzw. auf die Chipkarte geschrieben werden.

Chipkarten Bildschirm



Erläuterung der Untermenüs

1	Param. lesen	()
2	Param. schreiben	()
3	Peiltab. lesen	()
4	Peiltab. schreiben	()
5		
6		
7	Layout lesen	()


8 Layout schreiben

()

Parameter lesen Bildschirm

▶ 451 - Param. lesen Stecken Sie eine Chipkarte in den ChipCardReader.

Drücken Sie <F1>, um die Parameter auf Meister-Ebene zu lesen, d.h. nur Parameter ohne Eichschutz. Diese Aktion kann auch durchgeführt werden, wenn das Siegel gesetzt ist.



- Drücken Sie <F3> zum Lesen auf Siegel-Ebene (alle Parameter). Diese Aktion kann nur durchgeführt werden, wenn das Siegel gebrochen ist. Das Lesen der Parameter dauert einige Zeit und wird mittels eines Balkendiagramms mit %-Angabe angezeigt.
- © Sind alle Parameter erfolgreich eingelesen worden, erscheint eine entsprechende Meldung.


Parameter lesen Bildschirm

Wenn die Chipkarte fehlerhaft ist oder verkehrt in den ChipCardReader eingesteckt ist, erscheint eine Fehlermeldung.



Parameter schreiben Bildschirm

- ▶ 452 Param. schreiben Stecken Sie eine Chipkarte in den ChipCardReader.
- Parameter von MultiLevel auf die Chipkarte zu schreiben. Bei einer nicht leeren Chipkarte werden alle Parameter überschrieben. Das Schreiben der Parameter dauert einige Zeit und wird



mittels eines Balkendiagramms mit %-Angabe angezeigt.

- © Sind alle Parameter erfolgreich geschrieben worden, erscheint eine entsprechende Meldung.
- Wenn die Chipkarte fehlerhaft ist oder verkehrt in den ChipCardReader eingesteckt ist, erscheint eine Fehlermeldung (siehe 451)

▶ 453 - Peiltab. lesen

Hier werden auf der Chipkarte abgespeicherte Peiltabellen, die bei der Kalibrierung erstellt worden sind, in den Speicher von MultiLevel eingelesen.

Der Ablauf ist identisch zu "451 - Param. lesen"

▶ 454 - Peiltab. schreiben

Hier werden die in MultiLevel gespeicherten Peiltabellen auf die Chipkarte geschrieben.

Der Ablauf ist identisch zu "452 - Param. schreiben".

► 457 – Layout lesen

Hier werden auf der Chipkarte abgespeicherte Drucklayouts, die zuvor erstellt worden sind, in den Speicher von MultiLevel eingelesen. Der Ablauf ist identisch zu "451 - Param. lesen"

▶ 458 – Layout schreiben

Hier werden die in MultiLevel gespeicherten Drucklayouts auf die Chipkarte geschrieben.

Der Ablauf ist identisch zu "452 - Param. schreiben".

9.8.6 Software-Update - 46

Eine detailliertere Beschreibung finden Sie in Kapitel 13.5.8 "Bedienungsablauf beim Software-Update" / Seite 201.

9.8.7 Logbücher - 47

Im Logbücher Menü können alle eingetragenen Vorgänge im Logbuch in chronologischer Reihenfolge auf dem Display angezeigt werden.

Für die Auflistung geben Sie einen Bereichszeitraum ein, in welchem die Logbuchereignisse angezeigt werden sollen. Diese Logbuchanzeigen sind im Wesentlichen für den Service interessant, da dort auch alle Alarme, die auf mögliche Fehlerquellen oder Störungen hinweisen, aufgelistet werden.

Anzeige der Logbücher

- Mit Drücken der Taste
 <7> gelangen Sie aus
 dem Service-Menü in
 das Untermenü
 Logbücher.
- Aus dem Untermenü "Logbücher" kann dann weiter in andere Untermenüs verzweigt werden.
 - ▶ 1. Ereignisse
 - 2. Parameter
 - 3. Kammerüberwachung
 - ▶ 4. Messung




Im Logbuch werden alle Aktivitäten am Gerät (speziell Abgaben) protokolliert. Hieraus werden dann die Fahrtberichte abgeleitet.

Das Logbuch (Liste der Ereignisse) ist als Ringpuffer angelegt, in dem nur eine begrenzte Anzahl von Ereignissen (Events) festgehalten werden können. Zur Datensicherheit werden die Ereignisdaten durch eine Prüfsumme gesichert.

Bereich auswählen im Ereignis-Logbuch

Für die Auflistung geben Sie einen Bereichszeitraum ein, in welchem die Logbuchereignisse angezeigt werden sollen. Vor Eingabe des Bereichszeitraums müssen die unterschiedlichen IDS eingegeben werden.



Als 1. Start Datum:
Am blinkenden
übernehmen.


das Datum eingeben und mit "Enter"

- 2. Start Zeit: (wie Datum)
- > 3. Ende Datum: (siehe oben)
- 4. Ende Zeit: (siehe oben)

Oder mit "**Stop**" die Eingabe abrechen und wieder zurück zum Logbücher Menü.

Bildschirm des Ereignis-Logbuch's Abgabe-Logbuch's





Mit der Taste <F1> VORHER oder mit der Taste <F3> NÄCHST können die Ereignisse schrittweise, für den angegebenen Berichtszeitraum, angezeigt werden.


9.9 Totalizer - 7

Totalizer Anzeige (Seite 1)

Anzeigen bei Aufruf des Menüpunktes <7> -Ladeplan:

Funktionen:

- Kammerbezogene Summenzähler
- Rückstellbare Tageszähler (Schichtzähler)
- Nicht rückstellbare Gesamtzähler
- VT:
- ▶ V15:
- **m**:




Unkompensiertes Volumen
Kompensiertes Volumen

Masse


Totalizer Anzeige (Seite 2)

- Da auf einer Seite ggf.
 nicht alle
 Summenstände
 angezeigt werden
 können, erfolgt die
 Umschaltung auf die
 Folgeseiten mittels
 <F3>.
- Auf einer Folgeseite kann mittels <F1> zurückgeblättert werden, mittel <F3> wird erneut weitergeblättert.



Totalizer Anzeige (Seite 2)

Durch Drücken der Taste <**F2>** werden alle Tageszähler zurückgesetzt.



10 Formularlayout

10.1 Formularbeschreibung

Siehe auch Menüs:



Mehr und detailliertere Information zur Menüsteuerung sind zum einen im Siehe Kapitel 9.7.4 "Formular-Beschreibung - 34" / Seite 134 und für das User Interface im Siehe Kapitel 10.3 "User-Interface (Bedienung)" / Seite 176.

- Der Betrieb eines Peilstabsystems erfordert eine Reihe von Formularen für unterschiedliche Druckaufgaben. Speziell das Lieferscheinformular unterliegt individuellen Benutzeranforderungen und ist daher flexibel gestaltbar.
- Ein Formular wird durch eine Kette von Formularelementen (Belegen) beschrieben. Ein Beleg-Element setzt sich aus folgenden Feldern zusammen:

Feld Bedeutung / Eigenschaft		Kap. / Seite
Kennung	ID für Beleg-Element-Typ	
Zeile (Y) Spalte (X)	Position im Formular, Angabe in Zeilen + Spalten	
Attribute	Darstellungsmerkmale, z.B. fett, kursiv,	
Optionen	Bedingungen für die Verwendung	
Format	Mehrzweckfeld, Formatierungshinweise	

- Das MultiLevel-System verfügt über max. 10 Formulare mit jeweils max. 30 Beleg-Elementen.
- Vor dem Ausdruck erhält der Bediener die Möglichkeit, aus der Liste der definierten Formulare das gewünschte auszuwählen.

10.2 Definition eines Beleges (Lieferbeleg oder Rechnung)

Bei der Definition eines Lieferbeleges ergeben sich vielfältige Anforderungen. Zum einen bei Lieferbelegen oder Rechnungen die frei gestaltet werden können oder zum anderen bei vorgegebenen Formularen wo Texte und Werte in festen Feldern platziert werden müssen.

l	Kennung - ID für Beleg-Element-Typ
£ 3	Im Weiteren werden die Anwendungen der verschiedenen <i>Attribute</i> und <i>Optionen</i> an Beispielen in diesem Kapitel beschrieben.
[,]	Der Ausdruck "Kopie" soll zum Beispiel nicht auf dem Originalbeleg erscheinen, entsprechend wird für das Textfeld "Kopie" die Option 'K' vergeben.
[,]	Zusätzlich kann definiert werden, unter welchen Bedingungen der Text gedruckt werden soll. Dies kann über die "Optionen - Bedingungen für die Verwendung" bei der Belegdefinition mit festgelegt werden.
£; 3	Für die Definition des Zeichenlayouts sind <i>Attribute</i> verfügbar, mit deren Hilfe die Schriftgröße und -Breite individuell eingestellt werden kann.
£; 3	Neben bereits vordefinierten Textbausteinen soll auch die Möglichkeit gegeben sein, eigene Texte zu definieren.
	Weiterhin soll der Ausdruck der Belege aber auch die Zeichendarstellung variabel gestaltet werden können, um z.B. bestimmte Texte hervorzuheben und damit den Ausdruck in Größe, Breite usw. zu verändern.

10.2.1

£;3 Durch den Beleg-Element-Typ wird festgelegt, was gedruckt wird. In den nachfolgenden Tabellen sind die zur Zeit verfügbaren Beleg-Elemente aufgeführt und beschrieben.

10.2.1.1 Allgemeine Beleg-Elemente

ID	gedruckter Text	Name	Bemerkungen
0		Frei, unbelegt	
1		Formular-Kopf	Dieses Beleg-Element ist in jedem Formular enthalten, es dient als "Anker" für alle benutzerdefinierten Elemente. Dieses Element erscheint nicht auf dem Beleg. Der im Feld "Format" angegebene Text dient zur Identifikation des Formulars, z.B. in Auswahllisten.
2		Unterformular-Kopf	Dieses Beleg-Element ist in jedem Unterformular enthalten, es dient als 'Anker' für alle benutzerdefinierten Elemente. Dieses Element erscheint nicht auf dem Beleg.
3	123456789012345678901234567890123456789012 +	Zeichenkette	Beliebiger Text.
4	123456789012345678901234567890123456789012 +	Linie	Einfache Trennlinie

ID	gedruckter Text	Name	Bemerkungen
5	123456789012345678901234567890123456789012 +	Doppel-Linie	Doppelte Trennlinie
6	123456789012345678901234567890123456789012 +	Eich-Anmerkung	Standardtext für Formulare ohne entsprechenden Vordruck.
7	12345678901234567890123456789012 +	Siegel-Alarm	Standardtext für den Fall, dass das Siegel gebrochen wurde.
8	12345678901234567890123456789012 +	TransAnmerkung	Standard-Text für Formulare bei Produkt Transfer / Selbstbefüllung
50		Beleg-Titel	Beinhaltet die Felder 52 - 57
51	123456789012345678901234567890123456789012 +	(Kopie)	Erscheint nur auf Kopien
52	123456789012345678901234567890123456789012 +	Rechnung	Erscheint nur auf Rechnungen
53	123456789012345678901234567890123456789012 +	Lieferschein	Erscheint nur auf Lieferscheinen
54	123456789012345678901234567890123456789012 +	Notbeleg	Erscheint nur auf Notbelegen (z.B. nach Spannungsausfall)
55	123456789012345678901234567890123456789012 	Null-Beleg	Erscheint nur auf Null-Belegen
56	123456789012345678901234567890123456789012 +	Kalibrier-Beleg	Erscheint nur auf Kalibrier- Belegen
57	123456789012345678901234567890123456789012 +	Produkt Transfer	Erscheint nur auf Transfer- Belegen
58	123456789012345678901234567890123456789012 +	Selbstbefüllung	Erscheint nur auf Belegen zur Selbstbefüllung
59	123456789012345678901234567890123456789012 +	Beladung	Erscheint nur auf Belegen nach einer Beladung
60	123456789012345678901234567890123456789012 +	Tourbericht	Erscheint als Überschrift zu einem Tourbericht
100	123456789012345678901234567890123456789012 +	Gerätenummer	Zur eindeutigen Identifizierung, entspricht Parameter 31561
101*	12345678901234567890123456789012 +	Tanknummer	Zur eindeutigen Identifizierung, entspricht Parameter 31562
102	123456789012345678901234567890123456789012 +	Tankwagen ID	Zur eindeutigen Identifizierung, entspricht Parameter 31563
103	12345678901234567890123456789012 +	Beleg-Nr.	Eine fortlaufende Nummer, die mit jedem Ausdruck hochgezählt wird.
104	123456789012345678901234567890123456789012 +	Kundennummer	Die zugeordnete Kundennummer.

ID	gedruckter Text	Name	Bemerkungen
105	123456789012345678901234567890123456789012 +	Fahrernummer	Fahrernummer aus der Fahrertabelle
106	123456789012345678901234567890123456789012 +	Fahrername	Fahrername aus der Fahrertabelle
107	123456789012345678901234567890123456789012 +	Datum	Aktuelles Datum zum Druckzeitpunkt
108	123456789012345678901234567890123 +	Uhrzeit	Aktuelle Uhrzeit zum Druckzeitpunkt
109	123456789012345678901234567890123456789012 +	Version	Die Software-Version des Gerätes
110	123456789012345678901234567890123456789012 +	Seriennummer	Sie Seriennummer des Gerätes
111	123456789012345678901234567890123 +	Siegelzahl	Die aktuelle Siegelzahl zum Druckzeitpunkt
112	12345678901234567890123456789012 +	Siegelstatus	Der aktuelle Siegelstatus zum Druckzeitpunkt
113	123456789012345678901234567890123456789012 +	Reportzeitraum	Der gewählte Zeitraum für einen Report
114	123456789012345678901234567890123456789012 +	Kammernummer	Die Kammernummer, z.B. für Report-Ausdruck

Tabelle 4: Formular Beleg-Element-Typen (Allgemein)

• Die dunkelgrau hinterlegten Felder sind in der aktuellen Version noch nicht verfügbar, da die dazugehörigen Funktionalitäten noch nicht implementiert sind.

10.2.1.2 Kammer- bzw. produktbezogene Detailblöcke

ID	gedruckter Text	Name	Bemerkungen
200	Verweis auf gesondertes Beleglayout (kammerbezogen)	Kammer Sub-Layout	Wird für jede Kammer aufgerufen. Angabe des Sub- Layouts bei den Attributen.
201	123456789012345678901234567890123456789012 +	Kammerblock 1	Standard-Block Nr. 1 für kammerbezogene Belege. Das Layout ist nicht veränderbar, bei abweichenden Anforderungen ist ein entsprechendes Sub-Layout zu erstellen.
220	Verweis auf gesondertes Report-Layout	Report Sub-Layout	Wird für jede Abgabe aufgerufen. Angabe des Sub- Layouts bei den Attributen.

ID	gedruckter Text	Name	Bemerkungen
221	123456789012345678901234567890123456789012 +	Reportblock 1	Standard-Block Nr. 1 für Reports. Das Layout ist nicht veränderbar, bei abweichenden Anforderungen ist ein entsprechendes Sub-Layout zu erstellen.
250	Verweis auf gesondertes Beleglayout (produktbezogen)	Produkt Sub-Layout	Wird für jedes Produkt aufgerufen, d.h. Daten von identischen Produkten werden zusammengefasst. Angabe des Sub-Layouts bei den Attributen.
251	123456789012345678901234567890123456789012 +	Produktblock 1	Standard-Block Nr. 1 für produktbezogene Belege. Das Layout ist nicht veränderbar, bei abweichenden Anforderungen ist ein entsprechendes Sub-Layout zu erstellen.

Tabelle 5: Formular Beleg-Element-Typen (Kammerbezogene Details)

10.2.1.3 Abgabedetails

ID	gedruckter Text	Name	Bemerkungen
300	12345678901234567890123456789012	Start-Datum	Datum bei Abgabestart
	Abgabe-Datum : 25.10.2007		
301	123456789012345678901234567890123456789012	Start-Zeit	Beginn der Abgabe
	Abgabe-Start : 11:28:01		
302	12345678901234567890123456789012	End-Zeit	Ende der Abgabe
	Abgabe-Ende : 11:49:43		
303	123456789012345678901234567890123456789012	Start-End-Zeit	Beginn und Ende der Abgabe
	Startzeit - Endzeit: 11:28:01 - 11:49:43		
304	123456789012345678901234567890123	Tab.Kammerüberw.	Wird nur gedruckt, wenn die
	Pegeländerung während der Abgabe!		Kammerüberwachung aktiv ist und Unstimmigkeiten festgestellt hat.
	Bitte alle Kammern überprüfen! Kammer 01 : 01234 mm / 01234 mm		
	Kammer 02 : 01234 mm / 01234 mm		
	Kammer 03 : 01234 mm / 01234 mm		
305	123456789012345678901234567890123456789012	Stat.Kammerüberw.	Status (Ergebnis) der
	Kammerüberwachung : inaktiv		Kammerüberwachung: inaktiv: Kammerüberwachung ist
	oder Kammerüberwachung : OK!		per Setup ausgeschatet. OK: keine Unstimmigkeiten festgestellt.
	oder		
	Kammerüberwachung : Daten prüfen!		Daten prüfen! Es wurden Unstimmigkeiten festgestellt.
400	123456789012345678901234567890123456789012	Kammer Start	Kammernummer und –Status
	Kammer (Start) : 01 G		von Beginn der Abgabe: G Der
			Restmengensensor ist nass, die Kammer gilt als gefüllt.
			L DOI

ID	gedruckter Text	Name	Bemerkungen
			Restmengensensor ist nass, die Kammer ist leer.
401	123456789012345678901234567890123456789012 +	Kammer Ende	Kammernummer und –Status nach Ende der Abgabe: G Der Restmengensensor ist nass, die Kammer gilt als gefüllt. L Der Restmengensensor ist nass, die Kammer ist leer.
402	123456789012345678901234567890123456789012 +	Zähler Start	Zählerstand vor der Abgabe
403	12345678901234567890123456789012 ++ Startvolumen : * 1233 Liter *	Startvolumen	Kammerfüllvolumen vor Beginn der Abgabe.
404	12345678901234567890123456789012 +	Endvolumen	Kammerfüllvolumen nach Ende der Abgabe.
405	12345678901234567890123456789012 +	Startlevel	Kammerfüllstand vor Beginn der Abgabe
406	12345678901234567890123456789012 +	Endlevel	Kammerfüllstand nach Ende der Abgabe
500	123456789012345678901234567890123456789012 +	Produktname	Der Name des abgegebenen Produktes.
501	12345678901234567890123456789012 ++ Mittlere Dichte : * 825 kg/m3 *	Mittl. Dichte	Die mittlere Dichte (Referenzdichte) des Produktes.
502	123456789012345678901234567890123456789012 +	Mittl. Temp. in °C	Die mittlere (durchschnittliche) Temperatur der abgegebenen Menge in °C.
503	12345678901234567890123456789012 +	Menge Abg.Temp.	Die abgegebene Menge bei Abgabetemperatur (unkompensierte Menge, VT)
504	123456789012345678901234567890123456789012 +	Menge 15°C	Die auf Referenztemperatur bezogene Abgabemenge (kompensierte Menge, V0)
505	123456789012345678901234567890123456789012 +	Mittl. Durchfluss	Mittlere Durchflussrate während der Abgabe.
506	12345678901234567890123456789012 +	Produktcode	Der Produktcode (PTB-Code) des abgegebenen Produktes
507	123456789012345678901234567890123456789012 ++	Mittl. Temp. in °C (Kurz, ohne Einheit)	Die mittlere (durchschnittliche) Temperatur der abgegebenen Menge in °C.
508	123456789012345678901234567890123456789012 ++ +	Eich-Anmerkung	Der Eichstatus der Messung: eine geeichte Abgabe wird durch ein "+" dargestellt"
509	123456789012345678901234567890123456789012 ++ 12345678	Menge Abg.Temp. (kurz, ohne Einheit)	Die abgegebene Menge bei Abgabetemperatur (unkompensierte Menge, VT)
510	12345678901234567890123456789012 +	Menge 15°C (kurz, ohne Einheit)	Die auf Referenztemperatur bezogene Abgabemenge (kompensierte Menge, V0)
600	123456789012345678901234567890123456789012 +	Totalizer-Block Vt	Aktuelle Summenstände aller Totalizer für das Volumen Vt (in Liter) zum Zeitpunkt des

ID	gedruckter Text			Name	Bemerkungen	
	Kammer 2:	59783	47197		Ausdrucks	
	Kammer 3:	32854	31517			
601	123456789012345678901234567890123456789012			Totalizer-Block V0	Aktuelle Summenstände aller Totalizer für das Volumen V0 (in	
	Totalizer (V0)		2 '		Liter)zum Zeitpunkt des	
	Kammer 1:	42294			Ausdrucks	
	Kammer 2:	59783	47197			
	Kammer 3:	32854	31517			
602	1234567890123456789012	23456789012345	6789012	Totalizer-Block Masse	Aktuelle Summenstände aller Totalizer für die Masse (in Kg)	
	Totalizer (Masse)	Gesamt	Tag		zum Zeitpunkt des Ausdrucks	
	Kammer 1:	42294	38752			
	Kammer 2:	59783	47197			
	Kammer 3:	32854	31517			
700	1234567890123456789012			Summenblock (kammerbezogen)	Kammerbezogener Summenblock für Tourberichte:	
	Totalizer (Vt)	Gesamt	Tag	(gibt das aufsummierte Volumen	
	Kammer 1:	42294	38752		Vt (in Liter) für jede Kammer an.	
	Kammer 2:	59783	47197		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Kammer 3:	32854	31517			
701	12345678901234567890123456789012			Summenblock (produktbezogen)	Produktbezogener Summenblock für Tourberichte:	
	Totalizer (Vt)	Gesamt	Tag	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	gibt das aufsummierte Volumen	
	Kammer 1:	42294	38752		Vt (in Liter) für jedes	
	Kammer 2:	59783	47197		abgegebene Produkt an.	
	Kammer 3:	32854	31517			

Tabelle 6: Formular Beleg-Element-Typen (Abgabedetails)

- Mit * markierte Beleg-Elemente sind eichtechnisch relevant. Beim Speichern des Layouts sowie vor jeder Abgabe erfolgt eine Prüfung, ob die notwendigen Beleg-Elemente im Formular enthalten sind (siehe Parameter Minimal-Layout).
- Die dunkelgrau hinterlegten Felder sind in der aktuellen Version noch nicht verfügbar.

10.2.2 Y, X - Position der Beleg-Elemente

Für jedes Beleg-Element kann mittels Zeilen- und Spaltenangaben bestimmt werden, **wo** es gedruckt wird. Hierbei ist zu beachten, dass sich die Positionsangaben der einzelnen Beleg-Elemente auf den Formular-Ursprung (2) bzw. bei einem Sub-Layout (3) beziehen. Dieser Formular-Ursprung wiederum kann nochmals zur Blattposition (1) verschoben werden.




Abbildung 51: Formularlayout (Druckposition)

- Parameter 3244: Seitenbreite
- Parameter 341x2: Seitenlänge
- 341x3: Spalten vor Druck
- 341x4: Zeilen vor Druck
- X: Positionsangabe im Formularelement
- · Y: Positionsangabe im Formularelement

10.2.3 Attribute - Darstellungsmerkmale

Zur individuellen Gestaltung des Beleges bzw. der einzelnen Beleg-Elemente werden dem Anwender eine Reihe von Druckattributen zur Verfügung gestellt. Die Auswahl der verfügbaren Druckattribute wird dabei durch die Möglichkeiten begrenzt, die der verwendete Drucker bietet.

Eine Zeichenkette repräsentiert die verwendeten Attribute (max. Kombination aus 3):

Attribut	Erläuterung	TM- U220	DR-295 TM- U295	DR-298	DR-570	FX	ASCII
В	Bold / Fett	ja	-	ja	ja	ja	-
С	Condensed / Komprimiert	-	-	-	ja	ja	-
1	Italic / Kursiv	-	-	(ja)*	ja	ja	-
U	Unterstrichen	ja	ja	ja	ja	ja	-
Н	Hochstellen	-	-	-	ja	ja	-
L	Tiefstellen	-	-	-	ja	ja	-
S	Small / Klein	-	-	-	ja	** (ja)	-
R	Red Characters / rote Schrift	ja	-	-	-	-	-
D	Double Height / Doppelte Höhe	ja	ja	ja	ja	** (ja)	-
W	Double Width / Doppelte Breite	ja	ja	ja	ja	ja	-
1	10 CPI (Font size 1)	ja	ja	ja	ja	ja	-
2	12 CPI (Font size 2)	ja	ja	ja	ja	ja	-

^{*} Darstellung erfolgt invertiert statt kursiv

Tabelle 7: Druckattribute

Beispiel: 'DWU':

- Der Text wird in doppelter Höhe,
- Doppelter Breite und
- unterstrichen ausgedruckt.

10.2.4 Optionen - Bedingungen für die Verwendung

Mit einem oder mehrere Zeichen der **Option**, gibt es zusätzlich die Möglichkeit, **wann** der Text gedruckt werden soll. Nur wenn die gewählten Bedingungen nach dem Auslösen des Druckauftrages erfüllt werden, wird der Text gedruckt.

Hierbei ist zu beachten, dass zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird:

- Großbuchstaben bedeuten: Bedingung erfüllt
- Kleinbuchstaben bedeuten: Bedingung nicht erfüllt

^{**} Abhängig vom verwendeten Druckertyp

Buchstabe Großschrift Kleinschrift Lieferschein Kein Lieferschein R/I Rechnung Keine Rechnung Κ Kopie Keine Kopie (redundant) N/Z Nullbeleg Kein Nullbeleg ٧ Versiegelt Nicht versiegelt Т Produkt Transfer Kein Produkt Transfer S Selbstbefüllung Keine Selbstbefüllung М Gemessene Abgabe Ungemessene Abgabe C/G Geeicht (Calibrated) Ungeeicht B/F Befüllung Abgabe Spannungsausfall während lfd. Kein Fehler wg. Р Abgabe Spannungsausfall

Die folgenden Kurzbezeichnungen sind definiert:

Tabelle 8: Druckoptionen

Beispiel:

- **'LK'** Das Beleg-Element mit diesen Optionen wird nur auf *Lieferscheinkopien* gedruckt.
- 'v' Ein Text mit dieser Option erscheint nur wenn das elektronische Siegel gebrochen wurde (nicht versiegelt).
- 'mL' Das Beleg-Element mit diesen Optionen wird nur bei ungemessener Abgabe auf Lieferscheinen gedruckt.

10.2.5 Format - Mehrzweckfeld, Formatierungshinweise

10.2.5.1 Platzhalter

Für Werte, die sich erst während des Druckens ergeben (wie z.B. Uhrzeit, Datum, abgegebene Menge) wurden **Platzhalter** vorgesehen. Die Platzhalter sind in '#' eingeschlossen, und die Zahl zwischen den '#' gibt die Anzahl der Zeichen an, die für die Formatierung reserviert sind:

#16#:

bedeutet, dass für diesen Wert ein Platz von 16 Zeichen reserviert wird und die Daten rechtsbündig in diesen Bereich eingefügt werden.

#16.2# :

bedeutet, dass für diesen Wert ein Platz von 16 Zeichen reserviert wird und die Daten rechtsbündig mit 2 Nachkommastellen in diesen Bereich eingefügt werden.

^{*} Die dunkelgrau hinterlegten Felder sind in der geplanten Version noch nicht verfügbar.

Für die Vorkommastellen verbleiben somit 13 Zeichen: 16 – 2xNachkomma – 1xKomma.



Die Länge des Platzhalters bestimmt immer die **minimal** Länge des Feldes. Sollte die Ausgabe mehr Zeichen erfordern, wird die Vorgabe ignoriert und der aktuelle Wert rechtsbündig in den reservierten Bereich eingefügt.

10.3 User-Interface (Bedienung)

10.3.1 Eingabe-Dialog

Mit dem Eingabe-Dialog für ein Formular soll der Benutzer in die Lage versetzt werden, die Liste der Beleg-Elemente, die ein Formular beschreiben, zu sichten, Beleg-Elemente zu verändern, zu löschen oder neue hinzuzufügen.

- 11 Anzahl der Beleg-Elemente im Layout
- 02 Aktuelles Beleg-Element
- 53 Beleg-Element ID

Tastenbelegung zur Steuerung der Liste:



Neues Beleg-Element erzeugen, einfügen



Angezeigtes Beleg-Element löschen



Nächstes Beleg-Element anzeigen



Vorheriges Beleg-Element anzeigen



Beleg-Element bearbeiten bzw. Weiterschaltung zum nächsten Beleg-Element



Formularbearbeitung abschließen; mit Bestätigung









Das zu bearbeitende Feld wird mit spitzen Klammern > < gekennzeichnet:

Tastenbelegung für die Bearbeitung: Layout Nr. Bewegt den Cursor nach links Kennung Umschaltung zwischen Großschrift und Kleinschrift Zeile Spalte (Attribute Optionen Format (x) Bewegt den Cursor nach rechts Im Feld "Format": Menu Umschaltung der Sprache bei Lieferschein mehrsprachigen Texten. Alle anderen Felder: Eingabemodus beenden; die Änderungen werden gespeichert. Eingabe speichern, weiter mit Enter nächstem Eingabefeld Eingabemodus beenden; die Stop Änderungen werden nicht gespeichert.

10.3.2 Parameter

Folgende Parameter sind für die Steuerung des Lieferbeleges relevant:

Nr.	Name	K	Fabrikeinst.	Bedeutung
3.1.5.5	Belegdruck			
3.1.5.5.1	Minimal-Layout	Е		Mindestanforderung der PTB an Belege
3.1.5.5.2	Dezimal-Trennung	E	Komma	Trennzeichen zwischen Vor- und Nachkommaanteil
3.2	Druckereinstellg.			
3.2.1	Druckerauswahl	M	DR-295	Auswahl des verwendeten Druckers: - DR-295 - DR-298 - DR-220 - ESC/P - ESC/P2 - ASCII - Benutzerdefiniert
3.4.n	Formular n			
3.4.n.1	Schrittweite			Reserviert für zukünftige Funktionen
3.4.n.2	Seitenlänge			Anzahl der druckbaren Zeilen pro Seite
3.4.n.3	Spalten vor Druck			Anzahl der Spalten vor Ausdruck (Formular-Offset X)
3.4.n.4	Zeilen vor Druck			Anzahl der Zeilen vor Ausdruck (Formular-Offset Y)
3.4.n.5	Formular-Definition			Definition des Formulars mittels spez. Editor
3.4.n.6	Anzahl Positionen	М	99	Anzahl der Positionen pro Beleg

Tabelle 9: Parameter für die Steuerung des Lieferbeleges

10.3.2.1 Formularänderung nach dem Versiegeln

Nach dem Versiegeln des MultiLevel werden die eichrelevanten Teile der Formularbeschreibung gegen Manipulation gesichert. Das bedeutet, dass diejenigen Formular-Beleg-Elemente, die in der Minimalanforderung (Parameter 3.1.5.5.1) aufgeführt sind, besonders überwacht werden.

11 Info- und Fehlermeldungen



Die Fehlersuche und die Fehlerbehebung muß durch eine Servicewerkstatt durchgeführt werden. Dabei sind Warnhinweise auf den Gehäusen sowie allgemein die EN 60079, VDE 0165 zu beachten. Es ist ein geeignetes ggf. Ex-geschütztes Messgerät (z.B. Digitalmultimeter der Firma EX-ELEC Typ DIGEX-A) zu verwenden. Vor Abziehen oder Aufstecken von Steckverbindern oder vor An- oder Abklemmen von Leitungen muß die Elektronik ausgeschaltet werden.

11.1 Fehlersuche

Fehler- (Meldung)	mögliche Fehlerursache	Fehlerbehebung
Keine Anzeige auf dem Display, LEDs zur Anzeige der Versorgungsspan-nung in der Main Unit und in den Interface Baugruppen leuchten nicht.	 Versorgungsspannung 24 V in der Main Unit & Display und in den Interface Baugruppen nicht vorhanden (Zeichnung Nr. 51.351673 zwischen Klemme 1 u. 2). Stromversorgung des Display Interfaces defekt 	 Versorgungsspannung sicherstellen, Zuleitung vom Bordnetz zur Main Unit & Display und zu den Interface Baugruppen überprüfen. Leuchtet nur die LED zur Anzeige der Versorgungsspannung auf der Display Interface CPU-Platine nicht → Main Unit & Display Oberteil tauschen.
Display Anzeige: Generic Terminal FMC F.A.SENING DC elektronik ab F1=Setup Display	Es besteht keine Kommunikationsverbindung zwischen der Main Unit und dem Bediengerät bzw. den Bediengeräten, oder das Bediengerät ist defekt. Zeichnung Nr. 51.351352	 Die Verkabelung des internen CAN-Busses (grüne und gelbe Ader) ist zu überprüfen zwischen der Main Unit und allen Interface Baugruppen. Ist die Verdrahtung in Ordnung → Display Interface tauschen. Ist der Fehler nicht behoben → Main Unit tauschen. Bei Installation der Main Unit & Display, Teile Nr. NM2MAINDISP, muß die komplette Einheit getauscht werden.
Display Anzeige: FEHLER Keine Verbindung zu Interface Restm-Sensor 1.	Das Restmengensensor Interface erhält keine Versorgungsspannung oder es besteht keine Kommunikationsverbin- dung zwischen der Main Unit und dem Restmengensensor Interface oder das Restmengensensor Interface ist defekt. Zeichnung Nr. 51.351346	 Die Verkabelung der Versorgungsspannung (weiße und braune Ader) und des internen CAN- Busses (grüne und gelbe Ader) ist zu überprüfen zwischen der Main Unit und allen Interface Baugruppen. Ist die Verdrahtung in Ordnung → Restmengensensor-Interface tauschen.

Fehler- (Meldung)	mögliche Fehlerursache	Fehlerbehebung
Display Anzeige: FEHLER Keine Verbindung zu Interface Peilstab 1	Das Peilstab Interface erhält keine Versorgungsspannung oder es besteht keine Kommunikationsverbin- dung zwischen der Main Unit und dem Peilstab Interface oder das Peilstab Interface ist defekt. Zeichnung Nr. 61.351918	 Die Verkabelung der Versorgungsspannung (weiße und braune Ader) und des internen CAN- Busses (grüne und gelbe Ader) ist zu überprüfen zwischen der Main Unit und allen Interface Baugruppen. Ist die Verdrahtung in Ordnung → Peilstab Interface tauschen.
Ein Restmengen- sensor meldet nicht leer	 Restmenge in der Kammer. Glasprisma des Restmengensensors ist stark verschmutzt. Restmengensensor defekt. Anschlußleitung oder Restmengensensor Interface NM2WET-E defekt Zeichnung Nr. 51.351346	 Kammer entresten Niveausensor herausschrauben und mit einem weichen, sauberen und fusselfreien Lappen reinigen. Niveausensor an die Niveausensor-Leitung einer Kammer anstecken, bei der vorher "leer" angezeigt wurde. Wenn der Niveausensor immer noch nicht leer anzeigt, dann muß der Niveausensor getauscht werden. Wenn der Niveausensor gemäß dem vorherigen Punkt / Test freigeschaltet hat, Niveausensor wieder an die zugehörige Leitung anschließen und im Niveausensor-Interface an eine andere Eingangsklemme, die vorher "leer" gemeldet hat, anschließen. Zeigt der Niveausensor jetzt nicht "leer" an, dann muß zuerst die Anschlußleitung getauscht werden. Sollte der Fehler jetzt immer noch nicht behoben sein, muß das Niveausensor-Interface ausgetauscht werden.
Anzeige im Display im Restmengensensor Testmenü "K" oder "U"	 Kurzschluß oder Unterberechung in der Restmengensensor Leitung Restmengensensor defekt Restmengensensor Interface defekt 	 Restmengensensor Leitung im Restmengensensor Interface abklemmen und Steckverbindung zum Restmengensensor trennen. Kabel mit einem Ohm-Meter auf Kurzschluß und Unterbrechung prüfen, Kabel gegebenenfalls tauschen. Wenn die Restmengensensor Leitung keinen Fehler aufweist, muß der Restmengensensor mit einem Ohm-Meter auf Kurzschluß und Unterbrechung geprüft werden; Restmengensensor gegebenenfalls austauschen. Wenn die Restmengensensor Leitung und der Restmengensensor keinen Fehler aufweisen, muß zum Test ein Restmengensensor einer anderen Kammer angeschlossen werden. Wenn immer noch ein Kurzschluß bzw. eine Unterbrechung angezeigt wird, muß das Restmengensensor Interface getauscht werden.

Fehler- (Meldung)	mögliche Fehlerursache	Fehlerbehebung
Eine oder mehrere Tasten eines Bediengeräts funktionieren nicht.	Tastatur des Bediengeräts ist defekt	Tastatur Test (siehe Kap. 3.1.1.1.12 und 3.1.1.7.6) durchführen. Sollten Tasten auch hier nicht funktionieren, muß das Bediengerät ausgetauscht werden.
Drucker druckt nicht	 Drucker ist nicht richtig angeschlossen Drucker defekt 	 Drucker und Druckerleitung gemäß DOK-415, NoMix 2000 Installation; überprüfen. Wenn der Druckeranschluß (Druckerleitung) keinen Fehler aufweist, Drucker tauschen.

Tabelle 10: Übersicht der Systemfehlermeldungen

11.2 Meldungen

11.2.1 Information

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
1002	Ungem. Abgabe x! Pegel nicht innerh. Peiltabelle!	Der Füllstand einer Kammer befindet sich außerhalb der Peiltabelle.
1003	Längsneigung nicht innerhalb der Neigungstabelle!	Die Längsneigung liegt nicht innerhalb der Neigungskorrekturtabelle. Beim erneuten Starten der Abgabe würde die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
1004	Querneigung nicht innerhalb der Neigungstabelle!	Die Querneigung liegt nicht innerhalb der Neigungskorrekturtabelle. Beim erneuten Starten der Abgabe würde die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
1005	Ungemessene Abgabe x! Restmengensensor Fehler!	Die Abgabe wurde aufgrund eines Fehlers am Restmengensensor auf "ungemessen" geschaltet.
1006	Ungemessene Abgabe x! Peiltabelle CRC-Fehler!	Die Abgabe wurde aufgrund eines Prüfsummenfehlers in der angegebenen Peiltabelle auf "ungemessen" geschaltet.

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
1007	Ungemessene Abgabe x! Neigungstabelle CRC-Fehler!	Die Abgabe wurde aufgrund eines Prüfsummenfehlers in der angegebenen Neigungskorrekturtabelle auf "ungemessen" geschaltet.
1008	Ungemessene Abgabe x! Verbindungsfehler Interface!	Die Abgabe wurde aufgrund eines Kommunikationsfehlers mit einem der Interfaces auf "ungemessen" geschaltet.
1009	Ungemessene Abgabe x! Hardware defekt!	Die Abgabe wurde aufgrund eines (nicht näher spezifizierten) Hardware- Fehlers bei einem der Interfaces auf "ungemessen" geschaltet.
1010	Längsneigung nicht innerhalb der Eichgrenzen!	Die Längsneigung liegt nicht innerhalb der Eichgrenzen. Beim erneuten Starten der Abgabe würde die Messung auf "ungeeicht" geschaltet.
1011	Querneigung nicht innerhalb der Eichgrenzen!	Die Querneigung liegt nicht innerhalb der Eichgrenzen. Beim erneuten Starten der Abgabe wird die Messung auf "ungeeicht" geschaltet.
1012	Ungeeichte Abgabe x! Längsn. Nicht innerh. der Kammergrenzen!	Beim Trockenfallen des Restmengensensors werden die kammerabhängigen Neigungswinkel überprüft. Liegt die Längsneigung außerhalb des erlaubten Bereiches wird die Abgabe auf "ungeeicht" geschaltet.
1013	Ungeeichte Abgabe x! Quern. Nicht innerh. der Kammergrenzen!	Beim Trockenfallen des Restmengensensors werden die kammerabhängigen Neigungswinkel überprüft. Liegt die Querneigung außerhalb des erlaubten Bereiches wird die Abgabe auf "ungeeicht" geschaltet.
1014	Ungeeichte Abgabe x! Mind.Abgabemenge nicht erreicht!	Zu Beginn des Belegdrucks wird geprüft, ob die für die jeweilige Kammer vorgegebene Mindest- Abgabemenge erreicht wurde. Ist dies nicht der Fall erfolgt Umschaltung auf ungeeichte Abgabe.

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
1015	Ungeeichte Abgabe x! Restmenge nicht komplett abgegeben!	Abgabe wurde im Restablauf beendet, wobei der Restmengensensor noch nass war. Folge: Die Restmenge wurde nicht addiert!
1016	Betriebsart kann nicht verlassen werden.	Die aktuelle Betriebsart kann nicht verlassen werden. Mögliche Ursachen: • Abgabe(n) noch nicht beendet • Abgabe(n) noch nicht beendet • Schläuche nicht abgekuppelt
1017	Restablauf x! Menge & Neigung beachten!	Beim eingegebenen Wert für den Parameter "Vorabschaltung" wird die Abgabe gestoppt und der Fahrer mit dieser Meldung auf die Einhaltung der Neigungswinkel und der Restmenge hingewiesen.
1018	Ungeeichte Abgabe x wenn Neigung nicht innerh. Der Grenzen!	Beim eingegebenen Wert für den Parameter "Neigungsstop" wird bei Überschreitung der Neigungsgrenzen die Abgabe gestoppt und der Fahrer mit dieser Meldung auf die Einhaltung der Neigungswinkel hingewiesen.
1019	Drucken zur Zeit nicht möglich!	 Der Druckvorgang kann z.Zt. nicht durchgeführt werden. Mögliche Ursachen: Keine Druckdaten vorhanden Abgabe(n) noch nicht beendet Drucker durch ein anderes Gerät belegt
1020	Bitte drucken!	Der Benutzer versucht mittels <stop> den Belademodus zu verlassen, es stehen aber noch Daten zum Druck zur Verfügung.</stop>

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
1021	Abweichung zur Beladung x zu hoch!	Die Differenz zwischen befüllter und abgegebener Menge ist zu hoch. Die Überwachung der Differenzen anhand der kompensierten Volumen erfolgt nur, wenn: • Die Messung bei der Beladung eingeschaltet ist
		 Die Max. Differenz für die Kammer >0 ist
		Die Temp.Komp. für das Produkt eingeschaltet ist

Tabelle 11: Übersicht der Meldungen aus der Kategorie "Information"

11.2.2 Fehler

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
4100	Hardware defekt: Bediengerät x	Das Bediengerät meldet einen (nicht näher spezifizierten) Hardware- Fehler. Ggf. laufende Abgaben werden gestoppt und auf "ungemessen" geschaltet.
4101	Keine Verbindung zu Bediengerät x	Es besteht keine CAN-Bus- Kommunikation mit dem Bediengerät. Ggf. laufende Abgaben werden gestoppt und auf "ungemessen" geschaltet.
4150	Hardware defekt: Peilinterface x	Das Interface meldet einen (nicht näher spezifizierten) Hardware-Fehler. Ggf. laufende Abgaben werden gestoppt und auf "ungemessen" geschaltet.
4151	Keine Verbindung zu Peilinterface x	Es besteht keine CAN-Bus- Kommunikation mit dem Interface. Ggf. laufende Abgaben werden gestoppt und auf "ungemessen" geschaltet.

184

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
4152	Peilstab Nr. x ist kurzgeschlossen!	Der angegebene Peilstab ist kurzgeschlossen. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4153	Peilstab Nr. x ist abgeklemmt!	Der angegebene Peilstab ist abgeklemmt. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4154	Zeitüberschreitung bei Peilstab Nr. x!	Vom angegebenen Peilstab wurden für längere Zeit keine Daten gesendet. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4155	Prüfsummenfehler bei Peilstab Nr. x!	Die vom angegebenen Peilstab gesendeten Daten weisen einen Prüfsummenfehler auf. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4156	Falsche Seriennummer bei Peilstab Nr. x!	Die vom angegebenen Peilstab übermittelte Seriennummer stimmt nicht mit der in den Parametern hinterlegten Seriennummer überein. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4157	Level Kammer x außerhalb der Tabelle(n)!	Der Füllstand der angegebenen Kammer befindet sich außerhalb mind. einer Tabelle (Peiltabelle und/oder Neigungskorrekturtabelle). Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
4158	Peilstab Nr. x Allgemeines Problem mit dem Sensor	Die Peilstabelektronik meldet ein allgemeines Sensorproblem.
4159	Peilstab Nr. x RAM Fehler!	Die Peilstabelektronik meldet einen Fehler im internen RAM-Speicher.
4160	Peilstab Nr. x Prüfsummenfehler Parameter!	Die Peilstabelektronik meldet einen Prüfsummenfehler im internen Parameterspeicher.
4161	Peilstab Nr. x Position Schwimmer ungültig!	Der Schwimmer befindet sich an einer ungültigen Position, d.h. es kann kein eindeutiger Messwert gebildet werden.
4162	Peilstab Nr. x Position Ref.Magnet ungültig!	Der Referenzmagnet befindet sich an einer ungültigen Position, d.h. es kann kein eindeutiger Messwert gebildet werden.
4163	Peilstab Nr. x Montage Schwimmer verdreht!	Der Schwimmer wurde verdreht montiert; bitte Montagehinweise beachten!
4164	Peilstab Nr. x Montage Ref.Magnet verdreht!	Der Referenzmagnet wurde verdreht montiert; bitte Montagehinweise beachten!
4165	Peilstab Nr. x Messbereich überschritten!	Die Peilstabelektronik meldet eine Überschreitung des erlaubten Messbereiches.
4166	TempSensor Nr. x ist kurzgeschlossen!	Der angegebene Temperatursensor ist kurzgeschlossen. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4167	TempSensor Nr. x ist abgeklemmt!	Der angegebene Temperatursensor ist abgeklemmt. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4168	Zeitüberschreitung bei TempSensor Nr. x!	Vom angegebenen Temperatursensor wurden für längere Zeit keine Daten gesendet. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
4169	Prüfsummenfehler bei TempSensor Nr. x!	Die vom angegebenen Temperatursensor gesendeten Daten weisen einen Prüfsummenfehler auf. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4170	TempSensor Nr. X außerhalb API-Tabelle!	Die Messdaten vom angegebenen Temperatursensor liegen außerhalb der zum Produkt konfigurierten API-Tabelle. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4171	Neigungssensor ist kurzgeschlossen!	Der Neigungssensor ist kurzgeschlossen. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4172	Neigungssensor ist abgeklemmt!	Der Neigungssensor ist abgeklemmt. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4173	Zeitüberschreitung Neigungssensor	Vom Neigungssensor wurden für längere Zeit keine Daten gesendet. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4174	Prüfsummenfehler Neigungssensor	Die vom Neigungssensor gesendeten Daten weisen einen Prüfsummenfehler auf. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
4250	Hardware defekt: Restmengen-IF x	Das Interface meldet einen (nicht näher spezifizierten) Hardware-Fehler. Ggf. laufende Abgaben werden gestoppt und auf "ungemessen" geschaltet.
4251	Keine Verbindung zu Restmengen-IF x	Es besteht keine CAN-Bus- Kommunikation mit dem Interface. Ggf. laufende Abgaben werden gestoppt und auf "ungemessen" geschaltet.
4252	Restmengen-Sensor Nr. x ist kurzgeschlossen!	Der angegebene Restmengensensor ist kurzgeschlossen. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4253	Restmengen-Sensor Nr. x ist abgeklemmt!	Der angegebene Restmengensensor ist abgeklemmt. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4254	Restmengen-Sensor Nr. x ist ungültig!	Das Signal vom angegebenen Restmengensensorn ist ungültig. Eine evtl. laufen Abgabe wird unterbrochen. Beim Fortsetzen der Abgabe wird die Messung auf "ungemessen" geschaltet.
4255	Restmengen-Sensor Nr. x sollte nass sein!	Das System befindet sich in einem Zustand, in dem der Restmengensensor "nass" sein sollte, aber "trocken" signalisiert, d.h. das Bodenventil ist geöffnet und der Peilstab liefert eine Füllhöhe innerhalb der Peiltabelle. Eine laufende Abgabe wird unterbrochen, ein Fortsetzen führt zu einer ungemessenen Abgabe.
4300	Hardware defekt: Ventiltreiber-IF x	Das Interface meldet einen (nicht näher spezifizierten) Hardware-Fehler. Ggf. laufende Abgaben werden gestoppt und auf "ungemessen" geschaltet.

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
4301	Keine Verbindung zu Ventiltreiber-IF x	Es besteht keine CAN-Bus- Kommunikation mit dem Interface. Ggf. laufende Abgaben werden gestoppt und auf "ungemessen" geschaltet.
4600	Peiltabelle x Prüfsummenfehler!	Beim Lesen der Peiltabelle ist wurde ein Prüfsummenfehler erkannt.
4601	Neigungstabelle x Prüfsummenfehler!	Beim Lesen der Neigungskorrekturtabelle wurde ein Prüfsummenfehler erkannt.

Tabelle 12: Übersicht der Meldungen aus der Kategorie "Fehler"

11.2.3 Siegelbruch

Nr.	Display-Anzeige	Bedeutung
5002	Siegelschalter betätigt!	Das elektronische Siegel wurde gebrochen weil der Siegelschater (DIP-Schalter Nr. 8) betätigt wurde.
5003	Parameter Prüfsumme fehlerhaft!	Das elektronische Siegel wurde gebrochen, weil die Parameterüberprüfung anhand der Prüfsumme fehlgeschlagen ist.

Tabelle 13: Übersicht der Meldungen aus der Kategorie "Siegelbruck"

12 Technische Daten

12.1 System Daten

Zulassungen	Eichtechnisch: PTB-A4.5 (PBTWMS-4-411-06-12) geprüft nach OIML R80 -1 Explosionsschutz: ATEX II 2 G EEx m ia e IIB T4
Messbereich:	40 bis 4.000 mm
Messgenauigkeit:	± 0,1 mm
Neigungsmessung (Peilstab):	bis ±5°: geeichte Abgabe ±5° bis ±8°: gemessene Abgabe über ±8°: ungemessene Abgabe
Kommunikation:	intern: CAN-Bus und TAG-Protokoll extern: EMIS-Schnittstelle (RS232, DOK-411, E7-Protokoll)
Viskositätsbereich Messmedium:	≤ 20 mPa∙s bei 20 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Spannung:	24 VDC (15-30V) < 30 W
Funktionssicherheit	Es werden folgende Richtlinien erfüllt DIN 26053 Gesicherte Messtechnik an Tankfahrzeugen zur Auslieferung von Heizöl EL, Dieselkraftstoff und Biodiesel an Endverbraucher

12.1.1 Main Unit Display / MLMAINDISP2

Stromversorgung	24V Nennspannung (funktionsbereit von 1530V) unter 30 Watt, aus der eingebauten Batterie des zugehörigen Fahrzeuges, Schutz gegen Überspannungen (> 50V)
CAN-Bus Stromkreis, extern	U ≤ 24 V / I ≤ 1 A
CAN-Bus Stromkreis, intern	U ≤ 24 V / I ≤ 1 A
Drucker Stromkreis	U ≤ 24 V / I ≤ 1 A
EG-Baumusterprüf- bescheinigung	TÜV 03 ATEX 2022

12.1.2 Peilstab Interface LLGIF

Stromversorgung	24V Nennspannung (funktionsbereit von 1530V) unter 30 Watt, aus der eingebauten Batterie des zugehörigen Fahrzeuges, Schutz gegen Überspannungen (> 50V)
Daten Stromkreis	U ≤ 24 V I ≤ 1 A

Peilstab-Stromkreis	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB mit folgenden Höchstwerten: $ U_O = 16,8 \text{ V} \\ I_O = 161 \text{ mA} \\ P_O = 0,68 \text{ W} \\ \text{Kennlinie: linear} \\ \text{höchstzulässige äußere Induktivität L}_O = 5,5 \text{ mH} \\ \text{höchstzulässige äußere Kapazität C}_O = 2,29 \mu\text{F} $
Sensor-Stromkreis	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB mit folgenden Höchstwerten: $U_{O} = 16,8 \text{ V} \\ I_{O} = 240 \text{ mA} \\ P_{O} = 1,0 \text{ W} \\ \text{Kennlinie: linear} \\ \text{höchstzulässige äußere Induktivität L}_{O} = 2,7 \text{ mH} \\ \text{höchstzulässige äußere Kapazität C}_{O} = 2,29 \mu\text{F} \\ \\$
R55-Stromkreis	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB mit folgenden Höchstwerten: $ U_{O} = 16,8 \text{ V} $ $ I_{O} = 80 \text{ mA} $ $ P_{O} = 340 \text{ mW} $ Kennlinie: linear höchstzulässige äußere Induktivität $ L_{O} = 20 \text{ mH} $ höchstzulässige äußere Kapazität $ C_{O} = 2,29 \mu\text{F} $
R56-Stromkreis	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB mit folgenden Höchstwerten: $ U_O = 16,8 \ V \\ I_O = 2 \ mA \\ P_O = 8 \ mW \\ Kennlinie: linear höchstzulässige äußere Induktivität L_O = 1 \ H höchstzulässige äußere Kapazität C_O = 2,29 \ \mu F$
Peilstabsensor-Stromkreise	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB mit folgenden Höchstwerten: $ U_O = 16,8 \ V \\ I_O = 179 \ mA \\ P_O = 0,75 \ W \\ Kennlinie: linear \\ höchstzulässige äußere Induktivität L_O = 4,5 \ mH \\ höchstzulässige äußere Kapazität C_O = 2,29 \ \mu F $
Temperatur- /Neigungssensor- Stromkreise	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB mit folgenden Höchstwerten: $ U_O = 16,8 \text{ V} \\ I_O = 251 \text{ mA} \\ P_O = 1 \text{ W} \\ \text{Kennlinie: linear} \\ \text{höchstzulässige äußere Induktivität } \\ L_O = 2,5 \text{ mH} \\ \text{höchstzulässige äußere Kapazität } \\ C_O = 2,29 \mu\text{F} $

192

Namursensor-Stromkreise	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB mit folgenden Höchstwerten: $ U_{O} = 16,8 \text{ V} $ $ I_{O} = 47 \text{ mA} $ $ P_{O} = 198 \text{ m W} $ Kennlinie: linear höchstzulässige äußere Induktivität $ L_{O} = 60 \text{ mH} $ höchstzulässige äußere Kapazität $ C_{O} = 2,29 \mu\text{F} $
EG-Baumusterprüf- bescheinigung	TÜV 05 ATEX 2969

12.1.3 Neigungssensor LLGIS

Messstromkreis (Kabelschwanz)	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB/IIA mit folgenden Höchstwerten: $U_O = 17 \text{ V} \\ I_O = 260 \text{ mA} \\ P_O = 1,1 \text{ W} \\ C_O = 5 \text{ nF} \\ L_O = 0,25 \text{ mH}$
Maximale Umgebungstemperatur	+60 °C
EG-Baumusterprüf- bescheinigung	TÜV 05 ATEX 2868

12.1.4 Temperatursensor LLGDTS-2

Messstromkreis (Kabelschwanz)	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB/IIA mit folgenden Höchstwerten: $U_{O}=17\ V$ $I_{O}=260\ mA$ $P_{O}=1,1\ W$ $C_{O}=5\ nF$ $L_{O}=0,25\ mH$
Maximale Umgebungstemperatur	+60 °C
EG-Baumusterprüf- bescheinigung	TÜV 05 ATEX 2867

12.1.5 Niveausensor Interface

Stromversorgung	24V Nennspannung (funktionsbereit von 1530V) unter 30 Watt, aus der eingebauten Batterie des
	zugehörigen Fahrzeuges, Schutz gegen Überspannungen (> 60V)

CAN-Bus Stromkreis, intern	U ≤ 24 V I ≤ 1 A
Niveausensor-Stromkreis	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB mit folgenden Höchstwerten: $U_{O} = 7,14 \text{ V} \\ I_{O} = 42 \text{ mA} \\ P_{O} = 75 \text{ mW} \\ \text{Kennlinie: linear} \\ \text{höchstzulässige äußere Kapazität } C_{O} = 260 \mu\text{F} \\ \text{höchstzulässige äußere Induktivität } L_{O} = 70 \text{ mH} \\$
Eingangs-Stromkreis	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB mit folgenden Höchstwerten: $U_{\rm O} = 7,14 \ V$ $I_{\rm O} = 18 \ mA$ $P_{\rm O} = 32 \ mW$ Kennlinie: linear höchstzulässige äußere Kapazität $C_{\rm O} = 260 \ \mu F$ höchstzulässige äußere Induktivität $L_{\rm O} = 300 \ mH$
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C
EG-Baumusterprüf- bescheinigung	TÜV 00 ATEX 1603

12.1.6 Niveau-Sensor S-NS-2...

Eingangs-Stromkreis	in Zündschutzart Eigensicherheit: II 2 G EEx ia IIB nur zum Anschluss an einen Bescheinigten eigensicheren Stromkreis mit folgenden Höchstwerten: $U_{O} = 16 \text{ V}$ $I_{O} = 52 \text{ mA}$ $P_{O} = 208 \text{ mW}$ Die wirksame innere Kapazität und Induktivität sind vernachlässigbar klein.
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C
EG-Baumusterprüf- bescheinigung	TÜV 02 ATEX 1982

12.2 Drucker

Typenbezeichnung	DR-295 FDW
Druckertyp	7 Nadel-Shuttle-Drucker
Zeichen pro Zeile	42/35
Druckgeschwindigkeit	ca. 2,3 Zeilen/s
Druckbreite	65 mm

Papierzuführung	Plattform für Einzelblätter Minimum 80 mm x 80 mm Maximum 182 mm x 257 mm
Schnittstelle	seriell V.24 mit FDW-Protokoll
Spannungsversorgung	24V DC ±10%



C E Konformität mit der EG Richtlinie 89/336/EWG bzw. dem deutschen EMV-Gesetz (EMVG)



Kopien der relevanten Bescheinigungen befinden sich im Anhang dieser Dokumentation.

13 Sonstige Hinweise

13.1 Auszug aus ElexV (§12)

Prüfungen

- (1) Der Betreiber hat zu veranlassen, dass die elektrischen Anlagen auf ihren ordnungsmäßigen Zustand hinsichtlich der Montage, der Installation und des Betriebes durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft geprüft werden.
 - 1. vor der ersten Inbetriebnahme
 - 2. in bestimmten Zeitabständen.

Der Betreiber hat die Fristen so zu bemessen, dass entstehende Mängel, mit denen gerechnet werden muss, rechtzeitig festgestellt werden. Die Prüfungen nach Satz 1 Nr. 2 sind jedoch alle drei Jahre durchzuführen; sie entfallen, soweit die elektrischen Anlagen unter Leitung eines verantwortlichen Ingenieurs ständig überwacht werden.

- (2) Bei der Prüfung sind die sich hierauf beziehenden dem Stand der Technik entsprechenden Regeln zu beachten.
- (3) Auf Verlangen der zuständigen Behörde ist ein Prüfbuch mit bestimmten Eintragungen zu führen.
- (4) Die Aufsichtsbehörde kann bei Schadensfällen oder aus sonstigem besonderen Anlass im Einzelfall außerordentliche Prüfungen durch einen Sachverständigen anordnen. Der Betreiber hat zu veranlassen, dass eine nach Satz 1 vollziehbar angeordnete Prüfung vorgenommen wird.

Auszug aus Bundesarbeitsblatt 3/1997 Seite 101

13.2 Wartung

Das Gerät bzw. System ist wartungsfrei. Es dürfen keine mechanischen oder elektronischen Änderungen an den Geräten selber vorgenommen werden.

- Bei Reinigungsarbeiten mit dem Dampfstrahler oder mit Druckwasser müssen die Geräte vor dem Wasserstrahl geschützt werden. Niemals den Dampfstrahl direkt auf die Geräte halten!
- Wird Feuchtigkeit in den Geräten festgestellt, die auf unsachgemäße Reinigungsarbeiten zurückzuführen ist, muss eine Garantie abgelehnt werden.



Bei allen Geräten muss eine regelmäßige Sicherheitsüberprüfung gemäß ElexV§12² erfolgen (Siehe Kapitel 13.1 **"Auszug aus ElexV (§12)"** / Seite 196).

13.3 Software Tausch

13.3.1 Main Unit

Vor jedem Softwaretausch muss unbedingt das Setup des TKWs notiert bzw. ausgedruckt werden, damit bei der erneuten Inbetriebnahme mit neuer Software alle fahrzeugspezifischen Parameter im Setup wieder eingestellt werden können.

- Das EPROM (beinhaltet Software) befindet sich in der Main Unit auf dem Main CPU Board (Zeichnung Nr. **51.351675**).
- Es besitzt ein 32-PIN "PLCC"-Gehäuse (rechteckiges Gehäuse, bei dem eine Ecke abgeschrägt ist) und ist mit einem Klebeschild, auf dem die Software Versionsnummer (z.B. 1.32) enthalten ist, versehen. Auf der Platine ist im Sockel auch eine Abschrägung einer Ecke vorhanden. Zum Ausbau des EPROMs aus dem Sockel ist ein spezielles, handelsübliches "PLCC-Ausziehwerkzeug" erforderlich, um das EPROM beim Ausbau nicht zu beschädigen. Die beiden Krallen des Ausziehwerkzeugs müssen dazu in die beiden Aussparungen des EPROM-Sockels eingeführt werden. Danach werden die beiden Schenkel des Ausziehwerkzeugs zusammengedrückt. Dies bewirkt, dass das EPROM aus dem Sockel ausgehoben wird.
- Vor dem Einsetzen des neuen EPROMs sind dessen Anschlusskontakte auf Beschädigung zu prüfen ("verbogene Anschlussbeine"?).
- Das neue EPROM wird dann in den Sockel eingesetzt und möglichst ohne zu verkannten mit den Fingern in den Sockel eingepresst, bis es merkbar einrastet.
- Abschrägung des EPROMS muss mit der Abschrägung des Sockels übereinstimmen.
- Nach einem EPROM-Tausch auf dem Main CPU-Board muss das gesamte SETUP-MENÜ erneut eingestellt / kontrolliert werden.

² Abdruck §12 ElexV im Anhang

13.4 Interface Baugruppen

Bei allen Interface Baugruppen ist die Software im Mikroprozessor integriert. Um Software zu tauschen, muß der Mikroprozessor ausgetauscht werden. Die Vorgehensweise ist identisch zu den Angaben im Siehe Kapitel 7.1 "Main Unit / Display - MLMAINDISP / MLMAINDISP2" / Seite 53.



Bei allen Arbeiten an den Interface Baugruppen ist auf richtigen Potentialausgleich zu achten. Durch statische Entladung können die elektronischen Bauteile oder Baugruppen zerstört werden oder ihre Funktionalität ändern. Tragen eines Erdungsbandes um das Handgelenk, welches gleiches Potential mit der Baugruppe herstellt, ist daher empfehlenswert.

13.5 Download / Software-Update

13.5.1 Software-Trennung

ئبا	Funktionen.
[]	Diese können in eichrelevant & nicht-eichrelevant unterteilt werden.

Zur eindeutigen Identifizierung wird eine Prüfsumme über die Software gebildet.

Beispiel:

Eichrelevant	Nicht-Eichrelevant
Höhenmessung	Benutzerführung
Neigungsmessung	Warnmeldungen
Erfassung Restmengensensoren	Ext. CAN-Bus (z.B. EMIS)
Temperaturmessung	Sprachen
Volumenberechnung	Druckertreiber
Temperatur-Mengenumwertung	Mengenvorwahl
Abgabe-Steuerung	Datensicherung auf Chipkarte
Parameter	Parameter

198

13.5.2 Speicheraufteilung ohne Softwaretrennung


- £3 Eichrelevante nichtund eichrelevante Teile unsortiert im Speicher. Prüfsumme über den gesamten Speicher. Prüfsumme Auch bei Änderungen im nichteichrelevanten Bereich: neue Prüfsumme, somit Prüfung durch PTB. Nachteile: • Jede Änderung an der Software führt zu einer neuen
 - Bei Änderungen an nicht-eichrelevanten Teilen hat dies ungewünschte Folgen:
 - Die Software muss durch die PTB geprüft und zugelassen werden.
 - Zu Aktualisierung der Geräte müssen Eichsiegel verletzt werden.

13.5.3 Speicheraufteilung mit Softwaretrennung

Prüfsumme.

Eichrelevante und nichteichrelevante Teile getrennt £3 Separate Prüfsummen. Prüfsumme [] Bei Änderungen im nichteichrelevanten Bereich: Prüfsumme des eichrelevantes Bereiches ändert sich nicht. keine Prüfung durch PTB . Prüfsumme

13.5.4 Versionsbezeichnung



13.5.5 Update-Logbuch

- £3 Speichert Update-Update-Bericht Vorgänge im 28.10.2008 15:22:09 - 28.10.2008 15:22:09 eichrelevanten Gerät : MultiLevel Bereich. Version Version Siegelzahl : 2.00[1.24]DE fBietet z.Zt. 100 : 000003 Einträge. : 18AB1234 Ser.Nr. Tanknummer £3 Wenn das Logbuch voll ist: Siegel gebrochen! werden keine Restl.Versuche : 4 weiteren Updates im eichrelevanten 28.10.08 15:22 + 098AA3BE Bereich gespeichert.
- Kann bei gebrochenem Siegel zurückgesetzt werden.


13.5.6 Update, Logbucheintrag, Siegelbruch





13.5.7 Update-Vorgang

- Neue Software wird mittels PC / Laptop überspielt.
- Der PC wird statt des Druckers am MultiLevel angeschlossen.
- Das Update wird zunächst auf die interne SD-Karte des MultiLevel übertragen.



- Der Update-Vorgang erfolgt durch Bedienung am MultiLevel, ein PC muss nicht angeschlossen sein.
- Es können mehrere Updates (z.B. Sprachversionen) auf der SD-Karte gespeichert werden.

13.5.8 Bedienungsablauf beim Software-Update

"Download":

Übertragung einer Programmversion von einem angeschlossenen PC in den internen Zwischenspeicher des MultiLevel

"Software-Update":

Übertragung einer Programmversion aus dem internen Zwischenspeicher in den Programmspeicher zur Ausführung

13.5.8.1 Darstellung der Menüführung

Aufruf Menü **46**: Anmeldung als "Meister"

 Dateiauswahl-Dialog: Auswahl der Datei für Software-Update

	Software-Upda	ate
\UE	PDATES	
1234567890	096A9E0B.BIN 0976dd8e.BIN 099092BE.BIN 122122DE.BIN 122123DE.BIN 123123DE.BIN 123124DE.BIN 200124DE.BIN 200200DE.BIN	DIR 01024 01024 01024 01024 01024 01024 01024 01024 01024
		->

Wenn ausgewählte Datei kein gültiges Software-Update ist:

Taste <F1> führt zurück in das Menüsystem



ACHTUNG


Ausaewählte Datei ist unaültia

ZURÜCK

Wenn die ausgewählte Datei ein gültiges Software-Update ist:

Eingabe der Datei-Prüfsumme:

Die Prüfsumme wird mit der Update-Datei ausgeliefert und dient der eindeutigen Identifizierung sowie zur Sicherstellung der korrekten Übertragung.



Nach Überprüfung der Prüfsumme erscheint die Meldung:

(B)

Diese Meldung ist mit <F1> zu bestätigen

Software-Update

\UPDATES\DE\01250125. bin

> Überprüfung der Prüfsumme:

Prüfsumme OK!

Anschließend wird zur Eingabe des Namens (wer führt das Update durch?) aufgefordert:



Die Eingabe wird mit <ENTER> bestätigt. Der eingegebene Name wird später im Update-Logbuch aufgeführt.

Software-Update

\UPDATES\DE\01250125. bin

Bitte deben Sie Ihren Namen ein:

Abschließend erfolgt ein letzter Hinweis auf die Durchführung des Updates, ggf. mit Hinweis auf Siegelbruch:

Dies ist die letzte Möglichkeit, den Update-Vorgang mittels <F3> abzubrechen;



Eingabe von <**F1**> führt den Update-Vorgang aus.

Software-Update

\UPDATES\DE\01250125. bin

ACHTUNG

Das Update wird ietzt durchaeführt!

OK Abbruch Zunächst wird eine Sicherheitskopie des aktuellen Speicherinhaltes angelegt:

Mittels dieser
Sicherungskopie kann bei
einem Fehlschlagen des
Updates der Originalzustand
wiederhergestellt werden.



Im nächsten Schritt wird der Speicher gelöscht:

Ab diesem Zeitpunkt würde z.B. ein Spannungsausfall zum Fehlschlagen des Update-Vorganges führen!



Abschließend erfolgt die Übertragung der zuvor ausgewählten Datei in den Speicher.



Im letzten Schritt erfolgt ein automatischer Neustart des Systems.

Es können keine weiteren Updates durchgeführt werden, wenn das Logbuch komplett gefüllt ist. In diesem Fall erscheint bei Auswahl des Menüpunktes **46** die Meldung:

Service

ACHTUNG

Update-Logbuch ist voll!

Bitte ausdrucken und zurücksetzen!

ZURÜCK

Das Logbuch kann nur nach Ausdruck des Update-Logbuchs bei gebrochenem Siegel zurückgesetzt werden; nach dem Druck erscheint dann die entsprechende Abfrage:

Update-Logbuch

<STOP> beendet den Druckauftrag

Achtung Soll das Update Logbuch gelöscht werden? JA NFTN

Nach dem Löschen des Logbuchs wird automatisch ein neues leeres Logbuch erstellt:

Update-Logbuch

Logbuch fehlerhaft oder nicht vorhanden!

Neues Logbuch wird erstellt:

OK

13.6 MultiLevel Service Tool

Dieses Service Tool ermöglicht den Zugriff auf bestimmte Funktionen des MultiLevel über die serielle Schnittstelle. Hierzu wird der Drucker des MultiLevel abgeklemmt und statt dessen der PC / Laptop mittels eines geeigneten Adapterkabels (z.B. Sening Teile-Nummer MFLOW-PCADAP) angeschlossen.

Nach dem Start der Software erscheint folgendes Programmfenster:

Beim ersten Start sind zunächst einige Einstellungen erforderlich.







Das Fenster "**Settings**" wird geöffnet:



In der Auswahlliste "ComPort" ist die verwendete serielle Schnittstelle des PC's anzugeben, d.h. die Schnittstelle, an der das MultiLevel angeschlossen ist.

Datenrate und Parität müssen mit den Einstellungen am MultiLevel

übereinstimmen.



Vergleichen Sie hierzu auch die Einstellungen im Menü **322** am MultiLevel:

G√ Um die Übertragungszeiten zu minimieren kann die Datenrate (Parameter 3223) z.B. auf 38400 oder 57600 erhöht werden. Sollten aufgrund der Installation (Leitungslängen, Schirmung) Übertragungsfehler auftreten ist die Datenrate entsprechend geringer einzustellen.

Nach Ende des
Service-Zugriffs
Parameter 3223
unbedingt wieder auf
den ursprünglichen
Wert (i.d.R. 9600)
zurückstellen!

Schnittstelle

Auswahl : 322

- l Schnittstellen-Nr.
- 2 Schnittstellentvo
- 3 Datenrate
- 4 Paritätsprüfung

ZURÜCK

Die Einstellungen werden durch Auswahl der Schaltfläche "OK" übernommen und gespeichert, d.h. beim nächsten Programmstart werden die gespeicherten Einstellungen wiederverwendet.

13.6.1 Hauptfenster – Allgemein

Nach Programmstart ist noch keine Kommunikation mit dem MultiLevel aufgebaut. Dies wird durch die Meldung "Disconnected" in der Statuszeile sowie dem Symbol auf der ersten Schaltfläche dargestellt.

Vor dem Aufbau der Kommunikation sollte sich das MultiLevel im Grundzustand befinden:

Sollte sich das
MultiLevel in einer
anderen Betriebsart
befinden (z.B.
Befüllung, Abgabe,
Menü) ist ein
Fernzugriff nicht
möglich!



- Durch Klicken des ersten Symbols wird die Kommunikation aufgebaut. Der erfolgreiche Verbindungsaufbau ist an folgenden Dingen zu erkennen:
- In der Statusleiste unten steht statt "Disconnected" der Text "Connected"
- Das erste Symbol wechselt die Darstellung.



Im Fenster werden die allgemeinen Informationen angezeigt:

Version:

LRP-Version:

Software-Version des eichpflichtigen Programmteils

NRP-Version:

Software-Version des nichteichpflichtigen Programmteils

Land: Ländercode der

Software:

DE: Deutschland **GB**: Großbritannien

BE: Belgien



Seriennummer:

Hier wird die Seriennummer des MultiLevel angezeigt. Diese kann verändert und mittels der Schaltfläche "S/N setzen" wieder zum MultiLevel übertragen werden.

Datum / Uhrzeit:


Hier wird Datum/Uhrzeit sowohl vom PC als auch vom angeschlossenen MultiLevel angezeigt. Mittels der Schaltfläche "Sync." Wird Datum/Uhrzeit vom MultiLevel auf den PC synchronisiert.



Hauptfenster - Dateien

Durch Klick auf den Reiter "Dateien" wird das Dateifenster geöffnet, das Programm lädt dann die Dateiliste der SD-Karte vom MultiLevel:

Alle verfügbaren
Dateien sowie die
Unterverzeichnisse
werden in einer
Tabelle angezeigt.
Unterhalb der Tabelle
zeigt ein Balken die
Speicherbelegung der
Karte; neben dem
Balken wird die
Speicherauslastung
(benutzt / gesamt) in
Textform angezeigt.



Durch Doppelklick bzw. Rechtsklick auf eine Datei öffnet sich ein Kontextmenü:



Verzeichnis erstellen:

Erstellt im aktuellen Verzeichnis ein neues Unterverzeichnis



Umbenennen:

Benennt die angewählte Datei um



Löschen:

Löscht die angewählte Datei




Download:

Überträgt die angewählte Datei vom MultiLevel zum PC



Upload:

Überträgt eine (noch auszuwählende) Datei



vom PC zum
MultiLevel

Die Operationen
Umbenennen, Löschen und
Upload sind im versiegelten
Zustand für folgende
Dateitypen gesperrt:

*. LOG Logbuch

*. LGT Peiltabelle

*. ICT Neigungstabelle

Durch Doppelklick auf ein Verzeichnis wird dieses geöffnet und der Inhalt gelesen.

13.7 Versionsgeschichte / Änderungsprotokoll MultiLevel-Software

Datum	LRP	NRP	СС	Bemerkung	
17.08.11	1.24	1.29	CZ DE HU RO SE	 E10 Kompesation (Kompensationsmethoden "linear" & "Polynom") Zweiter Restmengensensor Freie Zuordnung der Sensoren & Ventile EMIS: Übertragung Kammerüberwachung, Abfrage aktueller Daten, Zeitsynchronisierung Steuerung Ventile im Servicemode überarbeitet 	
04.07.11	1.23	1.28	CZ DE HU RO SE	 Div. Texte in der englischen Sprache korrigiert Beleg-Kopien können jetzt ohne Meister-Kennwort erstellt werden Produkt-Kurzbezeichnungen mit 4 Buchstaben werden jetzt korrekt verarbeitet Life-Test mit Kalibriereinheit deaktiviert Restmenge (Param. 313xx33) kann jetzt mit 7 Stellen (max. 9999,999 Liter) eigegeben werden 	
11.05.11	1.23	1.27	CZ DE HU RO SE	 Preset: Automatische Anpassung der Vorabschaltung korrigiert Preset: Abgabe kompletter Kammern jetzt fehlerfrei möglich Messung Befüllung incl. Kammerüberwachung im NOMIX-Betrieb: div. Fehler beseitigt MultiLevel + NOMIX: Kammerüberwachung vor Abgabe kann jetzt mit STOP unterbrochen werden 	
15.02.11	1.23	1.26	CZ DE HU RO SE	 Messung incl. Temp.Kompensation bei der Beladung Differenzüberwachung Beladung / Abgabe Funktionalität "Beladungsvorabschaltung" bei der Beladung Preset-Steuerung über EMIS Tages- bzw. Tour-Bericht incl. Totalizer 	
09.07.10	1.22	1.25	DE	Befüllmodus: Anzeige "Restmenge" bzw. "Leer" statt "32 mm"	

Datum	LRP	NRP	СС	Bemerkung
			SE	
09.04.10	1.22	1.24	CZ	 FormFeeed (Papierauswurf) nach Druck einer Layout-Liste bzw. Element-Liste Diagnose RS232: Beswchriftung Funktionstasten korrigiert Einlesen einer Layout-Chipkarte optimiert: nur noch die verwendeten Layouts werden gelesen Parameter zur Layout-Kontrolle (Seitenlänge, X/Y-Offset, Anzahl Positionen) werden mit auf einem Layout-Chip gespeichert Druck von Lieferscheinen: Einrückung von Blöcken korrigiert Parameter-Logbuch: Negative Werte (z.B. 3132x25) werden jetzt korrekt gespeichert NOMIX-Fernzugriff über Menüpunkt 5: NOMIX kann jetzt auch über MultiLevel drucken Sprachmodul für Tschechien erstellt
08.01.10	1.22	1.23	DE	Geteilter Druckerzugriff (MultiLevel, MultiFlow und EMIS teilen sich einen gemeinsamen Drucker) Fehler (Rechtschreibung, Übersetzung) im englischen Sprachmodul behoben
10.11.09	1.22	1.22	DE	Auftrennung der Software in eichrelevanten und nicht- eichrelevanten Teil Software-Download Fernzugriff auf NOMIX-Display Betrieb MultiLevel ohne NOMIX (Standalone) EMIS-Kommunikation Mengenvorwahl (Preset)
18.08.08	1.21	[1.21]	DE	 Temperatur-Mengenumwertung von Ethanol-Benzin-Gemischen ergänzt Fehlerhaftes Verhalten nach Druck eines Notbeleges korrigiert Berechnung der Parameter-Prüfsumme korrigiert Fehlerbehandlung für interne Fehler des Peilstabes geändert Warnmeldungen im Programmteil "Kalibrierung Peilstäbe" ergänzt Warnmeldungen im Programmteil "Kalibrierung Neigungssensor" ergänzt Bildschirmabdruck in diversen Programmteilen implementiert Datenübertragung zur Kalibriereinheit
10.04.08	1.20	[1.20]	DE	 Bedingungen für das Verlassen des Abgabemodus angepasst Zeitverzögerungen für den Restmengensensor berücksichtigt Abkuppeln des Schlauches wird im Ablauf berücksichtigt Optimierung von Kommunikation & Geschwindigkeit Zugriffe auf die Speicherkarte verbessert Überarbeitung der Fehlerauswertung und –Behandlung Drucklayout frei konfigurierbar Erweiterung der Speicherkapazität Zeilen- & Seitenzähler beim Ausdruck korrigiert Benutzerführung beim Ausdruck von Logbüchern vereinheitlicht Datenübertragung von / zur Chipkarte optimiert Fabrikeinstellung für Parameter "Schwimmer MAX" geändert Zusätzliche Logbucheinträge für div. Ereignisse Logbucheinträge bei Zustandsänderung von Ventilen nur bei Änderungen Bildschirmausdruck bei Anzeige von Meldungen Druckerreservierung korrigiert Zweite Sprache implementiert Landesabhängige Sonderzeichen Fehler beim Bildschirmausdruck korrigiert

Datum	LRP	NRP	СС	Bemerkung
				Fehlende Parameter in der gedruckten Parameterliste ergänzt
17.08.07	1.16	[1.16]	DE	 Siegelbruch bei Änderung der Software-Prüfsumme Benutzerführung bei Ausdruck der Logbücher angepasst Verlassen des Befüllmodus nur unmittelbar beim Drücken der STOP-Taste Änderung von Ventilzuständen werden jetzt korrekt im Logbuch eingetragen Synchronisierung des Betriebsmodus zwischen MultiLevel und NOMIX geändert
08.06.07	1.15	[1.15]	DE	 Initialisierung beim Rücksetzen auf Fabrikeinstellung verbessert Abfrage / Auswertung Druckerstatus und Druckersteuerung verbessert Zeitverzögerung für Restmengenerkennung eingefügt Kommunikation mit den Peilstäben verbessert Vorbereitung auf Preset-Steuerung Ereignis-Logbuch erweitert & ergänzt Menüsystem aktualisiert
30.01.07	1.10	[1.10]	DE	 Änderung des Datums nur noch bei gebrochenem Siegel möglich Parameter "Offset Temperatur" entfernt Einschaltverzögerung für Fehlerauswertung Logbucheinträge bei ungemessener / ungeeichter Abgabe Neuer Menü-Eintrag: "Siegel drucken" Optimierung der Prüfsummenberechnung Fehler im Software-Treiber für die interne Speicherkarte beseitigt Probleme beim Import einer Chipkarte mit Peiltabellen beseitigt Export von Peiltabellen erfolgt nur noch bei korrekten Daten Statusanzeige NOMIX entfernt Editor für JA/NEIN Abfragen kann mit <stop> verlassen werden</stop> Berechnung des Kammervolumens korrigiert Layout des Abgabebeleges angepasst
18.08.06	1.00	[1.00]	DE	

Erläuterungen:

Datum: LRP: NRP: CC: Datum der Zulassung Legally relevant part (Eichpflichtiger Programmteil) Legally not relevant part (nicht-eichpflichtiger Programmteil) Country Code (Ländercode)

13.8 DIL-Schalterstellung DR-298-FDW

Die Schalter zur Bestimmung der Betriebsart des DR-298 befinden sich im Inneren des Gerätes (siehe Handbuch).

Folgende werksseitige Einstellungen sind im Störungsfall am Drucker zu kontrollieren :

Schalter	Position	Funktion		
1	ON	9600 Baud		
2	ON	9000 Baud		
3	ON	8 Bit		
4	ON	Koina Darität		
5	ON	Keine Parität		
6	OFF	Handshake XON/XOFF		
7	ON	Drucker Modus Star		
8	ON	Drucker Modus Star		
9	OFF*	Pin6 Reset deaktiviert		
10	OFF*	Pin 25 Reset deaktiviert		




Tabelle 14: Druckerkonfiguration DR-298 (FDW)

13.9 DIL-Schalterstellungen DR-295

Folgende werksseitige Einstellungen sind im Störungsfall am Drucker zu kontrollieren :

Schalter	Position	Funktion
1	OFF	Übertragungsfehler "?" drucken
2	OFF	512Byte Datenpuffer
3	ON	Handshake XON/XOFF
4	OFF	8 Bit
5	ON	Parität verwendet
6	ON	Gerade Parität
7	OFF	9600 Baud
8	OFF	9000 Baud
9	OFF	Kein Pin 6: Reset Signal
10	OFF	Kein Pin 25: Reset Signal




Tabelle 15: Druckerkonfiguration DR-295

^{*} Schalterstellung beliebig


13.10 DIL-Schalterstellungen DR-220

Die Schalter zur Bestimmung der Betriebsart des DR-220 befinden sich hinter einer Abdeckung an der Unterseite des Gerätes (siehe Handbuch).

(B)

Folgende werksseitige Einstellungen sind im Störungsfall am Drucker zu kontrollieren :

Schalter DSW 1	Position	Funktion
1	OFF	Übertragungsfehler "?" drucken
2	ON	40 Byte Datenpuffer
3	ON	Handshake XON/XOFF
4	OFF	8 Bit
5	ON	Parität verwendet
6	ON	Gerade Parität
7	OFF	9600 Baud
8	ON	Busy: Buffer voll & Offline



Schalter DSW 2	Position	Funktion
1	ON	42/35 Zeichen/Zeile
2	OFF	Autocutter
3	OFF	
4	OFF	Aktivierung serielle Schnittstelle mittels DIP-Schalter
5	OFF	
6	OFF	Überschreiben Flash Memory deaktiviert
7	OFF	Pin6 Reset deaktiviert
8	OFF	Pin 25 Reset deaktiviert

13.11 Montage der EMV-Kabelverschraubung für Daten- und Druckerleitungen

Schritt 1:

- Kabelmantel 100 mm abisolieren
- Schirmgeflecht freilegen und auf 15mm kürzen





Schritt 2:

- Kabel durch Überwurfmutter führen
- Kabel in Klemmeinsatz führen
- Schirmgeflecht über
 Klemmeinsatz stülpen
- Schirmgeflecht muss O-Ring ca. 2mm überdecken



Schritt 3

- Klemmeinsatz in Zwischenstutzen stecken
- Verschraubung montieren & festziehen
- Fertig!



14 Garantie und Service

Für dieses Gerät leisten wir - zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung des Händlers aus dem Kaufvertrag - dem Endabnehmer gegenüber Garantie zu den nachstehenden Bedingungen:

- Die Garantiezeit beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Auslieferung des Gerätes durch F. A. Sening. Bei Elektronik-Produkten muss das Registrierungsformular vollständig ausgefüllt und vom Installationsbetrieb abgezeichnet bei Sening eingetroffen sein.
- 2. Die Garantie umfasst die Behebung aller innerhalb der Garantiezeit auftretender Schäden oder Mängel des Gerätes, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler beruhen.

Nicht unter die Garantie fallen:

- geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert oder Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind,
- Schäden oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßigem Anschluss, unsachgemäße Handhabung sowie Nichtbeachtung der Einbauvorschriften und Gebrauchsanweisungen,
- Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, elektrischen oder elektromagnetischen Einflüssen, sowie allgemein aus außergewöhnlichen Umweltbedingungen,
- Schäden durch äußere Einwirkungen wie Transport-schäden, Beschädigung durch Stoß oder Schlag, Schäden durch Witterungseinflüsse oder sonstiger Naturerscheinungen.
- 3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind und von uns hierfür nicht freigegeben sind.
- 4. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
- Die Garantieleistungen werden in den ersten sechs Monaten der Garantiezeit ohne Berechnung durchgeführt. Danach werden Wegezeiten, Anfahrtskosten und Arbeitszeit des Service-Personals sowie eventuell anfallende Transportkosten in Rechnung gestellt bzw. nicht erstattet.
- Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

218

7. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden oder Folgeschäden sind, soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist, ausdrücklich ausgeschlossen.

15 Anschrift und Kontakt

Wichtiger Hinweis

Alle Erläuterungen und technische Angaben in dieser Dokumentation wurden vom Autor mit größter Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Trotzdem sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Für die Mitteilung eventueller Fehler sind wir jederzeit dankbar.

Unsere Serviceabteilung unterstützt Sie gerne und ist zu erreichen unter:



Measurement Solutions

F. A. Sening GmbH

Regentstrasse 1 D-25474 Ellerbek

Tel.: +49 (0)4101 304 - 0 (Zentrale) Fax: +49 (0)4101 304 - 152 (Service) Fax: +49 (0)4101 304 - 133 (Verkauf)


Fax: +49 (0)4101 304 - 255 (Auftragsbearbeitung)

E-Mail: info.ellerbek@fmcti.com

Web: <u>www.fmctechnologies.com/seningttp</u>

16 Menüsystem Kurzübersicht


Hauptmenü




Verwendete Symbole:

- F = Fahrer
- E = Eichpflichtig
- M = Werkseinstellung

31 Geräteeinstellungen




313 Kammereinstellungen [1/3]





222

313xx Einzelne Kammer [2/3]




313xx Einzelne Kammer [3/3]







314 Bedienoptionen



31421 Mengenvorwahl




3147 Hilfsanzeigen




315 **Eichrestriktionen** Menu Siegelcode 4 Min. Längswinkel Neigungswinkel Max. Längswinkel Min. Querwinkel Max. Querwinkel Sens. Offset Längs Sens. Offset Quer Inst. Offset Längs Inst. Offset Quer Belegdruck Minimal-Layout Dezimal-Trennung 6 Geräte-Info Geräte-Nummer

Tanknummer


Tankwagen ID




325 Druckertreiber





34 Formularbeschreibung







341x Seitenlayout












4 Service




41 Elektr.Siegel




42 Kalibrieren




43 Diagnose




45 Chipcard



47 Logbücher





17 Parameterübersicht

17.1 Parametertabelle (V1.29)

Nr.	Name	K	Fabrikeinst.	Bedeutung	
1	Anzeige-Konfig.				
1.2	Datum und Uhrzeit	F E		Interne Uhr einstellen. ACHTUNG: Datum liegt unter Eichschutz!	
1.3	Benutzersprache	F	Deutsch	Anzeigesprache für Menüs, Alarme und Berichte	
1.4	Kundensprache	F	Deutsch	Anzeigesprache für Abgaben und Belege	
2	Ladeplan	F		Anzeige / Änderung des Ladeplanes	
3	Parameterliste				
3.1	Geräteeinstellg.				
3.1.1	Lokaler CAN-Bus				
3.1.1.1	Anz. Terminals	М	1	Anzahl der angeschlossenen Bediengeräte. ACHTUNG : Chipkartenleser immer an Bediengerät 1!	
3.1.1.2	Anz. Peilinterface	Е	1	Anzahl der angeschlossenen Peilinterfaces	
3.1.1.4	Anz. Wetleg-IF	Е	1	Anzahl der angeschlossenen Wetleg-Interfaces	
3.1.1.5	Anz. IO-IF	E	0	Anzahl der angeschlossenen IO-Interfaces	
3.1.2	Globaler CAN-Bus				
3.1.2.1	Globale Knotennr.	М	1	Knotennummer (Adresse) des MultiLevel am CAN- Bus. Keine CAN-Kommunikation Knotennummer des ersten MultiLevel. Knotennummer weiterer Geräte.	
3.1.2.2	OBC Knoten	М	0	Knotennummer des On-Board-Computers. Keine Kommunikation mit OBC (nicht vorhanden) Standard-Knotennummer des OBC	
3.1.2.3	NOMIX Knoten	М	11	Knotennummer des NOMIX-Systems. Keine Kommunikation mit NOMIX (nicht vorh.) Standard-Knotennummer von NOMIX	
3.1.2.4	Druckerverwalter	М	1	Knotennummer des Druckerverwalters	
3.1.2.5	Zeitvorgabe	М	1	Knotennummer für Zeitsynchronisierung	
3.1.3	Kammern				
3.1.3.1	Anzahl Kammern	Е	3	Anzahl der Kammern am Tankfahrzeug	
3.1.3.2	Kammer 1-10				
3.1.3.4	 Kammer 21-30			Siehe separate Tabelle	
3.1.3.5	Kammerüberwachung				
3.1.3.5.1	bei Befüllung	М	AUS	Betriebsart der Kammerüberwachung bei der Befüllung: - AUS - Ohne Bodenventile - BV nur bei Start - BV nur bei Ende - BV bei Start & Ende	
3.1.3.5.2	bei Abgabe	Е	AUS	Betriebsart der Kammerüberwachung bei der Abgabe (s.o.)	
3.1.4	Bedienoptionen				
3.1.4.1	Allgemein				
3.1.4.1.1	Ladeplan ändern	М	immer	Freigabe für Änderungen am Ladeplan: - immer Auch bei gefüllter Kammer möglich - leer Nur bei leerer Kammer möglich	
3.1.4.2	Abgabe				
3.1.4.2.1	Mengenvorwahl				
3.1.4.2.1.1	Abfrage Vorwahl	М	JA	Aktiviert / deaktiviert die Mengenvorwahl	

Nr.	Name	K	Fabrikeinst.	Bedeutung
				Art der Mengenvorwahl:
3.1.4.2.1.2	Vorwahl-Typ	М	V0	V0 Mengenvorwahl auf kompensiertes Volumen VT Mengenvorwahl auf unkompensiertes Volumen
3.1.4.2.1.3	Justierung aktiv	М	JA	Aktiviert / deaktiviert die automatische Anpassung des Stop-Punktes für die Mengenvorwahl
3.1.4.3	Befüllung			
3.1.4.3.1	Steuerung Ventile	М	manuell	Steuerung der Bodenventile bei der Befüllung - Automatisch Automatische Öffnung der BV - Manuell Öffnung der BV per Tastendruck
3.1.4.3.2	Abfrage Ladeplan	М	NEIN	Abfrage des Ladeplans zu Beginn der Befüllung (Nur bei Betrieb ohne NoMix) - JA Abfrage vor Beginn der Befüllung - NEIN Keine Abfrage Zusätzlich gilt Parameter 31411 (Ladeplan ändern)!!
3.1.4.3.3	Messung Beladung	М	NEIN	Temperaturkompensierte Messung bei Beladung - JA Messung incl. Druck - NEIN Keine Messung, kein Druck Siehe auch Parameter 313xx47 (Max.Diff.V15)
3.1.4.7	Hilfsanzeigen	M		Siehe separate Tabelle
3.1.5	Eichrestriktionen			
3.1.5.1	Siegelcode	E	12345678	Passwort für elektronisches Eichsiegel
3.1.5.4	Neigungswinkel			
3.1.5.4.1	Min. Längsneigung	Е	-5.0°	Min. Längsneigung für geeichte Abgabe
3.1.5.4.2	Max. Längsneigung	Е	+5.0°	Max. Längsneigung für geeichte Abgabe
3.1.5.4.3	Min. Querneigung	Е	-5.0°	Min. Querneigung für geeichte Abgabe
3.1.5.4.4	Max. Querneigung	E	+5.0°	Max. Querneigung für geeichte Abgabe
3.1.5.4.5	Sens. K-Wert Längs	Е	0.0	Offset des Neigungssensors in Längsrichtung (siehe Vorprüfschein)
3.1.5.4.6	Sens. K-Wert Quer	Е	0.0	Offset des Neigungssensors in Querrichtung (siehe Vorprüfschein)
3.1.5.4.7	Inst. K-Wert Längs	Е	0.0	Installationsoffset des Neigungssensors in Längsrichtung
3.1.5.4.8	Inst. K-Wert Quer	Е	0.0	Installationsoffset des Neigungssensors in Querrichtung
3.1.5.5	Belegdruck			
3.1.5.5.1	Minimal-Layout	E	101,103,500, 503,504	Mindestanforderung der Eichbehörde für Lieferbelege: die angegebenen Elemente müssen auf dem Beleg erscheinen.
3.1.5.5.2	Dezimal-Trennung	Е	Komma	Trennzeichen für Dezimalstellen: Komma ',' oder Punkt '.'
3.1.5.6	Geräte-Info			
3.1.5.6.1	Geräte-Nummer	E	-?-	Dieser Parameter soll mit der Geräte-Nummer belegt werden (Typenschild, siehe Gehäuse des Bedienteils).
3.1.5.6.2	Tanknummer	Е	-?-	Seriennummer des Tanks
3.1.5.6.3	Tankwagen-ID	Е	-?-	Z.B. Kennzeichen des Tankwagens
3.2	Druckereinstellg.			-
3.2.1	Druckerauswahl	М	DR-295	Auswahl des verwendeten Druckers: - DR-295 - DR-298 - DR-220 - ESC/P - ESC/P2 - ASCII - Benutzerdefiniert
3.2.2	Schnittstelle			
3.2.2.1	Schnittstellen-Nr.	M	COM1	Auswahl der verwendeten Schnittstelle: COM1 1. serielle Schnittstelle (RS232/RS485) COM2 2. serielle Schnittstelle (RS232)

Nr.	Name	K	Fabrikeinst.	Bedeutung
3.2.2.2	Schnittstellentyp	М	RS232	Umschaltung zwischen RS232 oder RS485 (nur für COM1)
3.2.2.3	Datenrate	М	9600	Übertragungsgeschwindigkeit
3.2.2.4	Paritätsprüfung	М	Gerade	Parität für Datenübertragung: - Keine Parität - Gerade Parität
				- Ungerade Parität
3.2.4	Optionen			
3.2.4.1	Papiereinzug	М	Ja	Aktivieren des automatischen Papiereinzugs bei Einsatz des TM-295
3.2.4.2	Auswurf umkehren	М	Nein	Erlaubt die Umkehrung des Papierauswurfs bei DR- 295- und DR-298-Druckern. - NEIN Auswurf erfolgt entgegengesetzt der Druckrichtung (d.h. "nach vorne") - JA Auswurf erfolgt in der Druckrichtung (d.h. "nach hinten")
3.2.4.3	Druckmodus	М	Alleiniger Zugriff	Druckmodus des Druckers: - Alleiniger Zugriff - Gemeinsamer Zugriff - Netzwerk
3.2.4.4	Seitenbreite	М	35	Seitenbreite (druckbarer Bereich) in Zeichen
3.2.5	Treiber			
3.2.5.1	Allgemein			
3.2.5.1.1	Initialisierung	М		Initialisierung desDruckers, z.B. Zeichensatz
3.2.5.1.2	Reset	М	1B40	Rücksetzen des Druckers
3.2.5.1.3	Attrib. Löschen	М	1B77001B54 1B2100	Löschen aller Attribute
3.2.5.2	Größe			
3.2.5.2.1	10 CPI	М	1B501B32	Umschaltung auf 10 Zeichen/Zoll
3.2.5.2.2	12 CPI	М	1B4D1B32	Umschaltung auf 12 Zeichen/Zoll
3.2.5.2.3	15 CPI	М	1B671B30	Umschaltung auf 15 Zeichen/Zoll
3.2.5.2.4	Doppelt breit	М	1B5701	Umschaltung auf doppelte Zeichenbreite
3.2.5.2.5	Doppelt hoch	М	1B77011B33 36	Umschaltung auf doppelte Zeichenhöhe
3.2.5.3	Attribute			
3.2.5.3.1	Schmalschrift	М	1B671B30	Umschaltung auf Schmalschrift
3.2.5.3.2	Fettschrift	М	1B45	Umschaltung auf Fettschrift
3.2.5.3.3	Kursivschrift	М	1B34	Umschaltung auf Kursivschrift
3.2.5.3.4	Unterstreichung	М	1B2D01	Umschaltung auf Unterstreichung
3.2.5.3.5	Hochstellung	М	1B5300	Umschaltung auf hochgestellte Schrift
3.2.5.3.6	Tiefstellung	М	1B5301	Umschaltung auf tiefgestellte Schrift
3.3.4	Wetleg-IF			
3.3.4.1	Einschaltzeit	E	7	Einschaltverzögerung für Sensor- & Digitaleingänge
3.3.4.2	Ausschaltzeit	E	30	Ausschaltverzögerung für Sensor- & Digitaleingänge
3.3.4.3	Zweiter Sensor	Е	Nein	Einstellung, ob zwei Restmengensensoren pro Kammer
3.4	Formular-Beschr.			Siehe separate Tabelle
3.4.1	Seitenlayout	М		Siehe separate Tabelle
3.4.2	Testbeleg drucken	F		Druckt ein ausgewähltes Formular mit Testdaten
3.4.3	Elemente drucken	F		Druckt eine Liste der verfügbaren Formularelemente
3.5	Produktdefinition			Siehe separate Tabelle
3.6	Fahrerliste			Siehe separate Tabelle

17.2 Kammern

Nr.	Name	K	Fabrikeinst.	Bedeutung	
3.1.3.nn.1	Sensoren				
3.1.3.nn.1.1	Peilstab-Nr.	Е	Kammer-Nr.	Zuordnung Kammer-Nr. => Peilstab	
3.1.3.nn.1.2	TempSensor-Nr.	Е	Kammer-Nr.	Zuordnung Kammer-Nr. => TempSensor	
3.1.3.nn.1.3	WetlegSensor-Nr.	Е	Kammer-Nr.	Zuordnung Kammer-Nr. => Wetleg-Sensor	
3.1.3.nn.1.4	Peilstab Ser.Nr.	Е		Seriennummer des angeschlossenen Peilstabes	
3.1.3.nn.1.5	WetlegSensor 2	Е	N + Kammer-Nr.	Zuordnung Kammer-Nr. => Wetleg-Sensor 2	
3.1.3.nn.1.6	Bodenventil	Е	Kammer-Nr.	Zuordnung Kammer-Nr. => Bodenventil	
3.1.3.nn.1.7	Durchgangsventil	Е	N + Kammer-Nr.	Zuordnung Kammer-Nr. => Durchgangsventil	
3.1.3.nn.2	Installation				
3.1.3.nn.2.1	Nullpunkt Peilstab	Е	0	Nullpunkt des Peilstabes	
3.1.3.nn.2.2	Offset Eisschutz	Е	25000	Offset vom Eisschutz	
3.1.3.nn.2.3	Offset Neigungst.	E	0	Verschiebung der Neigungskorrekturtabelle	
3.1.3.nn.2.4	Offset Schwimmer	Е	0	Schwimmereintauchtiefe (Siehe Vorprüfschein)	
3.1.3.nn.2.5	Verschiebung X	Е	0	Verschiebung Peilstab in Längsrichtung	
3.1.3.nn.2.6	Verschiebung Y	Е	0	Verschiebung Peilstab in Querrichtung	
3.1.3.nn.2.7	Offset Temp.	Е	0.0	Verschiebung der Temperaturmessung	
3.1.3.nn.3	Daten				
3.1.3.nn.3.1	Kammervolumen	Е	5000	Volumen der Kammer	
3.1.3.nn.3.2	Rohrltg.Volumen	Е	0	Volumen zwischen Bodenventil & Durchgangsventil (Wird bei Kalibrierung automatisch ermittelt)	
3.1.3.nn.3.3	Restmenge	Е	0	Volumen zwischen Anfang Peiltabelle & Durchgangsventil (Wird bei Kalibrierung automatisch ermittelt)	
3.1.3.nn.3.4	Schwimmer MIN	Е	40000		
3.1.3.nn.3.5	Schwimmer MAX	Е	1000000		
3.1.3.nn.3.6	Korrektur	Е	1.0	Korrekturwert für die Peiltabelle	
3.1.3.nn.3.7	Vorabschaltung	М	0	Füllhöhe, bei der eine Vorabschaltung durchgeführt wird 0 = AUS	
3.1.3.nn.3.8	Neigungsstop	М	0	Füllhöhe, bei der ein Neigungsstop durchgeführt wird 0 = AUS	
3.1.3.nn.3.9	Schaltpunkt Max	М	0	Volumen (Vt) für den Schaltpunkt der Beladungsvorabschaltung (gilt nur für die Befüllung) 0 = AUS, keine Beladungsvorabschaltung-Funktion	
3.1.3.nn.4	Eichgrenzen				
3.1.3.nn.4.1	Min. Längsneigung	Е	-3.0°	Min. Längsneigung für Restablauf	
3.1.3.nn.4.2	Max. Längsneigung	Е	+3.0°	Max. Längsneigung für Restablauf	
3.1.3.nn.4.3	Min. Querneigung	E	-3.0°	Min. Querneigung für Restablauf	
3.1.3.nn.4.4	Max. Querneigung	Е	+3.0°	Max. Querneigung für Restablauf	
3.1.3.nn.4.5	Min. Abgabemenge	Е	5000	Mindestabgabemenge für geeichte Abgabe	
3.1.3.nn.4.6	Max. Volumenänd.	Е	100	Max. Volumenänderung für Kammerüberwachung	
3.1.3.nn.4.7	Max. Diff.V15	Е	0	Alarmwert für max. Differenz V15 zwischen Beladung und Abgabe: 0 = AUS	
3.1.3.nn.5	Mengenvorwahl				
3.1.3.nn.5.1	Korrekturwert	М	20000	Abschaltpunkt zum exakten Erreichen der Vorwahlmenge (Vorabschaltung)	
3.1.3.nn.5.2	Standard-Vorwahl	М	5000	Standard-Vorwahlmenge	

244

17.3 Formular-Beschreibung

Nr.	Name	K	Fabrikeinst.	Bedeutung	
3.4.1.n	Formular n				
3.4.n.2	Seitenlänge	М	55	Seitenlänge in Zeilen: DIN A4 = 55 Zeilen bei DR-295	
3.4.n.3	Spalten vor Druck	М	0	Verschiebung des Formulars in vertikaler Richtung Angabe der Verschiebung in Zeichen	
3.4.n.4	Zeilen vor Druck	М	0	Verschiebung des Formulars in vertikaler Richtung Angabe der Verschiebung in Zeichen	
3.4.n.5	Beleg-Definition	М		Definition des Formulars (Beleg-Layout)	
3.4.n.6	Anzahl Positionen	М	99	Anzahl der Einzelpositionen pro Beleg: 99: Es werden alle Positionen auf einem Beleg gedruckt 1: Es wird für jede Position ein gesonderter Beleg gedruckt	
3.4.n.7	Liste drucken	F		Druckt die Beleg-Definition als Referenzliste	

17.4 Produktdefinition


Nr.	Name	K	Fabrikeinst.	Bedeutung
3.5.n	Produkt-Seiten			
3.5.nn.1.1	Produktname	Е	s.u.	Produktname
3.5.nn.1.2	Kurzbezeichnung	М	s.u.	Kurzbezeichnung des Produktes (max. 4 Zeichen)
3.5.nn.2	Produktart	Е	s.u.	Momentane Auswahlmöglichkeiten: - Nicht aktiv - Flüssigprodukt
3.5.nn.3	PTB-Code	Е	s.u.	Artikel-Kennung der PTB
3.5.nn.7	Temp.kompensation			
3.5.nn.7.1	Kompensation	Е	s.u.	Aktivieren der Kompensation
3.5.nn.7.2	Komp.Temperatur	Е	s.u.	Auswahl der Kompensationstemperatur
3.5.nn.7.3	API-Tabelle	Е		Bestimmung des Kompensationsverfahrens in Abhängigkeit von der Produktgruppe. Keine API-Tabelle (z.B. Stückgut) 6A API-Tabelle 6A 6B API-Tabelle 6B 54A API-Tabelle 54A (Rohöl) 54B API-Tabelle 54B (raffinierte Öle) 54D API-Tabelle 54D (Schmieröl) 54X API-Tabelle 54X (Flüssiggase) LIN Lineare Approximation POL Polynom 3. Grades
3.5.nn.7.4	Mittlere Dichte	E	s.u.	Physikalische Konstante, vorgegeben durch die PTB.
3.5.nn.7.5	Faktor 1	Е	s.u.	Faktor 1 für KompMethode "LIN" & "POL"
3.5.nn.7.6	Faktor 2	Е	s.u.	Faktor 2 für KompMethode "POL"
3.5.nn.7.7	Faktor 3	Е	s.u.	Faktor 3 für KompMethode "POL"
3.5.nn.7.8	Min. Temp.	Е	s.u.	Min. Temperatur für KompMethode "LIN" & "POL"
3.5.nn.7.9	Max. Temp.	E	S.U.	Max. Temperatur für KompMethode "LIN" & "POL"
3.5.nn.9	Schwimmerkorrektur	E	s.u.	Produktabhängiger Korrekturfaktor für die Schwimmereintauchtiefe

17.5 Die Fabrikeinstellungen enthalten folgende Produkte

Tabelle mit allen Kurzbezeichnungen:

Nr.	Name	Kurz	РТВ	Komp	Dichte [kg/m³]	Schw. Korrektur (µm)	Faktor 1	Faktor 2	Faktor 3	Min Temp	Max Temp
11	Heizöl EL	HEL	1	LIN	835	770	0.84E-3	0.0	0.0	-20	+50
12	Diesel	DK	2	LIN	833	780	0.84E-3	0.0	0.0	-20	+50
13	Super E5	SU5	3	LIN	743	1750	1.27E-3	0.0	0.0	-20	+50
14	Super E10	SU10	5	LIN	743	1750	1.27E-3	0.0	0.0	-20	+50
15	Super-Plus (98)	SUP	6	LIN	753	1600	1.27E-3	0.0	0.0	-20	+50
16	Petroleum	PET	7	54B	807	1000	0.0	0.0	0.0	0	0
17	Jet Fuel	JET	8	54B	801	1050	0.0	0.0	0.0	0	0
18	Bio-Diesel (RME)	RME	9	LIN	882	550	0.84E-3	0.0	0.0	-20	+50
30	Wasser	H2O	2		1000	0	0.0	0.0	0.0	0	0

17.5.1 Korrekturkurve für die Eintauchtiefen





Werte die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, können mithilfe der Korrekturkurve ermittelt werden.

17.6 Hilfsanzeigen

Nr.	Name	K	Fabrikeinst.	Bedeutung
3.1.4.7.1.1	Zeile 1	М	36	Seite 1 / Zeile 1: Produkt-Name
3.1.4.7.1.2	Zeile 2	М	37	Seite 1 / Zeile 2: Kammer VT (Volumen in Liter)
3.1.4.7.1.3	Zeile 3	М	38	Seite 1 / Zeile 3: Restmengensensor-Status
3.1.4.7.2.1	Zeile 1	М	1	Seite 2 / Zeile 1: Aktuelle Querneigung in °
3.1.4.7.2.2	Zeile 2	М	2	Seite 2 / Zeile 2: Min. zulässige Querneigung in °
3.1.4.7.2.3	Zeile 3	М	3	Seite 2 / Zeile 3: Max. zulässige Querneigung in °
3.1.4.7.3.1	Zeile 1	М	6	Seite 3 / Zeile 1: Aktuelle Längsneigung in °
3.1.4.7.3.2	Zeile 2	М	7	Seite 3 / Zeile 2: Min. zulässige Längsneigung in °
3.1.4.7.3.3	Zeile 3	М	8	Seite 3 / Zeile 3: Max. zulässige Längsneigung in °
3.1.4.7.4.1	Zeile 1	М	16	Seite 4 / Zeile 1: Aktuelle Temperatur in °C
3.1.4.7.4.2	Zeile 2	М	19	Seite 4 / Zeile 2: Abgegebenes Volumen VT in Liter
3.1.4.7.4.3	Zeile 3	М	20	Seite 4 / Zeile 3: Abgegebenes Volumen V15 in Liter
3.1.4.7.5.1	Zeile 1	М	23	Seite 5 / Zeile 1: CTL
3.1.4.7.5.2	Zeile 2	М	24	Seite 5 / Zeile 2: API-Tabelle des Produktes
3.1.4.7.5.3	Zeile 3	М	31	Seite 5 / Zeile 3: Produktdichte in Kg/m³
3.1.4.7.6.1	Zeile 1	М	28	Seite 6 / Zeile 1: Aktuelle Durchflussrate in L/min.
3.1.4.7.6.2	Zeile 2	М	29	Seite 6 / Zeile 2: Gemittelte Durchflussrate in L/min.
3.1.4.7.6.3	Zeile 3	М	30	Seite 6 / Zeile 3: Abgegebene Masse in Kg
3.1.4.7.7.1	Zeile 1	М	42	Seite 7 / Zeile 1: Vorwahlmenge in Liter (VT oder V15)
3.1.4.7.7.2	Zeile 2	М	43	Seite 7 / Zeile 2: Verbleibende Menge bis Vorwahl in Liter
3.1.4.7.7.3	Zeile 3	М	44	Seite 7 / Zeile 3: Verbleibende Zeit bis Vorwahl in min.
3.1.4.7.8.1	Zeile 1	М	46	Seite 8 / Zeile 1: Aktueller NOMIX Status der Kammer
3.1.4.7.8.2	Zeile 2	М	36	Seite 8 / Zeile 2: Produkt-Name
3.1.4.7.8.3	Zeile 3	М	38	Seite 8 / Zeile 3: Restmengensensor-Status

17.7 Es sind folgende Hilfsanzeigen definiert

ID	Beschreibung	Beispiel >123456789012345678901<
0	Leerzeile	
1	Querneigung (Y)	>Querneigung -0,71 ° <
2	Min. Querneigung (Kammer)	>K.Min.Quern3,00 ° <
3	Max. Querneigung (Kammer)	>K.Max.Quern. +3,00 ° <
4	Min. Querneigung (Gesamt)	>G.Min.Quern5,00 ° <
5	Max. Querneigung (Gesamt)	>G.Max.Quern. +5,00 ° <
6	Längsneigung (X)	>Längsneigung 2,51 ° <
7	Min. Längsneigung (Kammer)	>K.Min.Längs -3,00 ° <
8	Max. Längsneigung (Kammer)	>K.Max.Längs +3,00 ° <
9	Min. Längsneigung (Gesamt)	>G.Min.Längs -5,00 ° <
10	Max. Längsneigung (Gesamt)	>G.Max.Längs +5,00 ° <
11	Füllhöhe [mm]	>Füllhöhe 1234,56 mm<
12	Messwert Levelsensor (Rohdaten) [mm]	>Levelsens. 1234,56 mm<
13	Aktuelles Datum + aktuelle Uhrzeit	>16.09.2004 10:45:23<
14	Aktuelle Uhrzeit	>Uhrzeit 10:45:23<
15	Aktuelles Datum	>Datum 16.09.2004<
16	Aktuelle Produkt-Temperatur [° Celsius]	>Akt. Temp. +23,4 °C<
17	Aktuelle Produkt-Temperatur [°Fahrenheit]	>Akt. Temp. +74,1 °F<
18	Aktuelle Produkt-Temperatur [°Kelvin]	>Akt. Temp. +74,1 °K<
19	Volumen VT	

ID	Beschreibung	Beispiel >123456789012345678901<		
20	Volumen V15	>V15 123456,7 I <		
21	Startzeit	>Start 10:45:23<		
22	Startdatum	>Start 16.09.2004<		
23	Aktueller Kompensationsfaktor CTL			
24	Verwendete API-Tabelle			
25	Mittlere Produkt-Temperatur [° Celsius]	>Mittl.Temp. +23,4 °C<		
26	Mittlere Produkt-Temperatur [° Fahrenheit]	>Mittl.Temp. +74,1 °F<		
27	Mittlere Produkt-Temperatur [° Kelvin]	>Mittl.Temp. +74,1 °K<		
31	Mittlere Dichte			
33	Referenztemperatur [° Celsius]			
36	Produktname			
37	Kammerfüllvolumen VT in Liter	>V15 ~12345,7 L <		
38	Status Wetleg-Sensor	>Wetleg: trocken<		
39	Status Restmenge	>Restmenge: addiert<		
	Undefiniert	>Nicht definiert! <		

Anhang A. Zeichnungen und Zulassungen

Zeichnung speziell für Peilstab	Nr.
Ausrüstungsteile	71.251579
Peilstabeinbau komplett	61.251579
Peilstab komplett für MultiLevel	51.351851
Schutzrohr	51.251583
Einschweißflansch TW220 DN65	51.251588
Anschlussflansch für Peilstab	51.251593
MultiLevel Main Unit & Display komplett	61.352025
Anschlußplan Main Unit / Display - NM2MAINDISP(2) - MSMAINDISP(2) - LLGMAINDISP(2) -	51.351673
Anschlußplan Display Interface (NM2Display)	51.351352
NoMix 2000 Main Unit & Display komplett NM2MAINDISP	61.351549
EPROM-Tausch / SETUP-Schalter Main CPU-Board - Umbauanweisung-	51.351675
Temperatursensor MLDTS-2	51.351978
MLIF-Interface	51.351998
Sensor NS-2E komplett	51.351307
Restmengen Sensoreinstellung hinter dem NS-2E / NS-2A	51.350839
Anschlußplan Restmengensensor-Interface NM2WET	51.351346
ML-Restmengensensor-Interface komplett NMN2WET-E	51.351997
Anschlußplan Peilstab-Interface MLIF	61.351918
I/O-Interface, komplett NM2IO	51.351466
Anschlußplan I/O-Interface	51.351468
Neigungssensor	51.351979
Chip-Card-Reader / CCR	51.351801
Anschlußplan Signalgeber / Chip Card Reader auf Display CPU-Platine	51.351751
NoMix2000 & MultiLevel Gesamtverdrahtungsplan	11.351906
MultiLevel Gesamtverdrahtungsplan	11.352185
Zulassungen	
EG Konformitätserklärung EMV ATEX_FAS_KEel_13	30_MultiLevel


Index

Α	G	N
Abgabe 241	Garantieanspruch 217	Neigungskorrektur33, 40
Abgabeseite56	Garantieleistungen	Neigungskorrekturkurve41
Aderendhülsen13	Garantiezeit	Neigungssensor42
AI12	gemessene-Abgabe20	Neigungstabelle40
Allgemein241, 243	Genauigkeitsanforderungen 35	Neigungswinkel20, 242
Anzeige-Konfig241	Geometrieanforderungen 35	110194119011111101111111111111111111111
Attribute 243	Geräteeinstellg241	0
Ausliterungskurve40	Geräte-Info242	Oberflächenwellen38
D	Gewährleistung217	
В	Globaler CAN-Bus 241	Optionen
Batterien17	Größe	Onemierungsmilen11
Bedienoptionen241		Р
Befestigungsschrauben13	Н	-
Befüllung242	Herstellers17	Parameterliste241
Beladungsmodus56	Hilfsanzeigen 242	Peilstab52
Beladungsseite56		Peilstabdaten37
Belegdruck242	Höhendefinition 45, 103, 152, 153	Peiltabellen39
	Höhenmessung36	PG-Verschraubungen13
C	1	Plombenstellen36
CAN-Adresse64	·	Produktdefinition243
CAN-Bus14, 57, 58	Installation12, 244	Produkt-Seiten245
CAN-Bus14, 57, 50	K	PTB_Zulassung35
D	<u>N</u>	PTB-Code245
	Kabeldosen 38, 51	Q
Daten244	Kabelverschraubung50	
Druckereinstellg242	Kabelverschraubungen12	Querneigung18, 20, 244
E	Kalibriersystems 39	Querrichtung242
	Kalibrierung33, 39	В
Eichfähigkeit35	Kammern 241	R
Eichgrenzen24, 244	Kammerüberwachung 241	Restmengensensor22, 179, 180
Eichrestriktionen242	KammerV1518	-
Einbauvorschriften50	Kammervolumen 244	S
Elektrische29	KammerVT18	Schäden217, 218
Entsorgung17	Klemmenkästen13	Schalter96
EPROM197	Konformität 195	Schnittstelle 242
Ex-Schutz16	Kurzbezeichnung245	Schraubklemmtechnik
-	•	Schweißbarkeit31
F	<u> </u>	Schwimmer36, 50, 51
Fahrerliste243	Längsneigung 18, 244	Schwimmerkorrektur245
Fernzugriff25	Leitungseinführungen 12	Sensoren 244
Formular245	Leitungsverlegung 13	Sensorrohr36
Formular-Beschr243	Lokaler CAN-Bus241	Serviceabteilung219
Füllhöhe45		SETUP-Leuchtdiode96
Füllstände52	M	SETUP-Schalter96
Füllstandsmesssystem35	Magnetfeld 36	Sicherheitsüberprüfung15, 197
Funktionsanzeige63, 71, 72, 78,	Magnetyentil 12	Sicherheitsvorschriften15, 197
92	Magnetventil 13 Mengenvorwahl 241, 244	
Funktionsbeschreibung32	Mossanlagon 47	Sodenkopf45, 103, 152, 153 Softwaretausch197
Funktionskontrollen16	Messanlagen	
Funktionsprinzip36	Messpenauigkeit 52	Sondenkopf48
Funktionstasten55	Messgenauigkeit	Sondenlängen49
	Messwertübertragung52	Spannung16

Start-Bildschirm	12 13
Т	
Tankform	39
Tastatur-Test	63
Teilmengenabgabe	22
Temp.kompensation	245
Temperatur	
Transport	46
Transportkosten	

Treiber	243
U	
ungemessene-Abgabe	20
V	
Verpackung	46
W	
Wartezustand	21
Wellenbewegungen	
Werkstoffwahl	31
Wetlea-IF	243

Winkelkorrekturen	
Z	
Zeichensätze	49 30 79





Peilstab für MultiLevel
Flansche geschraubt
in TW220 DN65


F.A. Sening GmbH
D-25474 Ellerbek, Germany


Dat um:
11.01.2007 Fedde


Zeichnungs-Nr.
71.251579























61.351549 - NoMix 2000 Main Unit & Display komplett NM2MAINDISP







 $\textbf{Sening}^{\texttt{@}} \text{ ist ein eingetragenes Warenzeichen von FMC Technologies Inc.}$



MN F18 001 GE | DOK-479 | Ausgabe/Rev. 1.29 (01/12)

 $\textbf{Sening}^{\texttt{@}} \text{ ist ein eingetragenes Warenzeichen von FMC Technologies Inc.}$





Restmengen hinter dem NS-2E / NS-2A

Ansprech- höhe	Neigungswinkel der Rohrleitung in [Grad]				
in [mm]	1	2	3	4	5
20	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1
30	1.4	0.7	0.5	0.4	0.3
40	2.8	1.4	0.9	0.7	0.6
50	4.8	2.4	1.6	1.2	1.0


Restmengen hinter dem NS-2E / NS-2A in [Liter]


Tabelle: Berechnete Restmengen

DOK-377; DOK-454; DOK-416 Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"


F.A. Sening GmbHD-25474 Ellerbek, Germany **-FMC**EnergySystems FMC Measurement Solutions Restmengen Geänd. am : 31.08.00 MK.; 12.09.03 NB; 02.06.1997 hinter dem NS-2E / NS-2A Zeichnungs-Nr. 51.350839


M. Kracht






DOK-479 Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten"







N **DOK-454** Schutzvermerk nach



ט






Anschluß CCR	Farbe		Anschluß Display
Connection CCR	Colour	Signal	Connection Display
1	braun/brown (BN)	+5V	4
2	weiß/white (WH)	GND	3
3	grün/green (GN)	CD	5
4	gelb/yellow (YE)	SCL	6
5	grau/grey (GY)	SDA	7
6	nicht belegt/n.c.		2
7	nicht belegt/n.c.		1


Chip Card Reader mit nach links weisender Kabelverschraubung einbauen. Belegung des 7-poligen Steckverbinders zum Anschluß auf der Display CPU-Platine. Die Anschlußleitung, ca. 3m, kann bei Badarf gekürzt werden. (Siehe auch Zeichnung Nr. 51.351751).


Chip-Card-Reader	F.A. Sening GmbH D-25474 Ellerbeit, Germany			
	Gewicht: Datum: Name: 27.07.2004 Benthack			
<u>Teile-Nr.</u> CCR	Geänd. am :			


"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

11.351906 - NoMix2000 & MultiLevel Gesamtverdrahtungsplan











F.A. Sening GmbH Ellerbek, Germany

EG - Konformitätserklärung

EC - Declaration of Conformity

im Sinne der EG-Richtlinie über explosionsgeschützte Geräte nach 94/9/EG (ATEX)

as defined by non-electrical explosion protected Equipment Directive 94/9/EC

3 Der Hersteller / The Manufacturer

F.A. Sening GmbH, Regentstraße 1, D-25474 Ellerbek

erklärt hiermit, dass das (die) explosionsgeschützte(n) Gerät(e) des Systems herewith we declare, that the explosion protected Equipment of the system

MultiLevel

Produktbezeichnung: Zündschutzart: EG – Baumusterbescheinigung* EC - Type Test Approval Product: Type of protection: $\langle \mathcal{E}_{\mathsf{X}} \rangle$ II 2 G EEx m ia e IIB T4 TÜV 03 ATEX 2022 Main Unit / Display Peilstab Interface MLIF ⟨͡⊱ҡ⟩ II 2 G EEx m e ia [ia] IIB T4 TÜV 05 ATEX 2869 Neigungssensor MLIS ⟨S_x⟩ II 2 G EEx ia IIB T4 TÜV 05 ATEX 2868 Temperatursensor MLDTS-2 ⟨S₀⟩ II 1/2 G EEx ia IIB T4 TÜV 05 ATEX 2867 Niveausensor Interface $\langle \mathsf{E}_\mathsf{x}
angle$ II 2 G EEx e ia [ia] m IIB T4 TÜV 00 ATEX 1603 $\langle \widehat{\epsilon_{\mathsf{x}}} \rangle$ II 1 G EEx ia IIB T4 Niveau-Sensor **TÜV 02 ATEX 1982**

einschließlich aller Ergänzungen / including all supplements


6	In der gelieferten Ausführung den folgenden Sicherheitsanforderungen entspricht (entsprechen)	
	Corresponds to following safety requirements in the delivered implementation:	

7	Grundlegende Normen / CENELEC:	. EN 50 014; EN 50 019; EN 50 020; EN 50 028
8	Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere:	
9	Andere angewandte Bestimmungen / EG-Richtlinien:	
10	Benannte Stelle / Produktionsüberwachung:	Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB 99 ATEX Q001; CE 0102
11	Prüfungen/Überwachung/Kontrollen während der Fertigung:	Hersteller <i>Manufacturer</i>

Die zugehörige Betriebsanleitung enthält wichtige sicherheitstechnische Hinweise und Vorschriften für die Aufstellung, Inbetriebnahme Wartung und Instandhaltung der (s) Gerät(es).

The appropriate operator's manual contains important safety technical notes and regulations for the installation, placing into operation, maintenance and maintenance of the equipment.

No. of document: KEel 130 page 1 of 2





(B) der EG-Richtlinie 2004/108/EG über elektromagnetische Verträglichkeit defined by the electromagnetic compatibility directive 2004/108/EC

- entspricht, die in der genannten EG Richtlinie einschließlich aller Änderungen über die elektromagnetische Verträglichkeit festgelegt ist. Zur Beurteilung des Erzeugnisses hinsichtlich der Elektromagnetischen Verträglichkeit wurden die folgenden Vorschriften angewendet: is in conformity with the named E.C. directive including all changes relating to the electromagnetic compatibility. For verification of conformity with the protection requirements the following standard was applied:
- 14 Grundlegende Norm: EN61000-6-3

Ort und Datum: Ellerbek, 29.08.2011 Location and date

Geschäftsführer General Manager

No. of document: KEel 130 page 2 of 2

Technische Änderungen vorbehalten.

Sening ist ein eingetragenes Warenzeichen der FMC Technologies Inc.

Die aktuellen Kontaktinformationen erhalten Sie auf unserer Webseite: www.fmctechnologies.com/measurementsolutions unter "Contact Us" in der linken Navigationsspalte.

Headquarters:

500 North Sam Houston Parkway West, Suite 100 Houston, TX 77067 USA, Phone: +1 (281) 260 2190, Fax: +1 (281) 260 2191

Measurement Products and Equipment: Eri, PA USA +1 (814) 898 5000 Ellerbek, Germany +49 (4101) 3040 Barcelona, Spain +34 (93) 201 0989

Beijing, China +86 (10) 6500 2251 Buenos Aires, Argentina +54 (11) 4312 4736 Burnham, England +44 (1628) 603205 Dubai, United Arab Emirates +971 (4) 883 0303 Los Angeles, CA USA +1 (310) 328 1236 Melbourne, Australia +61 (3) 9807 2818 Moscow, Russia +7 (495) 5648705 Singapore +65 6861 3011 Integrated Measurement Systems:
Corpus Christi, TX USA +1 (361) 289 3400
Kongsberg, Norway +47 (32) 28 67 00
San Juan, Puerto Rico +1 (787) 772 8100
Dubai, United Arab Emirates +971 (4) 883 0303

Weitere Informationen über Sening® Produkte: www.fmctechnologies.com/measurementsolutions

Gedruckt in Deutschland © 02/12 F. A. Sening GmbH. Alle Rechte vorbehalten. MN F18 001 GE / DOK-479 Ausgabe/Rev. 1.29 (01/12)